

46-YT-30415 käyttöohje / bruksanvisning

4D-linjalaser vihreä, kolmijalka ja tarvikkeet YT-30415 — Käyttöohje

Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta (Toya S.A.,
englanninkielinen osuus).

TUOTTEEN YLEISKUVAUS

Linjalaserilla voidaan heijastaa valolinjoja pinnoille. Tämä helpottaa esimerkiksi remontti- ja rakennustöitä. Akkukäyttö helpottaa huomattavasti tuotteen käyttöä ulkona. Punaiseen säteeseen verrattuna vihreä lasersäde näkyy paremmin, erityisesti voimakkaassa auringonvalossa. Lue koko käyttöohje ennen laitteen käyttöä ja noudata sen ohjeita.

HUOMIO! Tämä tuote ei ole kauppametrologialain tarkoittama mittauslaite.

TUOTTEEN SISÄLTÖ

Tuote toimitetaan valmiina, eikä se vaadi kokoamista. Tuotteen mukana toimitetaan kaksi akkua, laturi ja tarvikesarja (kaukosäädin, seinäkiinnike, kolmijalka-adapteri, kolmijalka, metallilevy, ylös-alas säädettävä alusta, vihreän säteen lasit).

TEKNISET TIEDOT

Parametri	Yksikkö	Arvo
Tuotenumero		YT-30415
Akun tyyppi		Li-Ion
Akun kapasiteetti	[mAh]	2400
Akun nimellisjännite	[V DC]	3,7
Akun energia	[Wh]	8,88
Suurin käyttöaika	[h]	~8
Laser - luokka		2
Laser - aallonpituus	[nm]	520 - 530
Laser - lähtöteho	[mW]	≤ 1
Laserin tarkkuus	[mm/m]	±3 / 10
Automaattinen säätöalue	[°]	±3
Työskentelyalue	[m]	25
Kotelointiluokka		IP52
Käyttölämpötila	[°C]	-10 ~ +40
Paino (ilman akkuja)	[kg]	0,57
Mitat	[mm]	110 × 100 × 135
Jalustakierre	(mm)	1/4-20 UNC (6,35 mm)
Kolmijalan pituus	[m]	1
Laturi - tulojännite	[V~]	110 - 240
Laturi - verkkotaajuus	[Hz]	50 / 60
Laturi - nimellisjännite	[V DC]	5
Laturi - lähtövirta	[A]	1

TURVALLISUUSOHJEET

Laservalo on vaaraksi näölle. Älä tuijota lasersädettä. Älä koskaan suuntaa lasersädettä ihmisiin tai eläimiin. Pidä poissa lasten ulottuvilta äläkä anna lasten käsitellä tuotetta. Älä pura tuotetta äläkä lasermoduulia. Älä muuta tai jälkivarustele laitetta itse. Älä poraa laitteen koteloon reikiä. Älä käytä tuotetta räjähdysvaarallisessa tilassa tai lähellä tulenlähteitä. Älä upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen. Työpaikan suhteellinen ilmankosteus ei saa ylittää 85 % ilman kondensaatiota. Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille - esimerkiksi suljetussa autossa. Älä altista tuotetta tärähdyksille tai iskuille. Älä säilytä tätä tuotetta muiden työkalujen kanssa. Kuljeta tuote sammutettuna ja laserosoitin lukittuna. Käytä laitteen virtalähteenä vain tuotteen mukana toimitettua akkua. Muiden akkujen käyttö ei ole sallittua. Liitännän ja/tai akun muuttaminen yhteensopivaksi on kielletty. Akun saa ladata vain tuotteen mukana toimitetulla laturilla. Älä jätä tuotetta valvomatta virtalähteeseen kytkettynä. Akku on irrotettava laitteesta tuotetta säilytettäessä.

TUOTTEEN KÄYTTÖ

Akku

Virtalähteenä voidaan käyttää YATO YT-30416 Li-Ion -akkua. Muiden akkujen, joiden nimellisjännite on eri tai jotka eivät sovi työkalun akkuliitaintaan, käyttö on kielletty. Aseta akku virtaliitaintaan. Varmista, ettei akku pääse liukumaan itsestään ulos käytön aikana.

Akun lataaminen

Lataa akku ennen käyttöä. Asenna akku työntämällä se laitteen liitaintaan. Akku voidaan ladata työkaluun asennettuna tai erikseen. Kytke laturin pistoke pistorasiaan ja sitten akkulaturin liitaintaan. Latauksen aikana akkulaturin merkkivalo palaa punaisena ja latauksen päättyttyä vihreänä. Kun lataus on valmis, irrota akkulaturi välittömästi virtalähteestä ja irrota sitten johto akusta.

Käynnistys ja sammutus

Laserosoitin käynnistyy, kun virtakytkin siirretään ON-asentoon. Laite aktivoi automaattisesti itsetasaustilan.

Vaakasuora laserlinja näytetään painamalla ohjauspaneelin H-painiketta. Laservesivaa'alla voidaan näyttää vaakasuora katto- tai lattialinja. H-painikkeen uusi painallus vaihtaa tarpeen mukaan kattotilan ja lattiatilan välillä.

Pystysuora laserlinja näytetään painamalla ohjauspaneelin V-painiketta.

Laitteella voidaan säätää näytettävien laserlinjojen kirkkautta. Kirkkautta lisätään pitämällä H-painiketta painettuna. Kirkkautta vähennetään pitämällä V-painiketta painettuna.

Laserosoitin sammuu, kun virtakytkin siirretään OFF-asentoon.

Laserosoitimen automaattinen tasaus

Laserosoitimen itsetasaustila aktivoidaan siirtämällä virtakytkin ON-asentoon. Jos tuote on kallistettu automaattisen säätöalueen sisällä olevaan kulmaan, heijastetut linjat tasautuvat automaattisesti. Laser säätyy automaattisesti näyttämään suoran vaaka- tai pystylinjan. Jos laite asetetaan alustalle, jonka kallistus on yli 3 astetta, lasersäde vilkkuu nopeasti (noin 3 kertaa sekunnissa) merkinä siitä, että laite on kallistunut säätöaluetta suurempaan kulmaan, eikä itsetasaus ole tällöin mahdollinen. Laite on silloin asetettava uudelleen niin, että

näytetyt linjat lakkaavat vilkkumasta. Korjaa tilanne siirtämällä laite tasaiselle alustalle tai säätämällä alustaa, kunnes lasersäde lakkaa vilkkumasta.

Huomautus: Laserosoitimen automaattista tasaustoimintoa voidaan käyttää vain, jos jalustakierre osoittaa alaspäin. Tuotteen mikä tahansa muu asento ilmaistaan automaattisen säätöalueen ylittymisenä.

Käsitila

Käsitila on hyödyllinen, kun laitetta on kallistettava. Käsitilassa lasersäde lähetetään itsesäätötila pois kytkettynä. Siirrä virtakytkin ON-asentoon ja pidä sitten *""-symbolilla merkittyä painiketta painettuna (noin 2 sekuntia)*. Käsitilan käynnistymisen vahvistaa äänimerkki. *Laserosoitin kytkee itsetasaustilan pois, ja näytetyt laserlinjat vilkkuvat 5 sekunnin välein muistutuksena käsitilassa työskentelystä. Käsitila lopetetaan pitämällä ""-painiketta painettuna (noin 2 sekuntia).*

Pulssitila

Pulssitilaa käytetään lasersäteen ilmaisimen (saatavana erikseen) kanssa, ja se on erityisen hyödyllinen ulkona tai erittäin kirkkaasti valaistuissa tiloissa. Pulssitilaa voidaan käyttää sekä itsetasaus- että käsitilassa. Pulssitila käynnistetään painamalla *""-merkittyä painiketta* laitteen käynnistämisen jälkeen. Pulssitilan aktivoitumisen vahvistaa lasersäteen kirkkauden himmeneminen.

Kaukosäädin

Sarjaan kuuluu kaukosäädin laserosoitimen etäohjaukseen. Kaukosäätimen painikkeilla voidaan vaihtaa lasersäteen tyyppiä ja valita edellä kuvattuja tiloja.

Laitteen kiinnitys

Tuotteen pohjassa on kierteinen reikä, jonka avulla tuote voidaan kiinnittää laitteen mukana toimitettuun kolmijalkaan tai kiinnikkeeseen. Kiinnikettä käytettäessä kierrä kiinnitysruuvi pohjassa olevaan reikään pohjaan asti.

Tuotteen kahvassa on magneetit, joten kahva voidaan kiinnittää ferromagneettisiin pintoihin. Jos tuote kiinnitetään kolmijalkaan, katso kolmijalan mukana toimitetut tiedot.

Jos laite on kiinnitettävä ei-metalliseen pintaan, kuten betoniin, kipsilevyyn tai puuhun, voidaan käyttää sarjaan kuuluvaa metallilevyä. Levy kiinnitetään pintaan ruuveilla tai liimalla, minkä jälkeen laserosoitin asetetaan sen päälle sisäänrakennettujen magneettien avulla.

Sarjaan kuuluu myös ylös-alas säädettävä alusta, jolla laserosoitin voidaan asettaa tasaisen pinnan (lattian) yläpuolelle ja näyttää lasersäteet eri korkeuksilla.

Laitteen käyttö

Kun laitetta käytetään ulkona tai voimakkaan valonlähteen, kuten auringonvalon, läsnä ollessa, laserlinjojen työskentelyalue ja näkyvyys voivat heiketä. Esimerkki tuotteen käytöstä on esitetty kuvissa.

TUOTTEEN HUOLTO JA SÄILYTYS

Käytön jälkeen tuote on pyyhittävä pehmeällä, hieman kostealla liinalla käytön aikana syntyneiden epäpuhtauksien poistamiseksi. Älä upota tuotetta veteen. Älä käytä puhdistukseen liuottimia, syövyttäviä aineita, alkoholia, bensiiniä tai hankaavia aineita. Säilytä tuote kuivassa ja varjoisassa paikassa hyvästä ilmanvaihdosta huolehtien. Säilytyspaikan ei tule olla lasten tai työkalun käyttöön

valtuuttamattomien henkilöiden ulottuvilla. Säilytyspaikan olosuhteiden tulee vastata käyttöolosuhteita. Poista akut, kun tuotetta säilytetään pidempiä aikoja.

Akun lataamisen turvallisuusohjeet

Varoitus! Varmista ennen latauksen aloittamista, ettei laturin runko, johto ja pistoke ole haljenneet tai vaurioituneet. Viallisen tai vaurioituneen laturin käyttö on kielletty! Akkujen lataamiseen saa käyttää vain sarjan mukana toimitettua akkulaturia. Muun akkulaturin käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa tuotetta. Akkua saa ladata vain suljetussa, kuivassa tilassa, joka on suojattu asiattomalta pääsylvä, erityisesti lapsilta. Älä käytä laturia ilman aikuisen jatkuvaa valvontaa! Jos sinun on poistuttava lataustilasta, irrota akkulaturi virtalähteestä vetämällä sen pistoke pistorasiasta. Jos laturista tulee savua, epäilyttävää hajua tms., irrota laturin pistoke välittömästi pistorasiasta!

Li-ion- (litiumioni-) akuissa ei ole niin sanottua muisti-ilmiötä, joten ne voidaan ladata milloin tahansa. On kuitenkin suositeltavaa purkaa akku normaalissa käytössä ja ladata se sitten täyteen kapasiteettiin. Jos tämä ei työn luonteen vuoksi ole joka kerta mahdollista, se tulee tehdä vähintään muutaman työjakson välein. Älä koskaan pura akkuja oikosulkemalla akun levyjä, koska se aiheuttaa korjaamattoman vaurion! Älä myöskään tarkista akun varaustilaa oikosulkemalla elektrodeja ja tarkkailemalla kipinöintiä.

Akun säilytys

Huolehdi asianmukaisista säilytysolosuhteista akun käyttöiän pidentämiseksi. Akku kestää noin 500 lataus-purkausjaksoa. Säilytä akkua 0-30 °C:n lämpötilassa ja 50 %:n suhteellisessa ilmankosteudessa. Pidempiaikaista säilytystä varten akku on ladattava noin 70 %:iin kapasiteetista. Pitkäaikaisessa säilytyksessä akku tulee ladata säännöllisesti kerran vuodessa. Älä purkaa akkua liikaa, koska se lyhentää sen käyttöikää ja voi aiheuttaa korjaamattoman vaurion. Säilytyksen aikana akku purkautuu vähitellen vuotovirran vuoksi. Itsepurkautuminen riippuu säilytyslämpötilasta - mitä korkeampi lämpötila, sitä nopeampi purkautuminen. Jos akkuja säilytetään väärin, elektrolyyttiä voi vuotaa. Vuototapauksessa suojaa vuoto neutraloivalla aineella. Jos elektrolyyttiä joutuu silmiin, huuhtelee silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin. Laitetta ei saa käyttää vaurioituneen akun kanssa. Kun akku on käytetty loppuun, toimita se ammattimaiseen jätteenkäsittelykeskukseen.

Akkujen kuljettaminen

Litiumioniakkuja käsitellään säännösten mukaan vaarallisina aineina. Käyttäjä voi kuljettaa laitetta akun kanssa sekä pelkkiä akkuja maanteitse. Tällöin lisäehtoja ei tarvitse täyttää. Jos kuljetus annetaan kolmannen osapuolen (esim. kuriiriyrityksen) hoidettavaksi, noudata vaarallisten aineiden kuljetusta koskevia määräyksiä. Ota ennen lähettämistä yhteys asianmukaisesti pätevään henkilöön. Vaurioituneiden akkujen kuljettaminen ei ole sallittua. Myös vaarallisten aineiden kuljetusta koskevia kansallisia määräyksiä on noudatettava.

Valmistaja: Toya S.A., ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Puola, +48 71 32 46 200, toya@yato.pl, www.yato.pl

4D-linjelaser grön, stativ och tillbehör YT-30415 — Bruksanvisning

Översättning av tillverkarens originalbruksanvisning (Toya S.A., engelskspråkig del).

PRODUKTÖVERSIKT

Linjelasern gör det möjligt att visa ljuslinjer på ytor. Detta underlättar till exempel renoverings- och byggarbeten. Batteridriften gör det betydligt enklare att använda produkten utomhus. Jämfört med röd stråle är den gröna laserstrålen lättare att se, särskilt i starkt solljus. Läs hela bruksanvisningen innan apparaten används och följ dess anvisningar.

OBS! Denna produkt är inte ett mätinstrument i den mening som avses i lagen om handelsmetrologi.

PRODUKTENS INNEHÅLL

Produkten levereras komplett och kräver ingen montering. Två batterier, en laddare och en tillbehörssats (fjärrkontroll, väggfäste, stativadapter, stativ, metallplatta, upp-ned-justerbar plattform, glasögon för grön stråle) medföljer produkten.

TEKNISKA DATA

Parameter	Enhet	Värde
Artikelnummer		YT-30415
Batterityp		Li-Ion
Batterikapacitet	[mAh]	2400
Batteriets märkspänning	[V DC]	3,7
Batteriets energi	[Wh]	8,88
Maximal drifttid	[h]	~8
Laser - klass		2
Laser - våglängd	[nm]	520 - 530
Laser - uteffekt	[mW]	≤ 1
Lasernoggrannhet	[mm/m]	±3 / 10
Automatiskt justeringsområde	[°]	±3
Arbetsområde	[m]	25
Kapslingsklass		IP52
Arbetstemperatur	[°C]	-10 ~ +40
Vikt (utan batterier)	[kg]	0,57
Mått	[mm]	110 × 100 × 135
Stativgänga	(mm)	1/4-20 UNC (6,35 mm)
Stativets längd	[m]	1
Laddare - inspänning	[V~]	110 - 240
Laddare - nätfrekvens	[Hz]	50 / 60
Laddare - märkspänning	[V DC]	5
Laddare - utström	[A]	1

SÄKERHETSANVISNINGAR

Laserljus är farligt för synen. Stirra inte in i laserstrålen. Rikta aldrig laserstrålen mot människor eller djur. Förvaras utom räckhåll för barn och låt inte barn hantera produkten. Ta inte isär produkten eller lasermodulen. Modifiera eller bygg inte om apparaten på egen hand. Borra inga hål i apparatens hölje. Använd inte produkten i explosiv atmosfär eller nära antändningskällor. Sänk inte ned produkten i vatten eller annan vätska. Den relativa luftfuktigheten på arbetsplatsen får inte överstiga 85 % utan kondens. Utsätt inte produkten för höga temperaturer - till exempel i en stängd bil. Utsätt inte produkten för skakningar eller stötar. Förvara inte produkten tillsammans med andra verktyg. Transportera produkten avstängd med laserpekaren låst. Använd endast det batteri som medföljer produkten som strömkälla. Andra batterier får inte användas. Det är

förbjudet att modifiera uttaget och/eller batteriet för att de ska passa. Batteriet får endast laddas med den batteriladdare som medföljer produkten. Lämna inte produkten obevakad ansluten till en strömkälla. Batteriet ska kopplas bort från apparaten när produkten förvaras.

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN

Batteri

YATO YT-30416 Li-Ion-batteri kan användas som strömkälla. Det är förbjudet att använda andra batterier med annan märkspänning eller som inte passar verktygets batteriuttag. Sätt in batteriet i strömuttaget. Se till att batteriet inte kan glida ut av sig självt under drift.

Laddning av batteriet

Ladda batteriet före användning. Montera batteriet genom att skjuta in det i uttaget på apparaten. Batteriet kan laddas monterat i verktyget eller separat. Anslut laddarens kontakt till vägguttaget och sedan till uttaget på batteriladdaren. Under laddningen lyser batteriladdarens indikatorlampa rött och när laddningen är klar lyser den grönt. När laddningen är klar, koppla omedelbart bort batteriladdaren från strömkällan och koppla sedan bort kabeln från batteriet.

Start och avstängning

Laserpekaren startar när strömbrytaren flyttas till läge ON. Apparaten aktiverar automatiskt självnivelleringsläget.

Den horisontella laserlinjen visas genom att trycka på knappen H på kontrollpanelen. Laservattenpasset gör det möjligt att visa en horisontell tak- eller golmlinje. Ytterligare en tryckning på H-knappen växlar vid behov mellan takläge och golvläge.

Den vertikala laserlinjen visas genom att trycka på knappen V på kontrollpanelen.

Apparaten kan reglera ljusstyrkan på de visade laserlinjerna. Öka ljusstyrkan genom att hålla H-knappen nedtryckt. Minska ljusstyrkan genom att hålla V-knappen nedtryckt.

Laserpekaren stängs av när strömbrytaren flyttas till läge OFF.

Automatisk nivellering av laserpekaren

Aktivera laserpekarens självnivelleringsläge genom att flytta strömbrytaren till läge ON. Om produkten lutar i en vinkel inom det automatiska justeringsområdet nivelleras de projicerade linjerna automatiskt. Lasern justeras automatiskt för att visa en rak horisontell eller vertikal linje. Om apparaten placeras på en yta med en lutning större än 3 grader blinkar laserstrålen snabbt (cirka 3 gånger per sekund), vilket anger att apparaten lutar mer än regleringsområdet och att självnivellering då inte är möjlig. Apparaten måste då placeras om så att de visade linjerna slutar blinka. Åtgärda detta genom att flytta apparaten till en plan yta eller justera underlaget tills laserstrålen slutar blinka.

Obs! Funktionen för automatisk nivellering av laserpekaren kan endast användas om stativgången pekar nedåt. Alla andra lägen för produkten signaleras som överskridande av det automatiska justeringsområdet.

Manuellt läge

Det manuella läget är användbart när apparaten måste lutas. I manuellt läge avges laserstrålen med självregleringsläget avstängt. Flytta strömbrytaren till läge ON och håll sedan knappen märkt med

symbolen "" nedtryckt (cirka 2 sekunder). Starten av manuellt läge bekräftas med en ljudsignal. Laserpekaren stänger av självnivelleringsläget och de visade laserlinjerna blinkar var 5:e sekund som en påminnelse om arbete i manuellt läge. Avsluta manuellt läge genom att hålla knappen "" nedtryckt (cirka 2 sekunder).

Pulsläge

Pulsläget används med laserstrålsdetektorn (säljs separat) och är särskilt användbart vid arbete utomhus eller i mycket starkt upplysta rum. Pulsläget kan användas i både självnivellerings- och manuellt läge. Starta pulsläget genom att trycka på knappen märkt "" efter att apparaten har startats. Aktiveringen av pulsläget bekräftas av att laserstrålens ljusstyrka minskar.

Fjärrkontroll

En fjärrkontroll för fjärrstyrning av laserpekaren ingår i satsen. Med fjärrkontrollens knappar kan laserstrålens typ ändras och de lägen som beskrivs ovan väljas.

Montering av apparaten

Produktens bas har ett gängat hål som gör det möjligt att montera produkten på stativet eller fästet som medföljer apparaten. Vid användning av fästet, skruva in fästskruven i hålet i botten så långt det går.

Produktens handtag har magneter så att handtaget kan fästas på ferromagnetiska ytor. Om produkten monteras på ett stativ, se informationen som medföljer stativet.

Om apparaten behöver monteras på en icke-metallisk yta, som betong, gipsskiva eller trä, kan den medföljande metallplattan användas. Plattan fästs på ytan med skruvar eller lim, och sedan placeras laserpekaren på den med hjälp av de inbyggda magneterna.

Satsen innehåller även en upp-ned-justerbar plattform för att placera laserpekaren ovanför en plan yta (golv) och visa laserstrålarna på olika höjder.

Användning av apparaten

När apparaten används utomhus eller i närvaro av en stark ljuskälla, såsom solljus, kan laserlinjernas arbetsområde och synlighet minska. Ett exempel på användning av produkten visas i figurerna.

UNDERHÅLL OCH FÖRVARING AV PRODUKTEN

Efter användning ska produkten torkas av med en mjuk, lätt fuktad trasa för att avlägsna föroreningar som uppstått under arbetet. Sänk inte ned produkten i vatten. Använd inte lösningsmedel, frätande medel, alkohol, bensin eller slipmedel för rengöring. Förvara produkten på en torr och skuggig plats med god ventilation. Förvaringsplatsen ska inte vara tillgänglig för barn och personer som inte är behöriga att använda verktyget. Förhållandena på förvaringsplatsen ska motsvara driftförhållandena. Ta ut batterierna när produkten förvaras under längre perioder.

Säkerhetsanvisningar för laddning av batteriet

Varning! Kontrollera innan laddningen påbörjas att laddarens hölje, sladd och kontakt inte är spruckna eller skadade. Det är förbjudet att använda en defekt eller skadad laddare! Endast den batteriladdare som medföljer satsen får användas för att ladda batterierna. Användning av en annan batteriladdare kan orsaka brand eller skada produkten. Batteriet får endast laddas i ett stängt, torrt rum som är

skyddat mot obehörigt tillträde, särskilt av barn. Använd inte laddaren utan ständig tillsyn av en vuxen! Om du måste lämna laddningsrummet, koppla bort batteriladdaren från strömförsörjningen genom att dra ut kontakten ur vägguttaget. Om rök, misstänkt lukt eller liknande kommer från laddaren, dra omedelbart ut laddarens kontakt ur vägguttaget!

Li-ion-batterier (litiumjonbatterier) har inte den så kallade minneseffekten, vilket innebär att de kan laddas när som helst. Det rekommenderas dock att ladda ur batteriet under normal drift och sedan ladda det till full kapacitet. Om det på grund av arbetets art inte är möjligt att använda batteriet på detta sätt varje gång, bör det göras åtminstone med några arbetscyklars mellanrum. Ladda aldrig ur batterier genom att kortsluta batteriplattorna, eftersom detta orsakar irreparabel skada! Kontrollera inte heller batteriets laddningsstatus genom att kortsluta elektroderna och kontrollera gnistbildningen.

Förvaring av batteriet

Se till att förvaringsförhållandena är lämpliga för att förlänga batteriets livslängd. Batteriet klarar cirka 500 laddnings- och urladdningscykler. Förvara batteriet vid en temperatur mellan 0 °C och 30 °C och en relativ luftfuktighet på 50 %. För förvaring under längre tid ska batteriet laddas till cirka 70 % av kapaciteten. Vid långvarig förvaring ska batteriet laddas regelbundet en gång per år. Ladda inte ur batteriet för mycket, eftersom det förkortar dess livslängd och kan orsaka irreparabel skada. Under förvaring laddas batteriet gradvis ur genom läckström. Självurladdningen beror på förvaringstemperaturen – ju högre temperatur, desto snabbare urladdning. Om batterierna förvaras felaktigt kan elektrolyt läcka ut. Vid läckage, säkra läckan med ett neutraliserande medel. Om elektrolyt kommer i kontakt med ögonen, skölj ögonen noggrant med vatten och sök omedelbart läkare. Apparaten får inte användas med ett skadat batteri. När batteriet är helt förbrukat ska det lämnas till en professionell avfallsanläggning.

Transport av batterierna

Litiumjonbatterier behandlas enligt lag som farligt gods. Användaren kan transportera apparaten tillsammans med batteriet, och batterierna ensamma, på land. I så fall behöver inga ytterligare villkor uppfyllas. Om transporten överläts åt tredje part (t.ex. ett budföretag), följ reglerna för transport av farligt gods. Kontakta en behörig person före avsändning. Det är inte tillåtet att transportera skadade batterier. Nationella bestämmelser för transport av farligt gods ska också följas.

Tillverkare: Toya S.A., ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polen,
+48 71 32 46 200, toya@yato.pl, www.yato.pl