

YATO Akkukuumailmapuhallin 18V YT-82285 — Käyttöohje (FI)

Käännös alkuperäisestä ohjeesta (TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Puola; www.yato.com). Kuvat I-II: ks. alkuperäinen ohjekirja.

Osat

- 1 Runko
- 2 Virtakytkin
- 3 Poistosuutin
- 4 Ilman imuaukot

Symbolit

- Lue käyttöohje
- Käytä suojakäsineitä
- Käytä suojalaseja

Tämä symboli ilmaisee, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (mukaan lukien paristot ja akut) ei saa hävittää muun jätteen mukana. Käytöstä poistettu laite on kerättävä erikseen ja toimitettava keräyspisteeseen kierrätystä ja hyödyntämistä varten, jotta jätteen määrä ja luonnonvarojen käyttö vähenisivät. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisältämien vaarallisten aineiden hallitsematon vapautuminen voi vaarantaa ihmisten terveyden ja aiheuttaa haitallisia vaikutuksia ympäristölle. Kotitalouksilla on tärkeä rooli uudelleenkäytön ja hyödyntämisen, myös käytöstä poistettujen laitteiden kierrätyksen, edistämisessä. Lisätietoja oikeista kierrätystavoista saa paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

TUOTTEEN KUVAUS

Kuumailmapuhallin on sähkölaite, joka on tarkoitettu tuottamaan korkealämpöistä kuumailmavirtaa. Tämän lämpöinen ilma helpottaa muun muassa vanhojen öljymaalien ja lakkojen poistamista esimerkiksi huonekaluista, paneeleista, lattioista, ovista, ikkunoista jne. Laitetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Laitteen oikea, luotettava ja turvallinen toiminta riippuu asianmukaisesta käytöstä, siksi:

Lue koko käyttöohje ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

Laitteen toimittaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat tässä käyttöohjeessa annettujen turvallisuusohjeiden ja suositusten laiminlyönnistä.

LAITTEEN VARUSTEET

Kuumailmapuhaltimen varusteisiin kuuluu lisäsuuttimia. Varusteisiin ei kuulu akkua eikä latausasemaa.

TEKNISET TIEDOT

Parametri	Yksikkö	Arvo
Luettelonumero		YT-82285
Nimellisjännite	[V]	18 DC
Puhallusilman lämpötila	[°C]	20 (1) / 550 (2)
Puhallusnopeus	[l/min]	- (1) / 100 (2)
Suojausluokka		III
Nettopaino	[kg]	0,7
Kotelointiluokka		IP20

TURVALLISUUSOHJEET

Laitteen huolimaton käyttö voi aiheuttaa tulipalon, siksi: noudata varovaisuutta käyttäessäsi laitetta paikoissa, joissa on palavia materiaaleja; älä suuntaa kuumailmavirtaa samaan kohtaan pitkäksi aikaa; älä käytä laitetta räjähdysvaarallisessa ympäristössä; ota huomioon, että lämpö voi siirtyä näkymättömissä oleviin palaviin materiaaleihin; aseta laite käytön jälkeen telineelleen ja anna sen jäähtyä ennen säilytykseen panoa; älä jätä päällä olevaa laitetta valvomatta. Varmista ennen työn aloittamista, että kotelo sekä virtajohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos niissä on vaurioita, älä aloita työtä. Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa. Henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet, sekä henkilöt, joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteesta, saavat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön niin, että he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi korkeassa kosteudessa. Käyttöpaikan lämpötilan on oltava välillä $+10\text{ °C} \div +38\text{ °C}$ ja suhteellisen kosteuden alle 70 % ilman kondensoitumista. Älä altista laitetta sateelle. VAROITUS! Laitteen metalliosat voivat olla kuumia käytön aikana ja välittömästi sen jälkeen. Älä koske niihin, koska se voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Anna laitteen osien jäähtyä. Käytä korkealta lämpötilalta suojaavia käsineitä, jos osia on siirrettävä ennen niiden jäähtymistä. Varmista, että lattia laitteen käyttöpaikan lähellä ei ole liukas. Näin vältät liukastumisen, joka voi aiheuttaa vakavia vammoja. Älä koskaan tuki tai rajoita kuumailmapuhaltimen ilman imaukkojen läpivirtausta. Älä koskaan suuntaa laitetta ihmisiä tai eläimiä kohti. Älä tarkista puhallusilman lämpötilaa suuntaamalla ilmavirtaa mihinkään kehon osaan. Älä koskaan käytä laitetta hiustenkuivaajana. Älä käytä laitetta kylpyhuoneessa tai veden lähellä. Älä koske kuumailmapuhaltimen poistopäähän, se voi aiheuttaa palovammoja. Anna työkalun jäähtyä käytön jälkeen ennen säilytykseen panoa. Jos laitteessa ei ole erityistä toimintoa käytön jälkeen kuumentuneiden osien jäähdyttämiseksi, älä nopeuta laitteen osien itsestään jäähtymistä millään tavalla.

LAITTEEN KÄYTTÖ

Varusteiden asennus

HUOMIO! Varusteet saa asentaa vain, kun syöttöjännite on kytketty irti. Vedä virtajohdon pistotulppa pistorasiasta!

Varmista ennen suutinsovitteen asentamista ja irrottamista, että kaikki osat ovat jäähtyneet.

Jos kuumailmapuhaltimen mukana on varusteita, ne asennetaan asettamalla ne laitteen suuttimen päähän.

Virransyötön kytkeminen

Työkalun virtalähteenä saa käyttää vain seuraavia YATO 18 V Li-Ion -akkuja: YT-82842, YT-82843, YT-82844 ja YT-82845, joita saa ladata vain YATO YT-82848- tai YT-82849-latureilla. Muiden akkujen, joiden nimellisjännite on eri ja jotka eivät sovi työkalun akkupaikkaan, käyttö on kielletty. Akkupaikan tai akun muokkaaminen yhteensopivaksi on kielletty.

Työnnä ladattu akku akkupaikan ohjaimiin niin, että akun salpa lukitsee sen paikalleen (II). Tarkista, ettei akku liu'u itsestään ulos työkalun akkupaikasta.

Laitteen käynnistys ja pysäytys

Käynnistä laite siirtämällä kytkin asentoon "1".

Kytken siirtäminen edelleen asentoihin "2", "3" jne. mallista riippuen suurentaa puhallusnopeutta ja/tai puhallusilman lämpötilaa tai ottaa käyttöön lisätoimintoja.

Laite sammuu, kun kytkin asetetaan asentoon "0". Puhaltimen ääntä ei enää kuulu. Anna kuumailmapuhaltimen jäähtyä. Aseta kuumailmapuhallin turvallisesti takaseinänsä varaan suutin ylöspäin.

Kytken siirtäminen asentoon "1" käynnistää kuumailmapuhaltimen ja asettaa tilan, jossa kuumailmapuhallin jäähdytetään työn päätteeksi. Aseta kuumailmapuhallin jäähtymään takaseinänsä varaan. Varmista, ettei puhallin ime jäähtymisen aikana likaa alustalta.

KUUMAILMAPUHALTIMEN KÄYTTÖESIMERKKEJÄ

Vanhan maalin ja lakan poisto

Kuumailmavirran ansiosta kuumailmapuhaltimella on helppo poistaa paksuja öljy- ja epoksimaalikerroksia ovista, ikkunoista, lattioista, paneeleista, huonekaluista jne. Poista kuumentunut maalipinta lastalla tai kaapimella.

Kuivaus

Kuumailmapuhaltimella voi myös kuivata nopeasti sideaineita ja korikittejä, maalinäytteitä, rakenneliitoksia ennen ääneneristys- ja tiivistemateriaalien levittämistä, saumoja ja rakoja veneenrakennuksessa sekä polyesterikittiä.

HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

HUOMIO! Irrota työkalu virtalähteestä ennen säätöjä, huoltoa tai kunnossapitoa. Kun toimenpiteet on tehty, työkalun tekninen kunto on arvioitava silmämääräisesti tarkastamalla seuraavat kohdat: runko ja kahva, johdin pistotulppineen ja taivutussuojineen, sähkökytkimen toiminta, tuuletusaukkojen avoimuus, hiiliharjojen kipinöinti, laakereiden ja vaihteiden käyntiääni, käynnistyminen ja käynnin tasaisuus. Takuuaikana käyttäjä ei saa purkaa sähkötyökalua eikä vaihtaa sen osakokonaisuuksia tai osia, koska se mitätöi takuuoikeudet. Kaikki tarkastuksessa tai käytön aikana havaitut poikkeamat ovat merkki siitä, että työkalu on korjautettava huoltoliikkeessä. Käytön päätyttyä kotelo, tuuletusaukot, kytkimet, lisäkahva ja suojukset on puhdistettava paineilmalla (paine enintään 0,3 MPa), harjalla tai liinalla ilman kemikaaleja tai puhdistusnesteitä. Työkalut ja kahvat puhdistetaan puhtaalla liinalla.

YATO Batteridrivnen varmluftspistol 18V YT-82285 — Bruksanvisning (SV)

Översättning av originalbruksanvisningen (TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polen; www.yato.com). Bilder I-II: se originalbruksanvisningen.

Delar

- 1 Hölje
- 2 Strömbrytare
- 3 Utblåsmunstycke
- 4 Luftintag

Symboler

- Läs bruksanvisningen
- Använd skyddshandskar
- Använd skyddsglasögon

Denna symbol anger att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (inklusive batterier och ackumulatorer) inte får kastas tillsammans med annat avfall. Uttjänt utrustning ska samlas in separat och lämnas till en insamlingsplats för återvinning och återanvändning, för att minska mängden avfall och användningen av naturresurser. Okontrollerade utsläpp av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning kan utgöra en risk för människors hälsa och ha negativa effekter på miljön. Hushållen spelar en viktig roll för att bidra till återanvändning och återvinning, inklusive materialåtervinning av uttjänt utrustning. Mer information om lämpliga återvinningsmetoder får du av de lokala myndigheterna eller återförsäljaren.

PRODUKTBESKRIVNING

Varmluftspistolen är en elektrisk apparat avsedd att producera ett varmluftsflöde med hög temperatur. Luft med denna temperatur underlättar bland annat borttagning av gamla oljefärger och lacker från t.ex. möbler, panel, golv, dörrar, fönster osv. Apparaten är inte avsedd för kommersiellt bruk. Korrekt, tillförlitlig och säker funktion beror på att apparaten används på rätt sätt, därför:

Läs hela bruksanvisningen före första användningen och spara den för framtida behov.

Leverantören ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna och rekommendationerna i denna bruksanvisning inte följs.

APPARATENS UTRUSTNING

Varmluftspistolen levereras med extra munstycken. Utrustningen omfattar inte batteri eller laddningsstation.

TEKNISKA DATA

Parameter	Enhet	Värde
Katalognummer		YT-82285
Märkspänning	[V]	18 DC
Blåsluftens temperatur	[°C]	20 (1) / 550 (2)
Blåshastighet	[l/min]	- (1) / 100 (2)
Skyddsklass		III
Nettovikt	[kg]	0,7
Kapslingsklass		IP20

SÄKERHETSANVISNINGAR

Oförsiktig användning av utrustningen kan orsaka brand, därför: var försiktig när utrustningen används på platser där det finns brännbart material; rikta inte varmluftsströmmen mot samma ställe under en längre tid; använd inte utrustningen i explosiv atmosfär; var medveten om att värme kan överföras till brännbart material utom synhåll; ställ utrustningen på sitt stöd efter användning och låt den svalna innan den ställs undan; lämna inte utrustningen utan tillsyn när den är påslagen. Kontrollera innan arbetet påbörjas att höljet samt nätsladden och stickproppen inte är skadade. Vid skador får arbetet inte påbörjas. Denna apparat får inte användas av barn. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan tillsyn. Personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga samt personer utan erfarenhet eller kunskap om apparaten får använda den om de övervakas eller har instruerats om säker användning så att de förstår riskerna. Apparaten är inte avsedd för användning vid hög luftfuktighet. Temperaturen på användningsplatsen ska ligga inom $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ÷ $+38\text{ }^{\circ}\text{C}$ och den relativa luftfuktigheten under 70 % utan kondens. Utsätt inte apparaten för nederbörd. **WARNING!** Apparats metalldelar kan vara heta under och direkt efter användning. Rör dem inte, eftersom det kan orsaka allvarliga brännskador. Låt apparats delar svalna. Använd handskar som skyddar mot höga temperaturer om delarna måste flyttas innan de har svalnat. Se till att golvet nära användningsplatsen inte är halt. Det förhindrar halkolyckor som kan orsaka allvarliga skador. Blockera eller begränsa aldrig genomflödet i varmluftspistolens luftintag. Rikta aldrig apparaten mot människor eller djur. Kontrollera inte blåsluftens temperatur genom att rikta luftströmmen mot någon kroppsdel. Använd aldrig apparaten som hårtork. Använd inte apparaten i badrum eller nära vatten. Rör inte varmluftspistolens utblåsande, det kan orsaka brännskador. Låt verktyget svalna efter användning innan det ställs undan. Om apparaten inte har en särskild funktion för att kyla de delar som har värmts upp vid användningen, påskynda inte på något sätt den självkylning som sker av apparats delar.

ANVÄNDNING AV APPARATEN

Montering av tillbehör

OBS! Tillbehör får endast monteras när matningsspänningen är bortkopplad. Dra ut nätsladdens stickpropp ur uttaget!

Kontrollera före montering och demontering av munstyckstillsatsen att alla delar har svalnat.

Om varmluftspistolen levereras med tillbehör monteras dessa genom att de träs på apparats munstycksände.

Anslutning av strömförsörjning

Endast följande YATO 18 V Li-ion-batterier får användas för att driva verktyget: YT-82842, YT-82843, YT-82844 och YT-82845, som endast får laddas med YATO-laddarna YT-82848 eller YT-82849. Det är förbjudet att använda andra batterier med annan märkspänning som inte passar i verktygets batterifäste. Det är förbjudet att modifiera batterifästet eller batteriet så att de passar.

Skjut in det laddade batteriet i batterifästets styrningar så att batterispärren håller det på plats (II). Kontrollera att batteriet inte glider ut ur verktygets fäste av sig självt.

Start och stopp av apparaten

Starta apparaten genom att föra brytaren till läge "1".

Om brytaren förs vidare till lägena "2", "3" osv., beroende på modell, ökar blåshastigheten och/eller blåsluftens temperatur eller så aktiveras ytterligare driftlägen.

Apparaten stängs av när brytaren ställs i läge "0". Fläktljudet hörs inte längre. Låt varmluftspistolen svalna. Ställ varmluftspistolen säkert på sin bakre vägg med munstycket uppåt.

När brytaren förs till läge "1" startar varmluftspistolen i det läge där den kyls ned efter avslutat arbete. Ställ varmluftspistolen på sin bakre vägg för att svalna. Se till att fläkten inte suger in smuts från underlaget under nedkylningen.

EXEMPEL PÅ ANVÄNDNING AV VARMLUFTSPISTOLEN

Borttagning av gammal färg och lack

Tack vare varmluftsströmmen är det lätt att med varmluftspistolen ta bort tjocka lager av olje- och epoxifärg från dörrar, fönster, golv, panel, möbler osv. Ta bort den uppvärmda färgen med en spackel eller skrapa.

Torkning

Varmluftspistolen möjliggör även snabb torkning av bindemedel och karosspackel, torkning av färgprover, byggfogar före applicering av ljudisolerings- och tätningsmaterial, torkning av fogar och springor vid båtbygge samt torkning av polyesterspackel.

UNDERHÅLL OCH SERVICE

OBS! Koppla bort verktyget från strömkällan före justering, service eller underhåll. När åtgärderna är slutförda ska verktygets tekniska skick bedömas genom okulär besiktning av följande delar: hölje och handtag, ledare med stickpropp och böjskydd, strömbrytarens funktion, att ventilationsöppningarna är fria, gnistbildning vid kolborstarna, ljudnivå från lager och växlar, start och jämn gång. Under garantitiden får användaren inte demontera elverktyget eller byta några delenheter eller delar, eftersom det upphäver garantin. Alla avvikelser som upptäcks vid kontroll eller under användning är en signal om att verktyget ska repareras på en serviceverkstad. Efter avslutad användning ska hölje, ventilationsöppningar, brytare, extrahandtag och skydd rengöras med tryckluft (tryck högst 0,3 MPa), en borste eller en trasa utan kemikalier eller rengöringsvätskor. Verktyg och handtag rengörs med en ren trasa.