

YATO Työmaaradio YT-82940 — Käyttöohje (FI)

Käännös alkuperäisestä ohjeesta (TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Puola). Kuvat: ks. alkuperäinen ohjekirja (kuvat I-III).

Osat (kuva I)

- 1 Kaiutin
- 2 Antenni
- 3 Ohjauspaneeli
- 4 Näyttö
- 5 Virtakytkin
- 6 Liitännät
- 7 Akkuliitântä

Symbolit

- Lue käyttöohje

Tämä symboli ilmaisee, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (mukaan lukien paristot ja akut) ei saa hävittää muun jätteen mukana. Käytöstä poistettu laite on kerättävä erikseen ja toimitettava keräyspisteeseen kierrätystä ja hyödyntämistä varten, jotta jätteen määrä ja luonnonvarojen käyttö vähenisivät. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisältämien vaarallisten aineiden hallitsematon vapautuminen voi vaarantaa ihmisten terveyden ja aiheuttaa haitallisia muutoksia ympäristössä. Kotitalouksilla on tärkeä rooli uudelleenkäytön ja hyödyntämisen, myös käytöstä poistettujen laitteiden kierrätyksen, edistämisessä. Lisätietoja oikeista kierrätystavoista saa paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

TUOTTEEN KUVAUS

Radiovastaanotin on tarkoitettu radioasemien lähettämän signaalin vastaanottamiseen. Akkukäytön ansiosta radiota voidaan käyttää myös paikoissa, joissa ei ole verkkovirtaa. Tuotteen oikea, luotettava ja turvallinen toiminta riippuu asianmukaisesta käytöstä, siksi:

Lue tämä käyttöohje kokonaan ennen työkalun ensimmäistä käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

Toimittaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tämän käyttöohjeen turvallisuusohjeiden ja suositusten noudattamatta jättämisestä.

VARUSTEET

Tuote toimitetaan valmiina eikä vaadi kokoamista. Radion mukana toimitetaan verkkolaite. Akku ei sisälly toimitukseen.

TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS! Lue kaikki seuraavat ohjeet. Niiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon tai henkilövahinkoon. Säilytä tämä ohje myöhempää tarvetta varten. Jos laite luovutetaan toiselle, ohje on luovutettava sen mukana.

Älä käytä laitetta räjähdysvaarallisessa ympäristössä, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai höyryjä.

Älä sijoita laitetta lämmön- tai tulenlähteiden lähelle.

Suojaa laite kosteudelta. Älä altista laitetta sateelle tai muulle sadannalle. Älä koskaan upota mitään osaa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä käytä ympäristössä, jonka suhteellinen kosteus on yli 80 %.

Vältä laitteen käyttöä huonolla säällä, erityisesti ukkosvaaran aikana.

Ukkosen aikana irrota laite virtalähteestä ja työnnä antenni kokonaan sisään.

Käytä laitteen virtalähteenä vain mukana toimitettua verkkolaitetta tai ohjeessa mainittuja akkuja.

Käytä vain valmistajan ilmoittamia lisävarusteita.

Virtajohtoa ei saa altistaa teräville reunoille eikä kuumille esineille. Älä taivuta johtoa, älä altista sitä tallaamiselle tai kosketukselle veden ja/tai öljyjen kanssa. Jos virtajohto vaurioituu, se on vaihdettava yhdessä verkkolaitteen kanssa. Virtajohtoa ei voi korjata.

LAITTEEN KÄYTTÖ

Käytön valmistelu

Pura tuote pakkauksesta ja poista kaikki pakkausmateriaalit. Pakkausta ei suositella hävitettäväksi, sillä se voi olla hyödyllinen tuotteen myöhemmässä säilytyksessä.

Tarkista, ettei tuotteen missään osassa ole vaurioita.

Kellon virtalähde

Radiossa on kello, joka saa virtansa erillisistä paristoista. Kun kello on asetettu, se toimii vastaanottimen päävirtalähteestä riippumatta, kunnes paristot vaihdetaan. Kello on riippumaton radion toiminnasta. Kellon virtalähdettä ei tarvita radion käyttöön.

Kellon paristot eivät syötä virtaa vastaanottimelle. Jos vastaanotin käynnistetään vain kellon paristot asennettuna, näytöllä näkyy ainoastaan kello.

Kellon virransyöttöä varten avaa kotelon takana oleva paristolokero ja aseta siihen kaksi AAA-paristoa (II). Asennuksessa on huomioitava paristojen oikea napaisuus. Sulje lokero kannella paristojen asentamisen jälkeen.

Akkukäyttö

Laitteen virtalähteenä saa käyttää vain yhtä seuraavista YATO Li-Ion 18 V -akuista: YT-82842, YT-82843, YT-82844 ja YT-82845, joita saa ladata vain YATO-latureilla YT-82848 tai YT-82849. Muiden akkujen, joiden nimellisjännite on eri tai jotka eivät sovi laitteen akkuliitántään, käyttö on kielletty. Akkuliitännän tai akun muokkaaminen toisiinsa sopiviksi on kielletty.

Kotelon takana on akkuliitántä. Työnnä akku liitántään koskettimet laitteen sisäänpäin ja alaspäin, kunnes akun salpa (III) lukittuu. Varmista, ettei akku pääse irtoamaan itsestään käytön aikana. Akku irrotetaan painamalla salpaa ja pitämällä se painettuna sekä vetämällä akku ulos laitteen liitännästä.

Verkkolaitteikäyttö

Jos akkua ei ole, laitteen virtalähteenä voidaan käyttää mukana toimitettua verkkolaitetta. Muun verkkolaitteen käyttö on kielletty, vaikka sen pistoke sopisi laitteen kotelon liitántään. Pistokkeen tai liitännän muokkaaminen toisiinsa sopiviksi on kielletty.

Työnnä verkkolaitteen pistoke pohjaan asti laitteen kotelon etupuolella olevaan DC-liitántään. Kytke sitten verkkopistoke pistorasiaan. Irrota verkkolaite ensin pistorasiasta ja vasta sitten laitteesta.

Radion käynnistäminen

Kun virta kytketään, LCD-näyttö valaistuu noin 8 sekunniksi, minkä jälkeen taustavalo sammuu. Laite käynnistyy virtakytkimen painalluksella. Laite sammutetaan painamalla painiketta uudelleen.

Huomio! Laite sammuu automaattisesti, kun akun varaustaso on alhainen. Vaihda tämän jälkeen akku täyteen ladattuun, kytke verkkolaite ja käynnistä laite painamalla kytkintä kahdesti.

Kellonajan asettaminen

Sammuta laite, paina SOURCE-painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes kello alkaa vilkkua näytöllä. Aseta tunnit HOUR-painikkeella ja minuutit MINUTES-painikkeella. Tallenna asetukset painamalla SOURCE-painiketta. Tuntien ja minuuttien lisäksi näytöllä näkyvät symbolit AM (aamupäivän tunnit) ja PM (iltapäivän tunnit). Vaihto 24 tunnin kelloon ei ole mahdollinen.

Huomio! Jos kellon paristoja ei ole asennettu, kello nollautuu aina, kun virta katkaistaan.

Toimintatilan valinta

Käynnistä laite ja valitse toimintatila SOURCE-painikkeella. Valinta vahvistetaan näytön symbolilla.

- FM – ULA-alueen vastaanotto
- AM – pitkien aaltojen (AM-alueen) vastaanotto
- BT – Bluetooth®-tekniikalla lähetetyn signaalin vastaanotto
- AUX – AUX-liitántään kytketyn lähteen signaalin vastaanotto

AUX-tila on käytettävissä vain, kun AUX-liitäntään on kytketty kaapeli. Valitusta toimintatilasta riippumatta laite siirtyy automaattisesti AUX-tilaan, kun pistoke kytketään AUX-liitäntään. Laite palaa automaattisesti edelliseen toimintatilaan, kun kaapeli irrotetaan AUX-liitännästä.

AUX-tilassa laitteeseen voidaan kytkeä esimerkiksi puhelin kuulokekaapelilla, jolloin laite toimii kaiuttimena puhelimen äänisignaaleille.

Bluetooth® on Bluetooth SIG:n rekisteröity tavaramerkki.

Radioasemien automaattihaku

Käynnistä laite, valitse AM- tai FM-alue, paina AUTO MEMORY -painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes radio alkaa hakea asemia taajuusalueelta. Löydettyt asemat tallentuvat automaattisesti laitteeseen. Kun 10 radioasemaa on tallennettu, laite lopettaa haun ja alkaa toistaa ensimmäisenä löydetyn aseman signaalia.

Äänenvoimakkuutta säädetään äänenvoimakkuuspainikkeilla. Painike "+" lisää ja painike "-" vähentää äänenvoimakkuutta.

Radioasemien manuaalinen haku

Käynnistä laite, valitse AM- tai FM-alue ja aloita taajuusalueen haku painamalla jompaakumpaa SEEK/CHANNEL MEMORY -painiketta. Jokainen painallus muuttaa taajuutta. Kun asema löytyy, radio alkaa toistaa ääntä. Tallenna löydetty asema painamalla CHANNEL MEMORY -painiketta ja pitämällä se painettuna. Näytöllä näkyy "MEM + X", jossa X voidaan asettaa välille 0-9. Valitse SEEK/CHANNEL MEMORY -painikkeilla muistipaikan numero, johon asetus tallennetaan.

Pikahaku

Jos manuaalisessa hakutilassa SEEK/CHANNEL MEMORY -painiketta painetaan noin sekunnin ajan, radio alkaa hakea taajuusaluetta automaattisesti, kunnes ensimmäinen radioasema löytyy. Löydetty asema voidaan tallentaa samalla tavalla kuin manuaalisessa haussa.

Huomio! Vedä teleskooppiantenni ulos radiosignaalin vastaanoton parantamiseksi.

Langaton yhteys ulkoisiin laitteisiin

Valitse BT-toimintatila. Avaa ulkoisen laitteen Bluetooth®-asetukset ja aloita laitteiden haku; radio näkyy nimellä "worksite radio 1". Muodosta laitepari; onnistunut pariliitos vahvistetaan äänimerkillä. Tämän jälkeen radiota voidaan käyttää ulkoisen laitteen, esimerkiksi puhelimen, äänisignaalin kaiuttimena.

Langallinen yhteys ulkoisiin laitteisiin

Kytke laite kaapelilla AUX-liitäntään. Valitse AUX-toimintatila. Tämän jälkeen radiota voidaan käyttää ulkoisen laitteen, esimerkiksi puhelimen, äänisignaalin kaiuttimena.

Äänenvoimakkuuden säätö

Äänenvoimakkuutta säädetään äänenvoimakkuuspainikkeilla. Painike "+" lisää ja painike "-" vähentää äänenvoimakkuutta.

Äänen mykistys

Mykistä ääni kokonaan painamalla PAUSE/PLAY-painiketta. Painikkeen uusi painallus palauttaa ennen mykistystä asetetun äänenvoimakkuuden.

USB-liitäntä

USB-liitännällä voidaan ladata muita laitteita, esimerkiksi puhelinta. Kytke laite USB-liitäntään. Lataus alkaa, kun laite käynnistetään. USB-latauksen aikana AM-alue ei ole käytettävissä ja FM-toimintatilassa voi esiintyä häiriöitä. Näitä tiloja ei suositella käytettäväksi latauksen aikana.

Tuotteen säilytys

Säilytä tuote akku ja verkkolaite irrotettuina. Säilytyspaikan on estettävä asiattomien pääsy tuotteeseen. Säilytyspaikan on oltava suojattu kosteudelta, suoralta auringonvalolta ja liian alhaisilta lämpötiloilta. Säilytä tuote lämpötilassa 0...+40 °C ja enintään 80 % suhteellisessa kosteudessa. Tuote suositellaan säilytettäväksi alkuperäispakkauksessa.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

TOYA SA vakuuttaa täten, että radiolaite YT-82940 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla osoitteessa toya24.pl
tuotteen tietosivulla.

TEKNISET TIEDOT

Parametri	Yksikkö	Arvo
Tuotenumero		YT-82940
Nimellisjännite: akku	[V DC]	18
Nimellisjännite: verkkolaite	[V DC]	12
Verkkolaitteen nimellisvirta	[A]	1,0
Radion taajuusalueet: FM	[MHz]	87,5-108
Radion taajuusalueet: AM	[kHz]	522-1710
USB-lähtö		5 V / 1 A
BT-versio		4.2
AUX-tulo	[mm]	3,5
Kellon virtalähde	[V DC]	3 (2 x AAA)
Paino	[kg]	0,68
Verkkolaite: nimellisjännite	[V~]	100-240
Verkkolaite: nimellistaajuus	[Hz]	50/60
Verkkolaite: nimellisvirta	[A]	0,4
Verkkolaite: nimellisteho	[W]	12
Verkkolaite: lähtöjännite	[V DC]	12
Verkkolaite: lähtövirta	[A]	1
Verkkolaite: suojausluokka		II

YATO Byggradio YT-82940 — Bruksanvisning (SV)

Översättning av originalbruksanvisningen (TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polen).
Bilder: se originalbruksanvisningen (bilder I-III).

Delar (bild I)

- 1 Högtalare
- 2 Antenn
- 3 Kontrollpanel
- 4 Display
- 5 Strömbrytare
- 6 Anslutningsuttag
- 7 Batterifäste

Symboler

- Läs bruksanvisningen

Denna symbol anger att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (inklusive batterier och ackumulatorer) inte får kasseras tillsammans med annat avfall. Uttjänt utrustning ska samlas in separat och lämnas till en insamlingsplats för återvinning och återanvändning, för att minska mängden avfall och användningen av naturresurser. Okontrollerade utsläpp av farliga ämnen som finns i elektrisk och elektronisk utrustning kan utgöra en risk för människors hälsa och ha negativa effekter på miljön. Hushållen har en viktig roll i att bidra till återanvändning och återvinning, inklusive återvinning av uttjänt utrustning. För mer information om lämpliga återvinningsmetoder, kontakta din kommun eller återförsäljare.

PRODUKTBESKRIVNING

Radiomottagaren är avsedd för mottagning av signaler som sänds av radiostationer. Tack vare batteridriften kan radion även användas på platser där det inte finns tillgång till elnätet. Korrekt, tillförlitlig och säker drift av produkten förutsätter rätt användning, därför:

Läs hela denna bruksanvisning innan verktyget används första gången och spara den för framtida bruk.

Leverantören ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna och rekommendationerna i denna bruksanvisning inte följs.

UTRUSTNING

Produkten levereras komplett och kräver ingen montering. Radion levereras med nätadapter. Batteri ingår inte i leveransen.

SÄKERHETSANVISNINGAR

WARNING! Läs alla följande anvisningar. Om de inte följs kan det leda till elektrisk stöt, brand eller personskada. Spara denna bruksanvisning för framtida bruk. Om apparaten överläts ska bruksanvisningen följa med.

Använd inte apparaten i explosionsfarlig miljö med brandfarliga vätskor, gaser eller ångor.

Placera inte apparaten nära värme- eller eldkällor.

Skydda apparaten mot fukt. Utsätt inte apparaten för regn eller annan nederbörd. Sänk aldrig ned någon del i vatten eller annan vätska. Använd inte i miljö med en relativ luftfuktighet över 80 %.

Undvik att använda apparaten i dåligt väder, särskilt vid risk för åska.

Vid åskväder, koppla bort apparaten från strömförsörjningen och skjut in antennen helt.

Använd endast den medföljande nätadaptern eller de batterier som anges i bruksanvisningen för att driva apparaten.

Använd endast tillbehör som anges av tillverkaren.

Nätkabeln får inte utsättas för vassa kanter eller heta föremål. Böj inte kabeln och utsätt den inte för att trampas på eller för kontakt med vatten och/eller olja. Om nätkabeln skadas måste den bytas tillsammans med nätadaptern. Nätkabeln kan inte repareras.

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN

Förberedelser

Packa upp produkten och ta bort allt förpackningsmaterial. Det rekommenderas att inte kasta förpackningen, eftersom den kan vara användbar vid senare förvaring av produkten.

Kontrollera att inga delar av produkten är skadade.

Klockans strömförsörjning

Radion har en klocka som drivs av separata batterier. När klockan har ställts in fungerar den oberoende av mottagarens huvudströmförsörjning tills batterierna byts. Klockan är oberoende av radions funktion. Klockans strömförsörjning behövs inte för att driva radion.

Batterierna som driver klockan försörjer inte mottagaren med ström. Om mottagaren startas med endast klockbatterierna installerade visas bara klockan på displayen.

För att driva klockan, öppna facket på husets baksida och sätt i två AAA-batterier (II). Observera batteriernas rätta polaritet vid installationen. Stäng facket med locket när batterierna har satts i.

Batteridrift

Endast ett av följande YATO Li-Ion 18 V-batterier får användas för att driva apparaten: YT-82842, YT-82843, YT-82844 och YT-82845, vilka endast får laddas med YATO-laddarna YT-82848 eller YT-82849. Det är förbjudet att använda andra batterier med annan märkspänning eller som inte passar i apparatens batterifäste. Det är förbjudet att modifiera fästet eller batteriet så att de passar ihop.

På husets baksida finns ett batterifäste. Skjut in batteriet i fästet med kontakterna vända inåt i apparaten och nedåt tills batterispärren (III) låser. Se till att batteriet inte kan glida ut av sig självt under drift. Ta loss batteriet genom att trycka in och hålla spärren intryckt och sedan dra ut batteriet ur apparatens fäste.

Drift med nätadapter

Om det inte finns något batteri kan den medföljande nätadaptern användas för att driva apparaten. Det är förbjudet att använda en annan nätadapter även om dess kontakt passar i uttaget på apparatens hus. Det är förbjudet att modifiera kontakten eller uttaget så att de passar ihop.

Skjut in nätadapterns kontakt så långt det går i DC-uttaget på apparatusets framsida. Anslut sedan stickproppen till vägguttaget. Koppla först bort nätadaptern från vägguttaget och därefter från apparaten.

Starta radion

När strömmen ansluts tänds LCD-displayen i cirka 8 sekunder, varefter bakgrundsbelysningen släcks. Apparaten slås på när strömbrytaren trycks in. Tryck på knappen igen för att stänga av apparaten.

Obs! Apparaten stängs av automatiskt när batteriets laddningsnivå är låg. Byt då batteriet mot ett fulladdat, anslut nätadaptern och tryck sedan två gånger på strömbrytaren för att starta apparaten.

Ställa in klockan

Stäng av apparaten, tryck på och håll in SOURCE-knappen tills klockan börjar blinka på displayen. Ställ in timmar med HOUR-knappen och minuter med MINUTES-knappen. Tryck sedan på SOURCE-knappen för att spara inställningen. Förutom timmar och minuter visar displayen symbolerna AM (förmiddag) och PM (eftermiddag). Det går inte att byta till 24-timmarsklocka.

Obs! Om batterierna som driver klockan inte är installerade nollställs klockan varje gång strömmen kopplas bort.

Val av driftläge

Slå på apparaten och välj driftläge med SOURCE-knappen. Valet bekräftas av en symbol på displayen.

- FM – mottagning av FM-bandet (ultrakortvåg)
- AM – mottagning av AM-bandet (långvåg)

- BT – mottagning av signal som sänds med Bluetooth®-teknik
- AUX – mottagning av signal från en källa ansluten till AUX-uttaget

AUX-läget är endast tillgängligt när en kabel är ansluten till AUX-uttaget. Oavsett valt driftläge växlar apparaten automatiskt till AUX-läge när en kontakt ansluts till AUX-uttaget. Apparaten återgår automatiskt till föregående driftläge när kabeln kopplas bort från AUX-uttaget.

I AUX-läget kan t.ex. en telefon anslutas med en hörlurskabel, varvid apparaten fungerar som högtalare för telefonens ljudsignal.

Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG.

Automatisk stationssökning

Slå på apparaten, välj AM- eller FM-bandet, tryck på och håll in AUTO MEMORY-knappen tills radion börjar söka igenom bandet. Hittade stationer sparas automatiskt i apparaten. När 10 radiostationer har sparats avslutar apparaten sökningen och börjar spela den första hittade stationen.

Volymen regleras med volymknapparna. Knappen "+" höjer och knappen "-" sänker volymen.

Manuell stationssökning

Slå på apparaten, välj AM- eller FM-bandet och starta sökningen i bandet genom att trycka på en av SEEK/CHANNEL MEMORY-knapparna. Varje tryck ändrar frekvensen. När en station hittas börjar radion spela ljud. Spara den hittade stationen genom att trycka på och hålla in CHANNEL MEMORY-knappen. Displayen visar "MEM + X", där X kan ställas in mellan 0 och 9. Välj med SEEK/CHANNEL MEMORY-knapparna numret på den minnesplats där inställningen ska sparas.

Snabbsökning

Om SEEK/CHANNEL MEMORY-knappen i manuellt sökläge trycks in i cirka en sekund börjar radion söka igenom bandet automatiskt tills den första radiostationen hittas. Den hittade stationen kan sparas på samma sätt som i manuellt sökläge.

Obs! Dra ut teleskopantennen för att förbättra radiomottagningen.

Trådlös anslutning till externa enheter

Välj driftläget BT. Öppna Bluetooth®-inställningarna på den externa enheten och starta sökningen efter enheter; radion ska visas som "worksite radio 1". Para ihop enheterna; en lyckad parning bekräftas med en ljudsignal. Därefter kan radion användas som högtalare för ljudsignalen från en extern enhet, t.ex. en telefon.

Trådbunden anslutning till externa enheter

Anslut enheten med en kabel till AUX-uttaget. Välj driftläget AUX. Därefter kan radion användas som högtalare för ljudsignalen från en extern enhet, t.ex. en telefon.

Volymreglering

Volymen regleras med volymknapparna. Knappen "+" höjer och knappen "-" sänker volymen.

Ljuddämpning

Tryck på PAUSE/PLAY-knappen för att stänga av ljudet helt. Ett nytt tryck på knappen återställer den volym som var inställd före dämpningen.

USB-uttag

USB-uttaget kan användas för att ladda andra enheter, t.ex. en telefon. Anslut enheten till USB-uttaget. Laddningen startar när apparaten slås på. Vid laddning via USB-uttaget är AM-bandet inte tillgängligt och FM-läget kan störas. Det rekommenderas att inte använda dessa lägen under laddning.

Förvaring av produkten

Förvara produkten med batteriet och nätadaptern bortkopplade. Förvaringsplatsen ska förhindra att obehöriga får tillgång till produkten. Förvaringsplatsen måste vara skyddad mot fukt, direkt solljus och alltför låga temperaturer. Förvara produkten i temperaturområdet 0...+40 °C vid en relativ luftfuktighet på högst 80 %. Det rekommenderas att förvara produkten i originalförpackningen.

Försäkran om överensstämmelse

TOYA SA försäkrar härmed att radioutrustningen YT-82940 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på webbplatsen toya24.pl i

produktens datablad.

TEKNISKA DATA

Parameter	Enhet	Värde
Katalognummer		YT-82940
Märkspänning: batteri	[V DC]	18
Märkspänning: nätadapter	[V DC]	12
Nätadapterns märkström	[A]	1,0
Radiomottagarens band: FM	[MHz]	87,5-108
Radiomottagarens band: AM	[kHz]	522-1710
USB-utgång		5 V / 1 A
BT-version		4.2
AUX-ingång	[mm]	3,5
Klockans strömförsörjning	[V DC]	3 (2 x AAA)
Vikt	[kg]	0,68
Nätadapter: märkspänning	[V~]	100-240
Nätadapter: märkfrekvens	[Hz]	50/60
Nätadapter: märkström	[A]	0,4
Nätadapter: märkeffekt	[W]	12
Nätadapter: utspänning	[V DC]	12
Nätadapter: utström	[A]	1
Nätadapter: skyddsklass		II