Idealgas Nestekaasupoltin 50 mm / 580 mm liipaisimella â€” KÃ¤yttÃ¶- ja huolto-ohje

Tuotenumero: FCL110-50 â€” EAN: 8013729002011 Valmistaja: Idealgas Company Srl, Via Al Bigonzo 9, 31030 Dosson di Casier (TV), Italia

Lue tÃ¤mÃ¤ ohje kokonaan ennen kÃ¤yttÃ¶Ã¤ ja sÃ¤ilytÃ¤ se.

---

1. YleistÃ¤

Idealgas kuumennus- ja hitsauspuhalluslamput ovat yksittÃ¤in testattuja tuotteita. NiitÃ¤ voidaan kÃ¤yttÃ¤Ã¤ joko butaani- tai propaanikaasulla: parasta mahdollista suorituskykyÃ¤ varten suositellaan propaania.

KÃ¤yttÃ¶kaasu: butaani- tai propaanikaasu.

KaasusylinteriliitÃ¤ntÃ¤Ã¤n on kÃ¤ytettÃ¤vÃ¤ maahantuontimaiden lakien hyvÃ¤ksymÃ¤Ã¤ kumiletkua. Idealgas-kaasupuhallinsarjojen mukana toimitettavat letkut tÃ¤yttÃ¤vÃ¤t standardin EN ISO 3821 vaatimukset.

2. Ennen kÃ¤yttÃ¶Ã¤

Varmista, ettÃ¤ kumiletku on hyvÃ¤ssÃ¤ kunnossa. Huomioi letkun pÃ¤ivÃ¤ys ja vaihda letku tarvittaessa.

- Letkuihin, joissa on merkinnÃ¤t EN ISO 3821 ja DIN 4815-1, on merkitty letkun valmistuspÃ¤ivÃ¤mÃ¤Ã¤rÃ¤. Letkun viimeinen kÃ¤yttÃ¶pÃ¤ivÃ¤ on viisi vuotta tÃ¤stÃ¤ merkinnÃ¤stÃ¤ eteenpÃ¤in.
- Letkuihin, joissa on merkintÃ¤ UNI CIG 7140, on painettu itse viimeinen kÃ¤yttÃ¶pÃ¤ivÃ¤mÃ¤Ã¤rÃ¤.

Varmista, ettÃ¤ letku on liitetty tiukasti sylinteriin ja puhalluslamppuun letkunkiristimillÃ¤. KiinnitÃ¤ huomiota siihen, ettÃ¤ kumiletku kestÃ¤Ã¤ kÃ¤yttÃ¶paineen.

3. Sytytys

Avaa ensin kaasusÃ¤iliÃ¶n hana, kÃ¤Ã¤nnÃ¤ hitaasti polttimessa olevaa liekinvalitsinta ja sytytÃ¤ sitten puhalluslamppu varoen viemÃ¤llÃ¤ liekki aivan polttimen alapuolelle.

4. KÃ¤yttÃ¶

Liekin voimakkuutta voidaan sÃ¤Ã¤tÃ¤Ã¤ avaamalla ja sulkemalla liekinvalitsimen hanaa. MikÃ¤li poltin on varustettu liipaisimella, sÃ¤Ã¤dÃ¤ liekin voimakkuus minimiin liekinvalitsimella ja kÃ¤ytÃ¤ sitten liipaisinta halutun liekin koon saavuttamiseksi. Liipaisimen vapauttaminen palauttaa liekin koon takaisin valittuun minimikokoon.

KÃ¤yttÃ¶ sallittu vain paineensÃ¤Ã¤tÃ¤jÃ¤n ja takaiskuventtiilin kanssa.

5. Huolto

Sylinterin pohjasta tulevan likaisen kaasun kÃ¤yttÃ¶ voi johtaa suihkun eli injektorin osittaiseen tukkeutumiseen. Se puhdistetaan irrottamalla poltin ja suihkutin ja pesemÃ¤llÃ¤ osa varoen bensiinillÃ¤ tai samankaltaisilla tuotteilla tai erittÃ¤in ohuella langalla.

Ã„LÃ„ SUURENNA INJEKTORIN REIKÃ„Ã„.

6. Teho ja energiankulutus

Seuraava taulukko perustuu tehon ja energian kulutukseen, jonka laskenta perustuu propaanikaasun kÃ¤yttÃ¶Ã¶n 3 / 4 bar paineessa.

DVGW: DG-2212BM0077

Tuotenumero	Poltin	Ã˜ poltin (mm)	Teho (kW)	Paine (bar)
BR/RC	22 â€œCRABâ€	22	6,00	4
BR/RC40	40 â€œCRABâ€	40	6,00	4
940	40 FLAT	40	6,00	4
LR-S	22 â€œCRABâ€	22	6,00	4
LR-F 40	40 â€œCRABâ€	40	6,00	4
LR	40 â€œCRABâ€	40	6,00	4
FB810	10	10	1,40	4
FB812	14	14	3,30	4

FB814	17	17	3,80	4
FB816	25	25	6,00	4
FB818	35	35	12,50	4
FB820	45	45	55,00	4
FB822	50	50	45,00	3
FB824	60	60	50,00	3
FB826	76	76	75,00	3
FBT828	45 TURBO	45	48,00	3
FBT830	50 TURBO	50	55,00	3
FBT832	60 TURBO	60	75,00	3
FBTS834	60 TURBO SPECIAL	60	80,00	3
FBTS838-SV	60 TURBO FLARE	60	120,00	3
FISHTAIL	75 TURBO FLAT	75	64,00	3

7. Vaihtokelpoiset polttimet

Jos laite on toimitettu vaihtokelpoisten poltinten kera tai jos tarvitset ylimÃ¤Ã¤rÃ¤isiÃ¤ polttimia, irrota asennettu poltin laitteesta yhdessÃ¤ kuusikulmaisen sovittimen kanssa ja asenna sitten uusi poltin sen tilalle. Varmista, ettÃ¤ asetat alumiinirenkaan oikein paikalleen.

8. ErittÃ¤in tÃ¤rkeÃ¤Ã¤

- Laite ja kumiletku on testattu ja todettu virheettÃ¶miksi.
- Ã„lÃ¤ vedÃ¤ kumiletkusta, jos se on yhdistetty kaasusylinteriin.
- Tarkasta letkun kunto aina ennen kÃ¤yttÃ¶Ã¤. Letku on vaihdettava, mikÃ¤li se on viallinen, siinÃ¤ on halkeamia tai jos se on ylikuumentunut.
- Letku on vaihdettava uuteen ennen siihen merkittyÃ¤ viimeistÃ¤ kÃ¤yttÃ¶pÃ¤ivÃ¤mÃ¤Ã¤rÃ¤Ã¤. Tarkasta viimeinen kÃ¤yttÃ¶pÃ¤ivÃ¤mÃ¤Ã¤rÃ¤ kohdan â€œEnnen kÃ¤yttÃ¶Ã¤â€ mukaisesti.

VALMISTAJA EI OLE VASTUUSSA MISTÃ„Ã„N VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT LAITTEEN VÃ„Ã„RINKÃ„YTÃ–STÃ„.

9. Valmistaja ja EU-maahantuoja

Valmistaja: Idealgas Company Srl, Via Al Bigonzo 9, 31030 Dosson di Casier (TV), Italia

EU-maahantuoja / vastuullinen talouden toimija: Toolcat Oy, 1059567-7, Kalustetie 1, 01720 Vantaa, Suomi, asiakaspalvelu@toolcat.fi, +358 44 270 3795

Idealgas gasolbrÃ¤nnare 50 mm / 580 mm med avtryckare â€” Bruks- och underhÃ¥llsanvisning

Artikelnummer: FCL110-50 â€” EAN: 8013729002011 Tillverkare: Idealgas Company Srl, Via Al Bigonzo 9, 31030 Dosson di Casier (TV), Italien

LÃ¤s hela anvisningen fÃ¶re anvÃ¤ndning och spara den.

---

1. AllmÃ¤nt

Idealgas hetluftsbrÃ¤nnare och blÃ¥slampor Ã¤r individuellt testade produkter. De kan anvÃ¤ndas med antingen butan eller propangas: fÃ¶r bÃ¤sta mÃ¶jliga prestanda rekommenderas propan.

Gas: butan eller propangas.

Anslutning till gascylinder bÃ¶r gÃ¶ras med en gummislang som Ã¤r godkÃ¤nd enligt importlandets lagar. De slangar som levereras med Idealgas brÃ¤nnarsatser uppfyller kraven i standarden EN ISO 3821.

2. Innan anvÃ¤ndning

Se till att gummislangen Ã¤r i gott skick. Beakta slangens datummÃ¤rkning och byt slangen vid behov.

- Slangar mÃ¤rkta EN ISO 3821 och DIN 4815-1 har slangens tillverkningsdatum angivet. Slangens sista anvÃ¤ndningsdag Ã¤r fem Ã¥r frÃ¥n detta datum.
- Slangar mÃ¤rkta UNI CIG 7140 har utgÃ¥ngsdatumet tryckt pÃ¥ sjÃ¤lva slangen.

Se till att slangen Ã¤r ordentligt ansluten till cylindern och blÃ¥slampan med hjÃ¤lp av slangklÃ¤mmorna. Var

uppmÃ¤rksam pÃ¥ att gummislangen klarar av arbetstrycket.

3. TÃ¤ndning

Ã–ppna fÃ¶rst cylinderkranen, vrid lÃ¥ngsamt lÃ¥greglaget pÃ¥ brÃ¤nnaren och tÃ¤nd sedan blÃ¥slampan fÃ¶rsiktigt genom att fÃ¶ra lÃ¥gan direkt under brÃ¤nnaren.

4. AnvÃ¤ndning

LÃ¥gans styrka justeras genom att Ã¶ppna och stÃ¤nga lÃ¥greglagets kran. Om enheten har en avtryckare, minimera lÃ¥gan med hjÃ¤lp av reglaget och justera sedan lÃ¤mplig lÃ¥ga med avtryckaren. NÃ¤r avtryckaren slÃ¤pps Ã¥tergÃ¥r lÃ¥gan automatiskt och omedelbart till den instÃ¤llda minimilÃ¥gan.

AnvÃ¤ndning Ã¤r tillÃ¥ten endast med tryckregulator och backventil.

5. Service

AnvÃ¤ndning av nedsmutsad gas frÃ¥n botten av cylindern kan leda till partiell blockering av strÃ¥len, det vill sÃ¤ga injektorn. Den rengÃ¶rs genom att avlÃ¤gsna brÃ¤nnaren och sprutanordningen och noggrant tvÃ¤tta delen med bensin eller liknande produkter eller med hjÃ¤lp av mycket tunn trÃ¥d.

TÃ–J INTE UT MUNSTYCKET.

6. Effekt och energifÃ¶rbrukning

FÃ¶ljande tabell anger effekt- och energifÃ¶rbrukning, med en utrÃ¤kning som baseras pÃ¥ anvÃ¤ndning av propangas vid ett tryck pÃ¥ 3 / 4 bar.

DVGW: DG-2212BM0077

Artikelnummer	BrÃ¤nnare	Ã˜ brÃ¤nnare (mm)	Effekt (kW)	Tryck (bar)
BR/RC	22 â€œCRABâ€	22	6,00	4
BR/RC40	40 â€œCRABâ€	40	6,00	4
940	40 FLAT	40	6,00	4
LR-S	22 â€œCRABâ€	22	6,00	4
LR-F 40	40 â€œCRABâ€	40	6,00	4
LR	40 â€œCRABâ€	40	6,00	4
FB810	10	10	1,40	4
FB812	14	14	3,30	4
FB814	17	17	3,80	4
FB816	25	25	6,00	4
FB818	35	35	12,50	4
FB820	45	45	55,00	4
FB822	50	50	45,00	3
FB824	60	60	50,00	3
FB826	76	76	75,00	3
FBT828	45 TURBO	45	48,00	3
FBT830	50 TURBO	50	55,00	3
FBT832	60 TURBO	60	75,00	3
FBTS834	60 TURBO SPECIAL	60	80,00	3
FBTS838-SV	60 TURBO FLARE	60	120,00	3
FISHTAIL	75 TURBO FLAT	75	64,00	3

7. Utbytbara brÃ¤nnare

Om enheten levereras med utbytbara brÃ¤nnare eller om du behÃ¶ver flera, kopplas den monterade brÃ¤nnaren bort frÃ¥n enheten tillsammans med den sexkantiga adaptern och en ny brÃ¤nnare monteras i stÃ¤llet. Se till att aluminiumringen monteras korrekt.

8. Mycket viktigt

- Enheten och gummislangen har testats och befunnits felfria.
- Dra inte i gummislangen om den Ã¤r ansluten till gascylindern.
- Kontrollera alltid slangens skick fÃ¶re anvÃ¤ndning. Slangen mÃ¥ste bytas ut om den Ã¤r defekt, har sprickor eller har blivit Ã¶verhettad.
- Slangen mÃ¥ste bytas ut fÃ¶re det utgÃ¥ngsdatum som Ã¤r mÃ¤rkt pÃ¥ den. Kontrollera utgÃ¥ngsdatumet enligt avsnittet â€œInnan anvÃ¤ndningâ€.

TILLVERKAREN ANSVARAR INTE FÃ-R SKADOR SOM UPPKOMMIT PÃ... GRUND AV FELAKTIG ANVÃ„NDNING AV ENHETEN.

9. Tillverkare och EU-importÃ¶r

Tillverkare: Idealgas Company Srl, Via Al Bigonzo 9, 31030 Dosson di Casier (TV), Italien

EU-importÃ¶r / ansvarig ekonomisk aktÃ¶r: Toolcat Oy, 1059567-7, Kalustetie 1, 01720 Vantaa, Finland, asiakaspalvelu@toolcat.fi, +358 44 270 3795