

Idealgas kaasupoltin mini 100 mm 7/16" — Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Tuotenumero: FFLA6N — EAN: 8013729044066 Valmistaja: Idealgas Company Srl, Via Al Bigonzo 9, 31030 Dosson di Casier (TV), Italia

Lue tämä ohje kokonaan ennen käyttöä ja säilytä se.

1. Yleiset varoitukset

- Älä käytä laitetta, jos havaitset kaasuvuodon tai jos laite ei toimi oikein.
- Tarkista aina tiivisteiden kunto ennen käyttöä ja ennen kaasusäiliön kiinnittämistä (tiiviste laitteen ja kaasupatruunan välissä).
- Älä käytä laitetta, jos tiiviste on vaurioitunut tai kulunut.
- HUOMIO: käytön aikana osa laitteen osista kuumenee voimakkaasti. Pidä lapset loitolla.
- Laitetta on käytettävä hyvin tuuletetuissa tiloissa, jotta palamisilman saanti on varmistettu.
- Käytä laitetta vaakasuoralla alustalla, kaukana palavista materiaaleista ja vähintään 100 cm etäisyydellä seinistä ja katosta.
- Sytytettyä laitetta ei saa koskaan jättää valvomatta.

2. Kaasusäiliö

Käytä vain EN 417 -standardin mukaisia kaasupatruunoita.

Tämä poltin liitetään venttiilillisiin butaani-propaanipatruunoihin, joissa on 7/16" kierre (valmistajan mallit FH160–FH163).

3. Laitteen kokoaminen

Venttiilillinen patruuna: kierrä laite patruunaan myötäpäivään ja kiristä käsitiukkuuteen. Jos laite liitetään letkulla, letkun pituus saa olla enintään 1,5 metriä.

Tarkista liitoksen tiiviys vuodonilmaisusuihkeella tai saippuavedellä. Kuplien muodostuminen kertoo vuodosta. Älä koskaan etsi vuotoa avoliekillä.

4. Sytytys ja käyttö

1. Varmista, että kaasun säätöventtiili on kiinni.
2. Avaa säätöventtiili hitaasti.
3. Vie sytytin tai liekki suuttimen suulle ja sytytä poltin.
4. Säädä liekin voimakkuus säätöventtiilistä.
5. Käytä poltinta pystyasennossa. Älä kallista tai käännä poltinta ylösalaisin.

Sammutus: sulje säätöventtiili kokonaan ja varmista, että liekki on sammunut.

5. Kaasusäiliön vaihto

- Varmista, että hana on kiinni ja liekki on sammunut ennen irrottamista.
- Tarkista aina tiivisteiden kunto ennen uuden patruunan asentamista.
- Tarkista, ettei suutin ole tukkeutunut; poista mahdolliset kerrostumat neulalla.
- Kaasusäiliö vaihdetaan ulkona, kaukana liekeistä ja kipinöistä.
- Tyhjät kaasusäiliöt on hävitettävä asianmukaisesti.

6. Huolto

Kaasupullon pohjalta tuleva epäpuhtas kaasu voi tukkia suuttimen osittain. Vaihda suutin irrottamalla poltinosa ja injektorin ja asentamalla tilalle samankokoinen.

ÄLÄ SUURENNA SUUTTIMEN REIKÄÄ.

Polttimet (FFLA...): tarkista tiivisteet aina ennen uuden patruunan asentamista. Jos tiiviste puuttuu tai on vaurioitunut, vaihda se. Jos liekki heikkenee, vaikka kaasupatruuna on täysi, vika johtuu suuttimesta.

7. Säilytys

Anna laitteen jäähtyä kokonaan käytön jälkeen. Säilytä pystyasennossa viileässä, kuivassa ja tuuletetussa tilassa, kaukana lasten ulottuvilta. Älä säilytä kellarissa tai maanalaisessa tilassa.

8. Kaikkia laitteita koskevat ohjeet

- Älä muuta tai korjaa laitetta.
- Mahdollisissa toimintahäiriöissä ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
- Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat valtuuttamattomien henkilöiden tekemistä korjauksista tai laitteen väärästä käytöstä.

Idealgas gasbrännare mini 100 mm 7/16" — Monterings-, bruks- och underhållsanvisning

Artikelnummer: FFLA6N — EAN: 8013729044066 Tillverkare: Idealgas Company Srl, Via Al Bigonzo 9, 31030 Dosson di Casier (TV), Italien

Läs hela anvisningen före användning och spara den.

1. Allmänna varningar

- Använd inte redskapet vid gasläckage eller om det inte fungerar korrekt.
- Kontrollera alltid packningarnas skick före användning och före montering av gasbehållaren (packningen mellan redskapet och gasbehållaren).
- Använd inte redskapet med skadad eller sliten packning.
- OBS: under användning blir vissa delar av redskapet mycket heta. Håll barn borta.
- Redskapet ska användas i väl ventilerade utrymmen så att tillförseln av förbränningsluft säkerställs.
- Använd redskapet på ett vågrätt underlag, långt från brännbart material och minst 100 cm från väggar och tak.
- Lämna aldrig ett tält redskap utan uppsikt.

2. Gasbehållare

Använd endast gasbehållare som uppfyller standarden EN 417.

Denna brännare ansluts till ventilförsedda butan-propanbehållare med 7/16" gänga (tillverkarens modeller FH160–FH163).

3. Montering

Ventilförsedd behållare: skruva fast redskapet medurs på behållaren och dra åt för hand. Om redskapet ansluts med slang får slangen vara högst 1,5 meter lång.

Kontrollera anslutningens täthet med läckspray eller tvålvatten. Bubblor visar läckage. Sök aldrig läckage med öppen låga.

4. Tändning och användning

1. Kontrollera att reglerventilen är stängd.
2. Öppna reglerventilen långsamt.
3. För tändaren eller lågan till munstyckets mynning och tänd brännaren.
4. Justera lågans styrka med reglerventilen.
5. Använd brännaren i upprätt läge. Luta den inte och vänd den inte upp och ned.

Släckning: stäng reglerventilen helt och kontrollera att lågan har slocknat.

5. Byte av gasbehållare

- Kontrollera att kranen är stängd och att lågan har slocknat före demontering.
- Kontrollera alltid packningarnas skick innan en ny behållare monteras.
- Kontrollera att munstycket inte är igensatt; avlägsna eventuella avlagringar med en nål.
- Byt gasbehållare utomhus, långt från lågor och gnistor.
- Tomma gasbehållare ska bortskaffas på lämpligt sätt.

6. Underhåll

Oren gas från behållarens botten kan delvis sätta igen munstycket. Byt munstycket genom att ta bort brännardelen och injektorn och montera en av samma storlek.

VIDGA INTE MUNSTYCKETS HÅL.

Brännare (FFLA...): kontrollera alltid tätningarna innan en ny behållare monteras. Om packningen saknas eller är skadad ska den bytas. Om lågan försvagas trots att behållaren är full beror felet på munstycket.

7. Förvaring

Låt redskapet svalna helt efter användning. Förvara det upprätt på en sval, torr och ventilerad plats utom räckhåll för barn. Förvara det inte i källare eller under marknivå.

8. Gäller alla redskap

- Ändra eller reparera inte redskapet.
- Kontakta en serviceverkstad vid eventuella funktionsfel.
- Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av reparationer utförda av obehöriga personer eller av felaktig användning.