

AKKUKÄYTTÖINEN IMURI

YT-85682, YT-85683

Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta (TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Puola).
Kuvaviittaukset (I-VII) viittaavat alkuperäisen ohjekirjan kuviin.

Osat (kuva sivulla 2)

- 1 pölysäiliö
- 2 suodatin
- 3 säiliön lukituspainike
- 4 virtakytkin
- 5 kahva
- 6 akkuliitäntä
- 7 leveä suulake
- 8 kapea suulake
- 9 rakosuulake
- 10 jatkoputki
- 11 akku
- 12 laturi

Symbolit

- Lue käyttöohje

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE)

Tämä symboli tarkoittaa, että käytettyä sähkö- ja elektroniikkalaitetta (mukaan lukien paristot ja akut) ei saa hävittää muun jätteen mukana. Käytetty laite on kerättävä erikseen ja toimitettava keräyspisteeseen kierrätystä ja hyödyntämistä varten, jotta jätteen määrää ja luonnonvarojen käyttöä voidaan vähentää. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisältämien vaarallisten aineiden hallitsematon vapautuminen voi vaarantaa ihmisten terveyden ja aiheuttaa haitallisia ympäristövaikutuksia. Kotitalouksilla on tärkeä rooli käytettyjen laitteiden uudelleenkäytössä ja hyödyntämisessä, kierrätys mukaan lukien. Lisätietoja asianmukaisista kierrätystavoista saa paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Akkuimuria käytetään pieniin siivoustehtäviin kotitaloudessa ja verstaalla. Pienen kokonsa ja akkukäytön ansiosta sitä voidaan käyttää myös ajoneuvojen siivoukseen. Imurissa on vaihdettava ilmansuodatin. Laitteen asianmukainen, luotettava ja turvallinen toiminta riippuu oikeasta käytöstä, siksi:

Lue koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se.

Toimittaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tämän käyttöohjeen turvallisuusmääräysten ja suositusten noudattamatta jättämisestä. Tuotteen käyttö muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen johtaa käyttäjän takuuoikeuksien menettämiseen.

VARUSTEET

Tuotteen mukana toimitetaan suulakkeet ja jatkoputket.

Huomaa! Tuote YT-85682 toimitetaan akun ja laturin kanssa. Tuotetta YT-85683 ei toimiteta akun eikä laturin kanssa.

TEKNISET TIEDOT

Parametri	Yksikkö	Arvo
Tuotenumero		YT-85682, YT-85683
Nimellisjännite	[V DC]	18
Teho	[W]	150

Parametri	Yksikkö	Arvo
Tuotettu alipaine	[kPa]	9
Massa (ilman akkua)	[kg]	1,0
Eristysluokka		III
Akku*		
- Tyyppi		Li-Ion
- Kapasiteetti	[Ah]	4
- Latausaika**	[h]	2
Laturi*		
- Tulojännite	[V~]	200-240
- Verkkotaajuus	[Hz]	50/60
- Nimellisvirta	[A]	1,5
- Lähtöjännite	[V]	21,5 DC
- Lähtövirta	[A]	2,2

* vain malleissa, joihin kuuluu akku ja laturi

** ilmoitettu latausaika koskee vain taulukossa mainittua akun kapasiteettia

TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS! Lue kaikki alla olevat ohjeet. Niiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai henkilövahinkoja.

NOUDATA ALLA OLEVIA OHJEITA

Älä käytä laitetta räjähdysvaarallisissa ympäristöissä, joissa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai höyryjä.

Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden tai avotulen lähelle.

Laitteen saa kytkeä vain sähköverkkoon, jonka jännite ja taajuus vastaavat laitteen arvokilven merkintöjä.

Irrota akku laitteesta jokaisen käytön jälkeen.

Laitte on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Laitteeseen pääsevä vesi tai kosteus lisää sähköiskun vaaraa. Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.

Älä peitä tuuletusaukkoja ja pidä ne puhtaina. Peitetty ja/tai tukkeutuneet tuuletusaukot voivat aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen. Tämä voi vaurioittaa laitetta ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Jos havaitset vaurioita missä tahansa laitteen osassa, älä jatka sen käyttöä. Toimita laite tällöin valtuutettuun huoltoon tai vaihda osa itse, jos käyttöohje sallii tällaisen korjauksen.

Ennen osien vaihtoa, puhdistusta tai säätöjä laite on sammutettava ja akku irrotettava laitteesta.

Ennen tarvikkeiden vaihtoa sammuta laite ja irrota akku laitteesta.

Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteesta, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön niin, että he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Imuri on tarkoitettu kuivakäyttöön. Veden, märän tuhkan tai muun märän jätteen imeminen on kielletty. Se voi aiheuttaa sähköiskun ja siten vaarantaa käyttäjän ja sivullisten terveyden ja hengen.

Älä koskaan imuroi kuumia, hehkuvia tai palavia esineitä. Se voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdysten ja altistaa käyttäjän vakavalle loukkaantumiselle tai kuolemalle. Imuroitavan lian lämpötila ei saa ylittää 40 °C.

Tarkista laitteen, akun ja tarvikkeiden kunto ennen jokaista käyttöä. Jos havaitset vikoja, älä käytä laitetta.

Varmista ennen laitteen huoltoa, että akku on irrotettu laitteesta.

Laitetta on säilytettävä paikassa, johon asiattomat ja erityisesti lapset eivät pääse. Myös käytön aikana on huolehdittava, että laite on asiattomien ja erityisesti lasten ulottumattomissa.

LISÄTURVALLISUUSOHJEET

Akun latauksen turvallisuusohjeet

Huomio! Varmista ennen latausta, ettei verkkolaitteen runko, johto tai pistoke ole haljennut tai vaurioitunut. Viallisen tai vaurioituneen latausaseman ja verkkolaitteen käyttö on kielletty! Akkujen lataamiseen saa käyttää vain pakkaukseen kuuluvaa latausasemaa ja verkkolaitetta. Muun verkkolaitteen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai tuhota laitteen. Akun saa ladata vain suljetussa, kuivassa tilassa, joka on suojattu asiattomilta ja erityisesti lapsilta. Älä käytä latausasemaa ilman aikuisen jatkuvaa valvontaa! Jos joudut poistumaan tilasta, jossa lataus tapahtuu, irrota laturi vetämällä johdon pistoke pistorasiasta. Jos laturista tulee savua, epäilyttävää hajua tms., irrota laturin pistoke heti pistorasiasta!

Laite toimitetaan lataamattomalla akulla, joten akku on ladattava ennen työn aloittamista alla kuvatulla tavalla mukana toimitetulla verkkolaitteella ja latausasemalla. Li-ion-akuilla ei ole niin sanottua muisti-ilmiötä, joten ne voidaan ladata milloin tahansa. Suositeltavaa on kuitenkin purkaa akku normaalissa käytössä ja ladata se sitten täyteen. Jos tämä ei työn luonteen vuoksi ole mahdollista joka kerralla, se tulisi tehdä vähintään muutaman tai kymmenkunnan käyttökerran välein. Akkuja ei missään tapauksessa saa purkaa oikosulkemalla napoja, koska se aiheuttaa pysyvän vaurion! Akun varaustilan tarkistaminen oikosulkemalla navat ja tarkkailemalla kipinäintiä on myös kielletty.

Akun säilytys

Akun käyttöiän pidentämiseksi huolehdi oikeista säilytysolosuhteista. Akku kestää noin 500 lataus-purkausjaksoa. Akkua tulee säilyttää 0-30 °C:n lämpötilassa ja 50 %:n suhteellisessa kosteudessa. Pitkäaikaista säilytystä varten akku tulee ladata noin 70 %:n varaukseen. Pitkässä säilytyksessä akku on ladattava säännöllisesti, kerran vuodessa. Älä syväpura akkua, koska se lyhentää akun käyttöikää ja voi aiheuttaa pysyvän vaurion. Säilytyksen aikana akku purkautuu vähitellen itsestään. Itsepurkautuminen riippuu säilytyslämpötilasta: mitä korkeampi lämpötila, sitä nopeampi purkautuminen. Jos akkuja säilytetään väärin, elektrolyyttiä voi vuotaa. Vuototapauksessa rajaa vuoto neutralointiaineella; jos elektrolyyttiä joutuu silmiin, huuhtelee silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin. Laitteen käyttö vaurioituneella akulla on kielletty.

Kun akku on täysin loppuun kulunut, se on toimitettava erikoistuneeseen jätteenkäsittelypisteeseen.

Akun kuljetus

Litiumioniakut luokitellaan lainsäädännössä vaarallisiksi aineiksi. Käyttäjä voi kuljettaa laitetta akkuineen ja pelkkiä akkuja maakuljetuksena. Lisäehtoja ei tarvitse täyttää. Jos kuljetus annetaan kolmannen osapuolen tehtäväksi (esim. lähetys kuriirilla), on noudatettava vaarallisten aineiden kuljetusta koskevia määräyksiä. Ota ennen lähettämistä yhteys asiaan perehtyneeseen pätevään henkilöön.

Vaurioituneiden akkujen kuljettaminen on kielletty. Kuljetuksen ajaksi irrotetut akut on otettava pois laitteesta ja paljaat koskettimet suojattava esimerkiksi eristysnauhalla. Akut on kiinnitettävä pakkaukseen niin, etteivät ne liiku pakkauksessa kuljetuksen aikana. Myös kansallisia vaarallisten aineiden kuljetusta koskevia määräyksiä on noudatettava.

Akun lataaminen

Aseta akku laturin liitäntään (II).

Kytke laturi pistorasiaan.

Akkuliitännän vieressä on laturin toiminnan merkkivalo, joka on kuvattu "Laturin toiminnan merkkivalot" -taulukossa. Kun lataus on valmis, irrota verkkolaitteen pistoke pistorasiasta. Irrota akku latausasemasta painamalla akun lukituspainiketta ja pitämällä sitä painettuna, ja vedä sitten akku ulos laturin liitännästä.

LATURIN TOIMINNAN MERKKIVALOT

YT-828498, YT-828499

Vihreä valo	Punainen valo	Toimintatila
palaa jatkuvasti		odottaa latausta
	palaa jatkuvasti	lataus käynnissä
palaa jatkuvasti		akku ladattu

YT-828500, YT-828501, YT-828502, YT-828503, YT-828504

Vihreä valo	Keltainen valo*	Punainen valo	Toimintatila
			odottaa latausta
vilkkuu			lataus käynnissä
palaa jatkuvasti			akku ladattu
	vilkkuu		akku ylikuumentunut
	palaa jatkuvasti		akku vaurioitunut
		vilkkuu	laturi ylikuumentunut
		palaa jatkuvasti	laturi vaurioitunut

* vain mallissa, jonka tuotenumero on YT-828502

Akkuvirta

Virtalähteenä saa käyttää vain yhtä seuraavista YATO 18 V Li-Ion -akuista: YT-828461, YT-828462, YT-828463, YT-828464, YT-828465, joita saa ladata vain YATO-latureilla: YT-828498, YT-828499, YT-828500, YT-828501, YT-828502, YT-828503, YT-828504. Muiden, eri nimellisjännitteellä varustettujen tai laitteen akkuliitännän sopimattomien akkujen käyttö on kielletty. Liitännän ja/tai akun muuttaminen yhteensopivaksi on kielletty.

Akku: työnä akku liitännän ohjaimiin koskettimet laitteen sisäänpäin, kunnes akun salpa (VI) lukittuu. Varmista, ettei akku pääse luiskahtamaan irti liitännästä käytön aikana. Irrota akku painamalla salpaa ja pitämällä sitä painettuna ja vetämällä akku ulos laitteen liitännästä.

LAITTEEN KÄYTTÖ

Varoitus! Kaikkien varusteiden asennus- ja irrotustoimien aikana laitteen on oltava sammutettuna ja akun irrotettuna.

Työhön valmistautuminen

Pidä imuria niin, että toinen käsi on imurin rungolla ja toinen pölysäiliöllä. Paina lukituspainiketta ja pidä sitä painettuna, ja irrota sitten säiliö rungosta (III). Vedä suodatin ulos säiliön sisältä ja irrota se pohjaosasta kiertämällä pohjaosaa hieman suodatinkoteloon nähden (III).

Puhdista säiliö ja suodatin kohdan "Imurin huolto" ohjeiden mukaisesti.

Aseta pohjaosaan kiinnitetty suodatin pölysäiliöön niin, että pohjaosan muoto vastaa säiliön sisäosan muotoa (IV). Aseta sitten pölysäiliön alareuna imurin runkoa vasten ja kiinnitä säiliö runkoon. Oikein kiinnitetty säiliö on reunaltaan kauttaaltaan kiinni imurissa, eikä sitä voi irrottaa muuten kuin painamalla lukituspainiketta.

Työnä yksi mukana toimitetuista suulakkeista (V) pölysäiliön etuosassa olevaan aukkoon. Suulakkeet voidaan kiinnittää myös jatkoputken avulla. Suulakkeiden ja jatkoputkien molempien päiden kiinnitysmitta on valittu niin, että vain oikea kokoaminen on mahdollista.

Imurilla työskentely

Varoitus! Kuumen tuhkan imuroiminen on kielletty. Imurin imemän jätteen lämpötila ei saa ylittää 40 °C.

Varmista, että kaikki valmistelut on tehty oikein.

Tartu imuriin kahvasta ja työnä peukalolla virtakytkintä laitteen etuosaa kohti niin, että kytkimen symboli "I" (VII) tulee näkyviin. Imuri käynnistyy ja työn voi aloittaa. Kytkintä ei tarvitse pitää painettuna käytön aikana.

Työn päätyttyä työnä kytkintä laitteen takaosaa kohti niin, että kytkimen symboli "0" tulee näkyviin. Tämä pysäyttää imurin.

Irrota akku laitteesta ja siirry sitten huoltotoimiin.

Varoitus! Jos käytön aikana havaitset epäilyttävää tärinää, imutehon heikkenemistä tai moottorin käyntiäänen voimistumista, säiliö voi olla täynnä tai putki tai suulake tukossa. Sammuta imuri tällöin välittömästi kytkimestä ja irrota akku. Tyhjennä sitten säiliö ja tarkista, etteivät putki ja suulake ole tukossa. Avaa tukokset tarvittaessa. Jos tukosta ei voi avata, vaihda osat uusiin ennen työn jatkamista.

Imurin huolto

Varoitus! Varmista ennen huoltotoimien aloittamista, että akku on irrotettu laitteesta.

Tarkista säiliö ja ilmansuodatin jokaisen käytön jälkeen kohdassa "Työhön valmistautuminen" kuvatulla tavalla.

Puhdista imurin ulkopinta ja suodatin enintään 0,3 MPa:n paineisella paineilmasuihkulla. Kiinnitä erityistä huomiota sekä tulo- että poistotuuletusaukkojen avoimuuteen. Älä käytä teräviä metalliesineitä tuuletusaukkojen puhdistukseen. Älä upota imuria veteen puhdistusta varten. Poista suuremmat liat rungosta pehmeällä liinalla.

SLADDLÖS DAMMSUGARE

YT-85682, YT-85683

Översättning av originalbruksanvisningen (TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polen).
Bildhänvisningar (I-VII) avser bilderna i originalbruksanvisningen.

Delar (bild på sidan 2)

- 1 dammbehållare
- 2 filter
- 3 behållarens låsknapp
- 4 strömbrytare
- 5 handtag
- 6 batterifäste
- 7 brett munstycke
- 8 smalt munstycke
- 9 fogmunstycke
- 10 förlängningsrör
- 11 batteri
- 12 laddare

Symboler

- Läs bruksanvisningen

Avfall som utgörs av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)

Denna symbol anger att uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning (inklusive batterier och ackumulatorer) inte får slängas tillsammans med annat avfall. Uttjänt utrustning ska samlas in separat och lämnas till en insamlingsplats för återvinning och återanvändning, för att minska mängden avfall och användningen av naturresurser. Okontrollerade utsläpp av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning kan utgöra en risk för människors hälsa och ha negativa effekter på miljön. Hushållen spelar en viktig roll för återanvändning och återvinning av uttjänt utrustning. Mer information om lämpliga återvinningsmetoder får du från den lokala myndigheten eller återförsäljaren.

PRODUKTEGENSKAPER

Den batteridrivna dammsugaren används för mindre städuppgifter i hushållet och verkstaden. Tack vare den lilla storleken och batteridriften kan den även användas för att städa fordon. Dammsugaren är utrustad med ett utbytbart luftfilter. Korrekt, tillförlitlig och säker drift av verktyget förutsätter rätt användning, därför:

Läs hela bruksanvisningen innan du använder produkten och spara den.

Leverantören ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att säkerhetsföreskrifterna och rekommendationerna i denna bruksanvisning inte följs. Om produkten används på annat sätt än för sitt avsedda ändamål förlorar användaren sina garantirättigheter.

UTRUSTNING

Produkten levereras med sugmunstycken och förlängningsrör.

Observera! Produkten med katalognummer YT-85682 levereras med batteri och laddare. Produkten YT-85683 levereras utan batteri och laddare.

TEKNISKA DATA

Parameter	Enhet	Värde
Katalognummer		YT-85682, YT-85683
Märkspänning	[V DC]	18
Effekt	[W]	150
Alstrat undertryck	[kPa]	9

Parameter	Enhet	Värde
Vikt (utan batteri)	[kg]	1,0
Isolationsklass		III
Batteri*		
- Typ		Li-Ion
- Kapacitet	[Ah]	4
- Laddningstid**	[h]	2
Laddare*		
- Inspänning	[V~]	200-240
- Nätfrekvens	[Hz]	50/60
- Märkström	[A]	1,5
- Utspänning	[V]	21,5 DC
- Utström	[A]	2,2

* endast för modeller som levereras med batteri och laddare

** den angivna laddningstiden gäller endast den batterikapacitet som anges i tabellen

SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING! Läs alla anvisningar nedan. Om de inte följs kan det leda till elstöt, brand eller personskada.

FÖLJ ANVISNINGARNA NEDAN

Använd inte apparaten i miljöer med förhöjd explosionsrisk, där det finns brandfarliga vätskor, gaser eller ångor.

Placera inte apparaten nära värmekällor eller eld.

Apparaten får endast anslutas till ett elnät med den spänning och frekvens som anges på apparatens märkskylt.

Koppla bort batteriet från apparaten efter varje användning.

Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk. Utsätt inte apparaten för nederbörd eller fukt. Vatten eller fukt som tränger in i apparaten ökar risken för elstöt. Sänk inte ned apparaten i vatten eller någon annan vätska.

Täck inte över ventilationsöppningarna och håll dem fria. Övertäckta och/eller blockerade ventilationsöppningar kan leda till att apparaten överhettas. Det kan skada apparaten och även orsaka brand eller elstöt.

Om du upptäcker skador på någon del av apparaten, fortsätt inte att använda den. Lämna i så fall apparaten till en auktoriserad serviceverkstad eller byt ut delen själv om bruksanvisningen tillåter en sådan reparation.

Innan något arbete med byte av delar, rengöring eller justering påbörjas ska apparaten stängas av och batteriet kopplas bort från apparaten.

Stäng av apparaten och koppla bort batteriet innan tillbehör byts.

Apparaten får användas av barn från 8 års ålder och av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om apparaten, om de övervakas eller har fått anvisningar om säker användning av apparaten så att de förstår riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan övervakning.

Dammsugaren är avsedd för torrdrift. Det är förbjudet att suga upp vatten, våt aska eller annat vått avfall. Det kan leda till elstöt, som kan utgöra en fara för användarens och kringståendes hälsa och liv.

Dammsug aldrig heta, glödande eller brinnande föremål. Det kan orsaka brand eller explosion och utsätta användaren för allvarlig skada eller dödsfall. Temperaturen på smutsen som sugas upp får inte överstiga 40 °C.

Kontrollera apparatens, batteriets och tillbehörens skick före varje användning. Om du upptäcker några fel, använd inte apparaten.

Kontrollera att batteriet har kopplats bort från apparaten innan något underhåll utförs.

Apparaten ska förvaras på en plats som är oåtkomlig för obehöriga, särskilt barn. Även under drift ska man se till att apparaten befinner sig på en plats som är oåtkomlig för obehöriga, särskilt barn.

YTTERLIGARE SÄKERHETSANVISNINGAR

Säkerhetsanvisningar för laddning av batteriet

OBS! Kontrollera före laddning att nätadaptersnåls hölje, kabel och stickpropp inte är spruckna eller skadade. Det är förbjudet att använda en defekt eller skadad laddningsstation och nätadapter! Endast den laddningsstation och nätadapter som ingår i satsen får användas för att ladda batterierna. Användning av en annan nätadapter kan orsaka brand eller förstöra apparaten. Batteriet får endast laddas i ett slutet, torrt utrymme som är skyddat mot obehöriga, särskilt barn. Använd inte laddningsstationen utan ständig övervakning av en vuxen! Om det är nödvändigt att lämna rummet där laddningen sker, koppla bort laddaren genom att dra ut kabelns stickpropp ur eluttaget. Om rök, misstänkt lukt eller liknande kommer från laddaren, dra omedelbart ut laddarens stickpropp ur eluttaget!

Apparaten levereras med oladdat batteri, så före arbetets början ska batteriet laddas enligt proceduren nedan med den medföljande nätadaptersnåls och laddningsstationen. Li-ion-batterier har ingen så kallad minneseffekt, vilket gör att de kan laddas när som helst. Det rekommenderas dock att ladda ur batteriet under normal användning och sedan ladda det till full kapacitet. Om detta på grund av arbetets art inte är möjligt varje gång, bör det göras minst med några eller ett tiotal arbetscyklars mellanrum. Batterier får under inga omständigheter laddas ur genom att kortsluta polerna, eftersom detta orsakar permanent skada! Det är även förbjudet att kontrollera batteriets laddning genom att kortsluta polerna och titta efter gnistor.

Förvaring av batteriet

För att förlänga batteriets livslängd ska rätt förvaringsförhållanden säkerställas. Batteriet klarar cirka 500 laddnings-/urladdningscykler. Batteriet bör förvaras i ett temperaturintervall på 0–30 °C vid 50 % relativ luftfuktighet. Vid långtidsförvaring ska batteriet laddas till cirka 70 % av sin kapacitet. Vid längre förvaring ska batteriet laddas regelbundet, en gång om året. Djupurladda inte batteriet, eftersom det förkortar livslängden och kan orsaka permanent skada. Under förvaring laddas batteriet gradvis ur av sig självt. Själurladdningen beror på förvaringstemperaturen: ju högre temperatur, desto snabbare urladdning. Om batterierna inte förvaras korrekt kan elektrolyt läcka ut. Vid läckage ska läckaget begränsas med ett neutraliserande medel; om elektrolyt kommer i kontakt med ögonen, skölj ögonen noggrant med vatten och sök omedelbart läkarvård. Det är förbjudet att använda apparaten med skadat batteri.

När batteriet är helt uttjänt ska det lämnas till en specialiserad avfallsanläggning.

Transport av batteriet

Litiumjonbatterier betraktas juridiskt som farligt gods. Användaren får transportera apparaten med batteriet och batterierna separat på land. Inga ytterligare villkor behöver uppfyllas. Om transporten överläts till tredje part (t.ex. sändning med kurir) måste bestämmelserna för transport av farligt gods följas. Kontakta en person med lämplig behörighet i frågan före avsändning.

Det är förbjudet att transportera skadade batterier. Under transport ska uttagna batterier tas ut ur verktyget och oskyddade kontakter skyddas, t.ex. med isoleringstejp. Batterierna ska säkras i förpackningen så att de inte rör sig inuti förpackningen under transporten. Nationella bestämmelser om transport av farligt gods ska också följas.

Laddning av batteriet

Sätt in batteriet i laddarens fäste (II).

Anslut laddaren till ett vägguttag.

Bredvid batterifästet finns en indikatorlampa för laddarens drift, som beskrivs i tabellen "Laddarens driftindikering". När laddningen är klar, dra ut nätadaptersnåls stickpropp ur eluttaget. Ta ut batteriet ur laddningsstationen genom att hålla batteriets spärrknapp intryckt och sedan dra ut batteriet ur laddarens fäste.

LADDARENS DRIFTINDIKERING

YT-828498, YT-828499

Grön lampa	Röd lampa	Driftstatus
lyser med fast sken		väntar på laddning
	lyser med fast sken	laddning pågår
lyser med fast sken		batteriet är laddat

YT-828500, YT-828501, YT-828502, YT-828503, YT-828504

Grön lampa	Gul lampa*	Röd lampa	Driftstatus
			väntar på laddning
blinkar			laddning pågår
lyser med fast sken			batteriet är laddat
	blinkar		batteriet är överhettat
	lyser med fast sken		batteriet är skadat
		blinkar	laddaren är överhettad
		lyser med fast sken	laddaren är skadad

* endast i modellen med katalognummer YT-828502

Batteridrift

Endast ett av följande YATO 18 V Li-Ion-batterier får användas som strömkälla: YT-828461, YT-828462, YT-828463, YT-828464, YT-828465, vilka endast får laddas med YATO-laddare: YT-828498, YT-828499, YT-828500, YT-828501, YT-828502, YT-828503, YT-828504. Det är förbjudet att använda andra batterier med annan märkspänning eller batterier som inte passar i apparatens batterifäste. Det är förbjudet att modifiera fästet och/eller batteriet för att få dem att passa ihop.

Batteri: skjut in batteriet i fästets styrningar med kontakterna vända in mot verktyget tills batterispärren (VI) hakar i. Se till att batteriet inte glider ut ur fästet under arbetet. Koppla loss batteriet genom att hålla spärren intryckt och dra ut batteriet ur verktygets fäste.

ANVÄNDNING AV APPARATEN

Varning! Vid alla monterings- och demoneringsarbeten ska apparaten vara avstängd och batteriet bortkopplat.

Förberedelser för arbete

Håll dammsugaren så att ena handen är på dammsugarens hölje och den andra på dammbehållaren. Håll låsknappen intryckt och lossa sedan behållaren från höljet (III). Dra ut filtret ur behållarens insida och lossa det från basen genom att vrida basen något i förhållande till filterhuset (III).

Rengör behållaren och filtret enligt anvisningarna i avsnittet "Underhåll av dammsugaren".

Sätt in filtret monterat på basen i dammbehållaren så att basens form stämmer överens med behållarens insida (IV). Placera sedan dammbehållarens nederkant mot dammsugarens hölje och montera behållaren på höljet. En korrekt monterad behållare ligger an mot dammsugaren med hela sin kant och kan inte tas bort på annat sätt än genom att trycka på låsknappen.

Sätt in ett av de medföljande munstyckena (V) i öppningen på dammbehållarens framsida. Munstyckena kan även monteras med hjälp av ett förlängningsrör. Monteringsdiametern på munstyckena och förlängningsrörens båda ändar är vald så att endast korrekt montering är möjlig.

Arbete med dammsugaren

Varning! Det är förbjudet att dammsuga het aska. Temperaturen på avfallet som sugs upp av dammsugaren får inte överstiga 40 °C.

Kontrollera att alla förberedelser har utförts korrekt.

Ta tag i dammsugarens handtag och skjut med tummen strömbrytaren mot apparatens framsida så att symbolen "I" på strömbrytaren (VII) syns. Dammsugaren startar och arbetet kan börja. Strömbrytaren behöver inte hållas intryckt under drift.

När arbetet är klart, skjut strömbrytaren mot apparatens baksida så att symbolen "0" på strömbrytaren syns. Detta stoppar dammsugaren.

Koppla bort batteriet från apparaten och fortsätt sedan med underhållet.

Varning! Om du under drift märker misstänkta vibrationer, minskad sugkraft eller att motorn låter högre, kan det betyda att behållaren är full eller att röret eller munstycket är igensatt. Stäng i så fall omedelbart av dammsugaren med strömbrytaren och koppla bort batteriet. Töm sedan behållaren och kontrollera att röret och munstycket inte är igensatta. Rensa dem vid behov. Om det inte går att rensa dem, byt ut dem mot nya innan arbetet fortsätter.

Underhåll av dammsugaren

Varning! Kontrollera att batteriet har kopplats bort från apparaten innan underhåll påbörjas.

Kontrollera behållaren och luftfiltret efter varje användning enligt beskrivningen i avsnittet "Förberedelser för arbete".

Rengör dammsugarens utsida och filtret med en tryckluftsstråle med ett tryck på högst 0,3 MPa. Var särskilt noga med att ventilationsöppningarna, både in- och utlopp, är fria. Använd inte vassa metallföremål för att rengöra ventilationsöppningarna. Sänk inte ned dammsugaren i vatten för att rengöra den. Ta bort grövre smuts från höljet med en mjuk trasa.