

Käyttöohje - Akkuporavasara Yato YT-827724

Yleiskuvaus

Yato YT-827724 on monipuolinen, harjattomalla moottorilla varustettu 18 V akkuporavasara. Se on suunniteltu rakennus- ja purkutöihin, ja sen SDS-Plus -istukka mahdollistaa iskuporauksen ja piikkauksen koviin materiaaleihin, kuten betoniin, kiveen ja marmoriin. Laitteessa on myös pyörimistoiminto ilman iskua esimerkiksi puun ja metallin poraamiseen. Tämä laite on tehokas työkalu, jonka iskuenergia on 2,8 J. Laitteen luotettava ja turvallinen toiminta edellyttää oikeaa käyttöä. Lue siksi tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

Tekniset Tiedot

Parametri	Yksikkö	Arvo
Käyttöjännite	V DC	18
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti)	min ⁻¹	0-950
Iskutaajuus	min ⁻¹	0-4700
Iskuenergia	J	2,8
Melutaso: Äänenpaine LpA	dB(A)	97,6 ± 3,0
Melutaso: Ääniteho LwA	dB(A)	105,5 ± 3,0
Tärinätaso (poraus/piikkaus)	m/s ²	18,23 ± 1,5 / 15,55 ± 1,5
Suojausluokka	-	IPX0
Paino (ilman akkua)	kg	2,8
Istukan tyyppi	-	SDS-Plus
Maksimi poraussyvyys: Puu	mm	30
Maksimi poraussyvyys: Betoni	mm	26
Maksimi poraussyvyys: Teräs	mm	13
Akkutyyppi	-	Li-Ion
Akun kapasiteetti	Ah	4.0
Latausaika	h	2

Turvallisuusohjeet

VAROITUS: Lue kaikki laitteen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Niiden laiminlyönti voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon tai vakavaan loukkaantumiseen.

- Käytä aina kuulosuojaimia ja suojalaseja.
- Käytä laitetta aina mukana toimitetun apukahvan kanssa.
- Pidä laitteesta kiinni sen eristetyistä kahvoista, jos on vaara osua piilossa oleviin sähköjohtoihin.
- Varmista, ettei työskentelyalueella ole jännitteellisiä johtoja ennen porauksen aloittamista.

Akun Lataaminen

Kytke laturi pistorasiaan ja aseta akku latauspaikkaan. Laturin punainen LED-valo osoittaa latauksen olevan käynnissä. Kun akku on ladattu (noin 2 tuntia), punainen valo sammuu ja vihreä valo syttyy. Irrota laturi verkkovirrasta latauksen jälkeen.

Toimintatilan Valinta

Laitteessa on kolme toimintatilaa: poraus (ilman iskua), iskuporaus ja piikkaus. Paina valitsimen lukituspainiketta ja käännä se haluttuun asentoon. Iskevää porausta (vasara ja terä -symboli) käytetään betonille ja kivelle. Porausta ilman iskua (terä -symboli) käytetään puulle ja metallille. Piikkausta (vasara -symboli) käytetään taltaustöissä.

Huolto ja Puhdistus

Irrota akku aina ennen laitteen huoltoa tai puhdistusta. Puhdista ilmanvaihtoaukot ja laitteen ulkokuori pehmeällä harjalla, kuivalla liinalla tai kevyellä paineilmalla. Älä käytä liuottimia. Voitele SDS-Plus -istukka säännöllisesti ohuella kerroksella rasvaa.

Bruksanvisning - Batteridrivnen borrhammare Yato YT-827724

Allmän Beskrivning

Yato YT-827724 är en mångsidig borrhammare på 18 V, utrustad med en borstlös motor. Den är avsedd för bygg- och rivningsarbeten, och dess SDS-Plus chuck möjliggör slagborrning och mejsling i hårda material såsom betong, sten och marmor. Enheten har också en borrarfunktion utan slag för borrning i exempelvis trä och metall. Det är ett kraftfullt verktyg som levererar en slagenergi på 2,8 J. Rätt och säker funktion förutsätter att maskinen används korrekt. Läs därför denna bruksanvisning noggrant före användning.

Tekniska Data

Parameter	Enhet	Värde
Driftspänning	V DC	18
Varvtal (tomgång)	min ⁻¹	0-950
Slagfrekvens	min ⁻¹	0-4700
Slagenergi	J	2,8
Ljudnivå: Ljudtryck LpA	dB(A)	97,6 ± 3,0
Ljudnivå: Ljudeffekt LwA	dB(A)	105,5 ± 3,0
Vibrationsnivå (borrning/mejsling)	m/s ²	18,23 ± 1,5 / 15,55 ± 1,5
Skyddsklass	-	IPX0
Vikt (utan batteri)	kg	2,8
Chucktyp	-	SDS-Plus
Max borrdiameter: Trä	mm	30
Max borrdiameter: Betong	mm	26
Max borrdiameter: Stål	mm	13
Batterityp	-	Li-Ion
Batterikapacitet	Ah	4.0
Laddningstid	h	2

Säkerhetsanvisningar

VARNING: Läs alla säkerhetsföreskrifter som medföljer detta elverktyg. Underlåtenhet att följa dessa kan leda till elektriska stötar, brand eller allvarliga personskador.

- Använd alltid hörselskydd och skyddsglasögon.
- Använd alltid maskinen med det medföljande stödhandtaget.
- Håll maskinen i de isolerade greppytorna om det finns risk att borsten träffar dolda elledningar.
- Kontrollera att det inte finns några strömförande ledningar i arbetsområdet innan borringen påbörjas.

Laddning av Batteriet

Anslut laddaren till ett eluttag och placera batteriet i laddningsfacket. Den röda LED-lampan på laddaren indikerar att laddning pågår. När batteriet är fulladdat (ca 2 timmar) slocknar den röda lampan och den gröna tänds. Koppla bort laddaren från elnätet efter laddning.

Val av Driftläge

Enheten har tre driftlägen: borring (utan slag), slagboring och mejsling (bilning). Tryck in låsknappen på väljaren och vrid den till önskat läge. Slagboring (symbol med borr och hammare) används för betong och sten. Borring utan slag (borrsymbol) används för trä och metall. Mejsling (hammarsymbol) används för mejslingsarbeten där rotationen stängs av.

Underhåll och Rengöring

Ta alltid bort batteriet innan du utför underhåll eller rengör verktyget. Rengör ventilationshålen och maskinens hölje med en mjuk borste, torr trasa eller lätt tryckluft. Använd inga lösningsmedel. Smörj SDS-Plus chucken regelbundet med ett tunt lager fett.