YATO Akkuvedenkeitin YT-82948 — Käyttöohje (FI)

Käännös alkuperäisestä ohjeesta (TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Puola). Kuvat: ks. alkuperäinen ohjekirja (kuvat I–VI).

Osat (kuva I)

1 Vedenkeitin (kannu)

2 Kansi

3 Kannen kahva

4 Kannun kahva

5 Kytkin

6 Alusta

7 Virtaliitäntä

8 Akkupaikka

9 Kantokahva

Symbolit

- Lue käyttöohje
- Turvallinen elintarvikekosketus

Tämä symboli ilmaisee, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (mukaan lukien paristot ja akut) ei saa hävittää muun jätteen mukana. Käytöstä poistettu laite on kerättävä erikseen ja toimitettava keräyspisteeseen kierrätystä ja hyödyntämistä varten, jotta jätteen määrä ja luonnonvarojen käyttö vähenisivät. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisältämien vaarallisten aineiden hallitsematon vapautuminen voi vaarantaa ihmisten terveyden ja aiheuttaa haitallisia muutoksia ympäristössä. Kotitalouksilla on tärkeä rooli uudelleenkäytön ja hyödyntämisen, myös käytöstä poistettujen laitteiden kierrätyksen, edistämisessä. Lisätietoja oikeista kierrätystavoista saa paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

TUOTTEEN KUVAUS

Akkuvedenkeitin on kannettava tuote, joka on tarkoitettu juomaveden kuumentamiseen ja keittämiseen. Akkukäytön ansiosta sitä voidaan käyttää verstaassa, autotallissa, puutarhassa ja muissa paikoissa keittiön ulkopuolella, joissa pistorasiaa ei ole helposti saatavilla. Sen edut tulevat esiin käyttäjille, jotka haluavat valmistaa kuumaa vettä nopeasti työpaikalla tai vapaa-ajalla. Vedenkeitin on tarkoitettu vain vedelle, eikä sillä saa kuumentaa maitoa, keittoa tai muita nesteitä. Tuotteen oikea, luotettava ja turvallinen toiminta riippuu asianmukaisesta käytöstä, siksi:

Lue koko käyttöohje ennen käyttöä ja säilytä se.

Toimittaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat turvallisuusmääräysten ja tämän käyttöohjeen suositusten noudattamatta jättämisestä.

VARUSTEET

Tehdaspakkauksessa on vedenkeitin ja virta-alusta.

Huomio: tuotteen mukana ei toimiteta akkua eikä latausasemaa.

TEKNISET TIEDOT

Parametri	Mittayksikkö	Arvo
Luettelonumero		YT-82948
Nimellisjännite	[V d.c.]	36 (2 x 18)
Nimellisteho	[W]	720

Parametri	Mittayksikkö	Arvo
Vedenkeittimen tilavuus	[l]	0,8
Paino	[kg]	1,8
Akkutyyppi		Li-Ion

TURVALLISUUSVAROITUKSET

Lue käyttöohje ja vedenkeittimen hallintalaitteet huolellisesti ennen käyttöä. Väärä käyttö voi aiheuttaa palovammoja, sähköiskun, tulipalon tai tuotteen vaurioitumisen.

Käytä vedenkeitintä vain sen käyttötarkoitukseen. Aseta tuote kovalle, tasaiselle ja tukevalle alustalle, etäälle työtasojen reunoista ja paikoista, joissa liikutaan paljon. Älä aseta vedenkeitintä kuumille pinnoille tai liesien, keittolevyjen, uunien tai muiden lämmönlähteiden lähelle. Sijoita vedenkeitin niin, ettei höyry suuntaudu suoraan seiniin, kalusteisiin tai muihin lämmölle ja kosteudelle herkkiin pintoihin.

Vettä keitettäessä vedenkeittimen runko, kansi, höyry ja kuuma vesi voivat aiheuttaa palovammoja. Älä koske kuumiin pintoihin ja pidä kädet ja kasvot poissa höyryaukon edestä. Älä peitä nokkaa tai höyryaukkoja. Älä avaa kantta heti veden kiehuttua. Varmista ennen kaatamista, että kansi on kunnolla kiinni.

Täytä vedenkeitin vain puhtaalla juomavedellä. Älä käytä maitoa, teetä, keittoa tai muita nesteitä. Älä laita vedenkeittimeen pulloja, mukeja tai muita esineitä. Älä ylitä veden enimmäistason merkkiä. Älä käytä vedenkeitintä tyhjänä, koska se voi ylikuumentua ja vaurioitua.

Älä siirrä vedenkeitintä alustoineen veden kuumennuksen aikana tai kun kannussa on kuumaa vettä. Lopeta ennen siirtämistä vedenkeittimen käyttö, odota, kunnes voimakas höyryäminen on loppunut, ja pidä kiinni vain kahvoista.

Sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä upota vedenkeitintä, virta-alustaa, akkua tai laturia veteen tai muihin nesteisiin. Älä puhdista vedenkeitintä tai alustaa juoksevan veden alla äläkä anna virtaliitännän kastua. Jos laite vaurioituu, toimii virheellisesti, vuotaa vettä, sen sähköosat kastuvat tai akku vaurioituu, lopeta käyttö ja toimita tuote huoltoon.

Tätä laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä käyttäjän huoltotoimia, elleivät he ole vähintään 8-vuotiaita ja valvonnan alaisia. Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.

Laitetta saavat käyttää henkilöt, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

TUOTTEEN KÄYTTÖ

HUOMIO! Kaikki valmistelu-, puhdistus-, huolto- ja osienvaihtotoimet on tehtävä sen jälkeen, kun tuote on sammutettu ja akut on irrotettu akkupaikoista.

Ennen ensimmäistä käyttöä

Poista ennen ensimmäistä käyttöä kaikki pakkausmateriaalit ja tarkista, etteivät vedenkeitin, virta-alusta, virtaliitäntä ja akkupaikat ole vaurioituneet. Pyyhi runko ja alusta pehmeällä, hieman kostealla liinalla ja kuivaa ne. Älä upota vedenkeitintä tai alustaa veteen äläkä anna virtaliitännän kastua. Huuhtele vedenkeittimen sisäpuoli puhtaalla vedellä pölyn ja valmistusjäämien poistamiseksi.

Täytä vedenkeitin ennen juotavaksi tarkoitetun veden keittämistä raikkaalla vedellä enimmäistason merkkiin asti, keitä vesi ja kaada se pois. Toista tämä vähintään kerran. Toista huuhtelu, kun vedenkeitintä on säilytetty pitkään.

Virran kytkentä (II)

Työnnä akut akkupaikkoihin, kunnes akkujen salvat lukittuvat. Varmista, etteivät akut liu'u ulos käytön aikana. Irrota akku painamalla salpaa ja liu'uttamalla akku ulos rungosta.

Työkalua voidaan käyttää kahdella seuraavista YATO 18 V Li-Ion -akuista: YT-828461, YT-828462, YT-828463, YT-828464 ja YT-828465, joita saa ladata vain YATO-latureilla YT-828498, YT-828499, YT-828500, YT-828501, YT-828502, YT-828503 ja YT-828504. On suositeltavaa käyttää kahta samankapasiteettista akkua. Muiden akkujen, joiden nimellisjännite on eri tai jotka eivät sovi työkalun akkupaikkaan, käyttö on kielletty. Akkupaikan ja/tai akun muokkaaminen niiden sovittamiseksi on kielletty.

Veden keittäminen

Nosta vedenkeitin ennen täyttöä virta-alustalta ja avaa kansi. Täytä vedenkeitin vain raikkaalla, kylmällä juomavedellä. Vedenpinta ei saa ylittää enimmäistason merkkiä (III). Älä käytä vedenkeitintä tyhjänä, koska se voi ylikuumentua ja vaurioitua. Sulje täytön jälkeen kansi ja tarkista, että se on kunnolla paikallaan.

Aseta vedenkeitin virta-alustalle (IV). Alustan tulee olla kovalla, tasaisella ja tukevalla pinnalla. Käännä vedenkeittimen nokka niin, ettei höyry suuntaudu seiniin, kalusteisiin, kiintokalusteisiin tai paikkoihin, joissa käyttäjän kädet tai kasvot voivat olla.

Aloita keittäminen painamalla virtapainiketta (V). Käynnistyksen jälkeen painike syttyy ja vedenkeitin alkaa kuumentaa vettä. Älä käytön aikana koske kuumiin pintoihin, peitä nokkaa tai avaa kantta. Vedenkeittimestä purkautuva höyry voi aiheuttaa palovammoja.

Kun vesi kiehuu, vedenkeitin sammuu automaattisesti. Varmista ennen kaatamista, että kansi on kiinni. Nosta vedenkeitin varovasti alustalta pitämällä toisella kädellä kannun kahvasta ja toisella alustan kahvasta (VI). Kaada kuuma vesi hitaasti; älä kallista vedenkeitintä jyrkästi äläkä suuntaa vesisuihkua astian ulkopuolelle.

Älä siirrä vedenkeitintä alustoineen keittämisen aikana tai kun kannussa on kuumaa vettä. Jos vedenkeitin nostetaan alustalta keittämisen aikana, keittäminen pysähtyy. Kun vedenkeitin asetetaan takaisin alustalle, keittäminen voi jatkua automaattisesti, jos virtapainike vilkkuu edelleen.

Vedenkeittimen kalkinpoisto

Vedenkeittimen sisälle voi käytön aikana muodostua kalkkikerrostumia. Niiden määrä riippuu käytetyn veden kovuudesta. Kerrostumat voivat pidentää kiehumisaikaa, heikentää vedenkeittimen toimintaa ja vaikuttaa veden makuun, joten ne on poistettava säiliöstä säännöllisesti.

Kalkin poistamiseen suositellaan valmiita vedenkeittimille ja elintarvikeastioille tarkoitettuja kalkinpoistoaineita. Käytä ainetta sen valmistajan ohjeiden mukaan. Huuhtele kalkinpoiston jälkeen vedenkeittimen sisäpuoli huolellisesti puhtaalla vedellä.

Jos valmista kalkinpoistoainetta ei ole saatavilla, voit käyttää sitruunahappoliuosta. Täytä vedenkeitin vedellä enimmäistason merkkiin asti, lisää 40 g sitruunahappoa ja sekoita. Sulje kansi, aseta vedenkeitin virta-alustalle ja aloita keittäminen. Anna liuoksen seistä vedenkeittimessä keittämisen jälkeen noin tunnin ajan.

Kaada puhdistuksen jälkeen liuos pois ja huuhtele vedenkeittimen sisäpuoli huolellisesti puhtaalla vedellä. Jos vedenkeittimeen jää kalkinpoistoaineen tai sitruunahapon hajua tai makua, keitä puhdasta vettä ja kaada se pois käytön jälkeen. Toista tarvittaessa. Anna vedenkeittimen kuivua puhdistuksen jälkeen kokonaan.

HUOLTO JA SÄILYTYS

HUOMIO! Sammuta vedenkeitin, irrota akut akkupaikoista ja odota, kunnes kaikki osat ovat jäähtyneet kokonaan, ennen puhdistusta tai huoltoa. Tyhjennä vedenkeitin vedestä ennen puhdistusta.

Huuhtele vedenkeittimen sisäpuoli käytön jälkeen puhtaalla vedellä ja anna kuivua kansi auki. Puhdista vedenkeittimen ulkopinta ja alusta pehmeällä, hieman kostealla liinalla ja kuivaa ne. Älä upota vedenkeitintä, alustaa, akkuja tai laturia veteen tai muihin nesteisiin. Älä puhdista vedenkeitintä tai alustaa juoksevan veden alla äläkä anna virtaliitännän tai akkupaikkojen kastua.

Tarkista käytön jälkeen vedenkeittimen kunto silmämääräisesti ulkopuolelta. Tarkista runko, kahva, alustan kahva, kansi, nokka, alusta, virtaliitäntä, akkupaikat ja virtapainike. Tarkista, ettei niissä ole halkeamia, muodonmuutoksia, vuodon merkkejä, vaurioituneita liitäntöjä, löysiä osia tai muita näkyviä poikkeamia.

Älä käytä puhdistukseen astianpesukonetta, kuivauskaappia tai hiustenkuivainta. Älä käytä kiillotusjauheita, valkaisuaineita, syövyttäviä, hankaavia, emäksisiä tai liuotinpohjaisia aineita, metalliharjoja tai voimakkaita desinfiointiaineita, koska ne voivat vaurioittaa tuotteen pintoja.

Älä pura vedenkeitintä tai vaihda sen osia takuuaikana. Tee vain käyttöohjeessa kuvatut puhdistus- ja huoltotoimet. Kaikki käytön tai tarkastuksen aikana havaitut poikkeamat ovat merkki siitä, että käyttö on lopetettava ja tuote toimitettava huoltoon.

Puhdista, kuivaa ja säilytä vedenkeitin käytön jälkeen kuivassa, varjoisassa ja hyvin tuulettuvassa paikassa suojassa kosteudelta, pölyltä ja korkeilta lämpötiloilta. Säilytä akut erillään vedenkeittimestä.

YATO Batteridriven vattenkokare YT-82948 — Bruksanvisning (SV)

Översättning av originalanvisningen (TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polen). Bilder: se originalanvisningen (bilder I–VI).

Delar (bild I)

1 Vattenkokare (kanna)

2 Lock

3 Lockets handtag

4 Kannans handtag

5 Strömbrytare

6 Bas

7 Strömuttag

8 Batterifäste

9 Bärhandtag

Symboler

- Läs bruksanvisningen
- Säker kontakt med livsmedel

Denna symbol anger att avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter (inklusive batterier och ackumulatorer) inte får slängas tillsammans med annat avfall. Förbrukad utrustning ska samlas in separat och lämnas till en insamlingsplats för återvinning och återanvändning, för att minska mängden avfall och användningen av naturresurser. Okontrollerat utsläpp av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning kan utgöra en risk för människors hälsa och orsaka negativa förändringar i miljön. Hushållen har en viktig roll i att bidra till återanvändning och återvinning, inklusive återvinning av förbrukad utrustning. Mer information om lämpliga återvinningsmetoder får du av de lokala myndigheterna eller återförsäljaren.

PRODUKTBESKRIVNING

Den batteridrivna vattenkokaren är en bärbar produkt avsedd för uppvärmning och kokning av dricksvatten. Tack vare batteridriften kan den användas i verkstaden, garaget, trädgården och på andra platser utanför köket där det inte finns något lättillgängligt eluttag. Dess fördelar uppskattas av användare som snabbt vill få varmt vatten på arbetet eller på fritiden. Vattenkokaren är endast avsedd för vatten och får inte användas för att värma mjölk, soppa eller andra vätskor. Produktens korrekta, tillförlitliga och säkra funktion beror på rätt användning, därför:

Läs hela bruksanvisningen före användning och spara den.

Leverantören ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att säkerhetsföreskrifterna och rekommendationerna i denna bruksanvisning inte har följts.

UTRUSTNING

Fabriksförpackningen innehåller en vattenkokare och en strömbas.

Observera: produkten levereras utan batteri och laddningsstation.

TEKNISKA DATA

Parameter	Måttenhet	Värde
Katalognummer		YT-82948
Märkspänning	[V d.c.]	36 (2 x 18)

Parameter	Måttenhet	Värde
Märkeffekt	[W]	720
Vattenkokarens volym	[l]	0,8
Vikt	[kg]	1,8
Batterityp		Li-Ion

SÄKERHETSVARNINGAR

Läs bruksanvisningen och vattenkokarens reglage noggrant före användning. Felaktig användning kan leda till brännskador, elektrisk stöt, brand eller skador på produkten.

Använd vattenkokaren endast för avsett ändamål. Placera produkten på ett hårt, plant och stabilt underlag, på avstånd från bänkkanter och platser där många rör sig. Placera inte vattenkokaren på heta ytor eller nära spisar, kokplattor, ugnar eller andra värmekällor. Placera vattenkokaren så att ångan inte riktas direkt mot väggar, möbler eller andra ytor som är känsliga för värme och fukt.

Vid kokning av vatten kan vattenkokarens hölje, lock, ånga och varmt vatten orsaka brännskador. Rör inte vid heta ytor och håll händer och ansikte borta från ångöppningen. Täck inte pipen eller ångöppningarna. Öppna inte locket direkt efter att vattnet har kokat. Kontrollera att locket är ordentligt stängt innan du häller.

Fyll vattenkokaren endast med rent dricksvatten. Använd inte mjölk, te, soppa eller andra vätskor. Lägg inte flaskor, muggar eller andra föremål i vattenkokaren. Överskrid inte maxmarkeringen för vattennivån. Använd inte vattenkokaren tom, eftersom den då kan överhettas och skadas.

Flytta inte vattenkokaren med basen medan vattnet värms eller när kannan innehåller varmt vatten. Avbryt användningen före förflyttning, vänta tills den kraftiga ångbildningen har upphört och håll endast i handtagen.

För att minska risken för elektrisk stöt får vattenkokaren, strömbasen, batteriet eller laddaren inte sänkas ned i vatten eller andra vätskor. Rengör inte vattenkokaren eller basen under rinnande vatten och låt inte strömanslutningen bli blöt. Om produkten skadas, fungerar felaktigt, läcker vatten, om elektriska delar blir blöta eller om batteriet skadas ska användningen avbrytas och produkten lämnas till service.

Denna apparat får användas av barn från 8 år om de står under uppsikt eller har fått instruktioner om säker användning av apparaten och förstår riskerna. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn, om de inte är minst 8 år och står under uppsikt. Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.

Apparaten får användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om de står under uppsikt eller har fått instruktioner om säker användning av apparaten och förstår riskerna.

Barn får inte leka med apparaten.

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN

OBS! All förberedelse, rengöring, underhåll och byte av komponenter ska utföras efter att produkten har stängts av och batterierna har tagits ut ur batterifästena.

Före första användning

Ta före första användningen bort allt förpackningsmaterial och kontrollera att vattenkokaren, strömbasen, strömanslutningen och batterifästena inte är skadade. Torka av höljet och basen med en mjuk, lätt fuktad trasa och torka dem torra. Sänk inte ned vattenkokaren eller basen i vatten och låt inte strömanslutningen bli blöt. Skölj vattenkokarens insida med rent vatten för att avlägsna damm och tillverkningsrester.

Innan du kokar vatten för förtäring, fyll vattenkokaren med färskt vatten upp till maxmarkeringen, koka upp vattnet och häll sedan ut det. Upprepa detta minst en gång. Upprepa sköljningen när vattenkokaren har förvarats en längre tid.

Strömanslutning (II)

Skjut in batterierna i batterifästena tills batteriernas spärrar hakar i. Kontrollera att batterierna inte glider ut under användning. Ta bort ett batteri genom att trycka på spärren och skjuta ut det ur höljet.

Verktyget kan drivas med två av följande YATO 18 V Li-Ion-batterier: YT-828461, YT-828462, YT-828463, YT-828464 och YT-828465, som endast får laddas med YATO-laddarna YT-828498, YT-828499, YT-828500, YT-828501, YT-828502, YT-828503 och YT-828504. Det rekommenderas att använda två batterier med samma kapacitet. Det är förbjudet att använda andra batterier med annan märkspänning eller som inte passar verktygets batterifäste. Det är förbjudet att modifiera fästet och/eller batteriet för att få dem att passa.

Kokning av vatten

Lyft av vattenkokaren från strömbasen och öppna locket före påfyllning. Fyll vattenkokaren endast med färskt, kallt dricksvatten. Vattennivån får inte överstiga maxmarkeringen (III). Använd inte vattenkokaren tom, eftersom den då kan överhettas och skadas. Stäng locket efter påfyllning och kontrollera att det sitter ordentligt.

Ställ vattenkokaren på strömbasen (IV). Basen ska stå på ett hårt, plant och stabilt underlag. Vrid vattenkokarens pip så att ångan inte riktas mot väggar, möbler, inredning eller platser där användarens händer eller ansikte kan befinna sig.

Starta kokningen genom att trycka på strömknappen (V). Efter aktivering tänds knappen och vattenkokaren börjar värma vattnet. Rör inte vid heta ytor, täck inte pipen och öppna inte locket under användning. Ånga som strömmar ut ur vattenkokaren kan orsaka brännskador.

När vattnet kokar stängs vattenkokaren av automatiskt. Kontrollera att locket är stängt innan du häller. Lyft försiktigt av vattenkokaren från basen genom att hålla kannans handtag med ena handen och basens handtag (VI) med den andra. Häll det varma vattnet långsamt; luta inte vattenkokaren kraftigt och rikta inte vattenstrålen utanför kärlet.

Flytta inte vattenkokaren med basen under kokning eller när kannan innehåller varmt vatten. Om vattenkokaren lyfts av basen under kokning avbryts kokningen. När vattenkokaren ställs tillbaka på basen kan kokningen återupptas automatiskt om strömknappen fortfarande blinkar.

Avkalkning av vattenkokaren

Under användning kan kalkavlagringar bildas inuti vattenkokaren. Mängden beror på hårdheten hos det vatten som används. Avlagringar kan förlänga koktiden, försämra vattenkokarens funktion och påverka vattnets smak, därför ska de regelbundet avlägsnas från behållaren.

För att avlägsna kalkavlagringar rekommenderas färdiga avkalkningsmedel för vattenkokare och livsmedelskärl. Använd medlet enligt dess tillverkares anvisningar. Skölj efter avkalkningen vattenkokarens insida noggrant med rent vatten.

Om färdigt avkalkningsmedel inte finns tillgängligt kan du använda en citronsyralösning. Fyll då vattenkokaren med vatten upp till maxmarkeringen, tillsätt 40 g citronsyra och rör om. Stäng locket, ställ vattenkokaren på strömbasen och starta kokningen. Låt lösningen stå i vattenkokaren i cirka 1 timme efter kokningen.

Häll efter rengöringen ut lösningen och skölj vattenkokarens insida noggrant med rent vatten. Om lukt eller smak av avkalkningsmedel eller citronsyra finns kvar i vattenkokaren, koka upp rent vatten och häll ut det efter användning. Upprepa vid behov. Låt vattenkokaren torka helt efter rengöringen.

UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

OBS! Stäng av vattenkokaren, ta ut batterierna ur batterifästena och vänta tills alla delar har svalnat helt före rengöring eller underhåll. Töm vattenkokaren på vatten före rengöring.

Skölj vattenkokarens insida med rent vatten efter användning och låt den torka med locket öppet. Rengör vattenkokarens utsida och basen med en mjuk, lätt fuktad trasa och torka dem torra. Sänk inte ned vattenkokaren, basen, batterierna eller laddaren i vatten eller andra vätskor. Rengör inte vattenkokaren eller basen under rinnande vatten och låt inte strömuttaget eller batterifästena bli blöta.

Kontrollera efter användning vattenkokarens skick genom en visuell kontroll av utsidan. Kontrollera höljet, handtaget, basens handtag, locket, pipen, basen, strömuttaget, batterifästena och strömknappen. Kontrollera att det inte finns sprickor, deformationer, spår av läckage, skadade uttag, lösa delar eller andra synliga avvikelser.

Använd inte diskmaskin, torkskåp eller hårtork för rengöring. Använd inte putsmedel, blekmedel, frätande, slipande, alkaliska eller lösningsmedelsbaserade medel, metallborstar eller aggressiva desinfektionsmedel, eftersom de kan skada produktens ytor.

Under garantitiden får vattenkokaren inte demonteras och inga komponenter bytas ut. Utför endast de rengörings- och underhållsåtgärder som beskrivs i bruksanvisningen. Alla avvikelser som upptäcks under användning eller kontroll är en signal om att användningen ska avbrytas och produkten lämnas till service.

Efter användning ska vattenkokaren rengöras, torkas och förvaras på en torr, skuggig och välventilerad plats skyddad mot fukt, damm och höga temperaturer. Förvara batterierna separat från vattenkokaren.