YATO Kuumaliimapistooli – käyttöohje (FI)

Mallit: YT-82404, YT-82405, YT-82406, YT-82407, YT-82408, YT-82414, YT-82418, YT-82420

Käännös alkuperäisestä puolankielisestä käyttöohjeesta. Valmistaja: TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Puola. (Alkuperäisen ohjeen kuva laitteen osista on jätetty pois; numerot viittaavat siihen.)

Laitteen osat

1 runko

2 suutin

3 liipaisin

4 tukijalka

5 virtakytkin

6 virtajohto ja pistotulppa

Työkalun ominaisuudet

Liimapistooli tekee liimaamisesta yksinkertaisempaa, siistimpää ja tehokkaampaa kuin perinteiset menetelmät. Liimapistooleja käytetään kaapelien asennukseen, huonekalujen korjaukseen, seinä- ja lattialaattojen asennukseen sekä moniin muihin kotitöihin. Tuotetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Laitteen oikea, luotettava ja turvallinen toiminta riippuu asianmukaisesta käytöstä, joten: lue koko käyttöohje ennen laitteen käyttöä ja säilytä se. Toimittaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat turvallisuusmääräysten ja tämän käyttöohjeen ohjeiden laiminlyönnistä.

Varusteet

Pistooli toimitetaan liimapuikkojen kanssa.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot	Yksikkö	YT-82404	YT-82405	YT-82406	YT-82407
Nimellisjännite	[V~]	220–240	220–240	220–240	220–240
Nimellistaajuus	[Hz]	50–60	50–60	50–60	50–60
Nimellisteho	[W]	15 (60)	15 (100)	60 (200)	17 (60)
Lämpenemisaika	[min]	3–5	3–5	3–5	3–5
Tuotto	[g/min]	16	18	20	18
Liimapuikon halkaisija	[mm]	11	11	11	11
Paino	[g]	330	340	360	375
Kotelointiluokka		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Suojausluokka		II	II	II	II

Tekniset tiedot	Yksikkö	YT-82408	YT-82414	YT-82418	YT-82420
Nimellisjännite	[V~]	220–240	220–240	220–240	220–240
Nimellistaajuus	[Hz]	50–60	50–60	50–60	50–60
Nimellisteho	[W]	100	9 (25)	10 (30)	7,5 (30)
Lämpenemisaika	[min]	3–5	3–5	3–5	3–5
Tuotto	[g/min]	20	6,5	5	5
Liimapuikon halkaisija	[mm]	11	7	7	7
Paino	[g]	380	155	185	205
Kotelointiluokka		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Suojausluokka		II	II	II	II

Yleiset turvallisuusohjeet

HUOMIO! Lue kaikki alla olevat ohjeet. Niiden laiminlyönti voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon tai vammoihin. Ohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” tarkoittaa kaikkia sähkövirralla toimivia työkaluja, sekä verkkojohdollisia että johdottomia.

NOUDATA SEURAAVIA OHJEITA

Työpaikka

Pidä työpaikka hyvin valaistuna ja siistinä. Epäjärjestys ja huono valaistus voivat aiheuttaa onnettomuuksia. Älä työskentele sähkötyökaluilla räjähdysvaarallisessa ympäristössä, jossa on palavia nesteitä, kaasuja tai höyryjä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka voivat sytyttää palavat kaasut tai höyryt. Älä päästä lapsia ja sivullisia työpaikalle. Keskittymisen herpaantuminen voi johtaa työkalun hallinnan menettämiseen.

Sähköturvallisuus

Virtajohdon pistotulpan on sovittava pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muuttaa. Älä käytä sovittimia pistotulpan sovittamiseksi pistorasiaan. Muuttamaton, pistorasiaan sopiva pistotulppa vähentää sähköiskun vaaraa. Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja jääkaappeihin. Kehon maadoittuminen lisää sähköiskun vaaraa. Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. Sähkötyökalun sisään päässyt vesi ja kosteus lisäävät sähköiskun vaaraa. Älä kuormita virtajohtoa liikaa. Älä käytä virtajohtoa työkalun kantamiseen tai pistotulpan kytkemiseen ja irrottamiseen pistorasiasta. Suojaa virtajohto kuumuudelta, öljyltä, teräviltä reunoilta ja liikkuvilta osilta. Vaurioitunut virtajohto lisää sähköiskun vaaraa. Kun työskentelet ulkona, käytä ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja. Sopivan jatkojohdon käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

Henkilökohtainen turvallisuus

Aloita työ hyvässä fyysisessä ja henkisessä kunnossa. Kiinnitä huomiota siihen, mitä teet. Älä työskentele väsyneenä tai lääkkeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena. Hetkellinenkin tarkkaamattomuus työn aikana voi johtaa vakaviin vammoihin. Käytä henkilönsuojaimia. Käytä aina suojalaseja. Henkilönsuojainten, kuten hengityssuojainten, turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojainten, käyttö vähentää vakavien vammojen vaaraa. Vältä työkalun tahatonta käynnistämistä. Varmista ennen työkalun kytkemistä sähköverkkoon, että virtakytkin on ”pois”-asennossa. Työkalun kantaminen sormi kytkimellä tai sähkötyökalun kytkeminen verkkoon kytkimen ollessa ”päällä”-asennossa voi johtaa vakaviin vammoihin. Poista ennen sähkötyökalun käynnistämistä kaikki avaimet ja muut työkalut, joita on käytetty sen säätämiseen. Työkalun pyörivään osaan jäänyt avain voi aiheuttaa vakavia vammoja. Säilytä tasapaino. Pidä koko ajan hyvä työasento. Silloin sähkötyökalu on helpompi hallita odottamattomissa tilanteissa. Käytä suojavaatetusta. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja työkäsineet loitolla sähkötyökalun liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua työkalun liikkuviin osiin. Käytä pölynpoistoa tai pölysäiliöitä, jos työkalussa on sellaiset. Huolehdi, että ne on liitetty oikein. Pölynpoiston käyttö vähentää vakavien vammojen vaaraa.

Sähkötyökalun käyttö

Älä ylikuormita sähkötyökalua. Käytä työhön sopivaa työkalua. Oikein valittu työkalu tekee työstä tehokkaampaa ja turvallisempaa. Älä käytä sähkötyökalua, jos sen virtakytkin ei toimi. Työkalu, jota ei voi hallita virtakytkimellä, on vaarallinen ja on vietävä korjattavaksi. Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen säätöjä, lisävarusteiden vaihtoa tai työkalun varastointia. Näin vältetään sähkötyökalun tahaton käynnistyminen. Säilytä työkalu lasten ulottumattomissa. Älä anna työkalun käyttöön perehtymättömien henkilöiden käyttää sitä. Sähkötyökalu voi olla vaarallinen kouluttamattoman käyttäjän käsissä. Huolehdi työkalun asianmukaisesta huollosta. Tarkista työkalu liikkuvien osien virheasentojen ja välysten varalta. Tarkista, ettei mikään työkalun osa ole vaurioitunut. Jos vikoja havaitaan, ne on korjattava ennen sähkötyökalun käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat huonosti huolletuista työkaluista. Pidä leikkaavat työkalut puhtaina ja terävinä. Asianmukaisesti huolletut leikkaavat työkalut on helpompi hallita työn aikana. Käytä sähkötyökaluja ja lisävarusteita edellä olevien ohjeiden mukaisesti. Käytä työkaluja niiden käyttötarkoituksen mukaisesti ottaen huomioon työn laadun ja olosuhteet. Työkalujen käyttö muuhun kuin niille suunniteltuun työhön voi lisätä vaaratilanteiden riskiä.

Korjaukset

Korjauta työkalu vain valtuutetuissa korjaamoissa, jotka käyttävät ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Näin varmistetaan sähkötyökalun turvallinen käyttö.

Lisäturvallisuusohjeet

Laitetta eivät saa käyttää lapset eivätkä henkilöt, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet, eivätkä henkilöt, joilla ei ole kokemusta ja tietoa, elleivät he ole valvonnan alaisina tai saaneet opastusta. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella. Käytä ainoastaan taulukossa ilmoitetun halkaisijan liimapuikkoja. Koska liimapistooli toimii noin 200 °C lämpötilassa, työskentele varovasti. Työtauoilla ja työn päätyttyä pistoolin on seistävä tukijalkansa varassa. Älä työn aikana aseta pistoolia kyljelleen tai ripusta sitä suutin ylöspäin, koska se voi vaurioittaa laitetta ja johtaa takuun raukeamiseen. Jos liimauksessa on yli 30 minuutin tauko, odota hetki, jotta kylmä liimapuikko ehtii lämmetä. Älä missään tapauksessa työnnä liimapuikkoa väkisin: liiallinen paine voi juuttaa liimapuikon pistoolin sisään. Jos liimapuikko juuttuu pistooliin, lämmitä pistoolia 10 minuuttia ja poista liimapuikko sen jälkeen. Jos liimapuikko on syvällä pistoolin sisällä, lämmitä uutta liimapuikkoa pistoolin suuttimella, aseta sulanut pää pistoolia tukkivaa liimaa vasten ja vedä hetken kuluttua kaikki ulos hitaasti kiertäen. Liimapuikon kanavaa ei saa missään tapauksessa puhdistaa terävillä työkaluilla. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa laitteesta, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön niin, että he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa eivätkä huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Käyttö

Aseta pistooli tukijalkansa varaan ja laita suuttimen alle esimerkiksi pala pahvia. Kytke virta ja odota, että lämpövastus lämpenee. Työnnä liimapuikkoa sisään, kunnes liimaa alkaa tulla suuttimesta, ja levitä liimaa toiselle liimattavista pinnoista. Liimattavien pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja rasvattomia. Paina liimattavat pinnat yhteen ja odota: noin 1–2 minuutin kuluttua liitos on valmis. Suurilla pinnoilla suositellaan pisteliimausta. Vaahtomuovituotteita (esim. styroksia) voi liimata, jos niissä on suojapinnoite. Liimaa ei saa levittää suoraan vaahtomuovituotteisiin! Kun liimaat tekstiilejä tai vastaavia materiaaleja, levitä liima S-kuvioon.

Huolto ja tarkastukset

HUOMIO! Irrota työkalun pistotulppa pistorasiasta ennen säätöjä, huoltoa tai kunnossapitoa. Tarkista työn päätyttyä sähkötyökalun kunto silmämääräisesti ja arvioi: runko ja kahva, virtajohto, pistotulppa ja taivutussuoja, virtakytkimen toiminta, tuuletusaukkojen puhtaus, hiiliharjojen kipinöinti, laakerien ja vaihteiston äänet sekä käynnistyminen ja käynnin tasaisuus. Takuuaikana käyttäjä ei saa purkaa sähkötyökalua eikä vaihtaa sen osakokoonpanoja tai osia, koska se johtaa takuuoikeuksien menettämiseen. Kaikki tarkastuksessa tai käytön aikana havaitut poikkeamat ovat merkki siitä, että työkalu on korjattava huoltoliikkeessä. Puhdista työn päätyttyä runko, tuuletusaukot, kytkimet, lisäkahva ja suojukset esimerkiksi paineilmalla (paine enintään 0,3 MPa), siveltimellä tai kuivalla liinalla ilman kemikaaleja ja puhdistusnesteitä. Puhdista työkalut ja kahvat kuivalla, puhtaalla liinalla.

Merkinnät ja kierrätys

Tämä symboli tarkoittaa, että käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita (mukaan lukien paristot ja akut) ei saa hävittää muiden jätteiden mukana. Käytöstä poistetut laitteet on kerättävä erikseen ja toimitettava keräyspisteeseen kierrätystä ja hyödyntämistä varten, jotta jätteen määrä ja luonnonvarojen käyttö vähenevät. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisältämien vaarallisten aineiden hallitsematon vapautuminen voi vaarantaa ihmisten terveyden ja vahingoittaa ympäristöä. Kotitalouksilla on tärkeä rooli käytöstä poistettujen laitteiden uudelleenkäytössä ja hyödyntämisessä, kierrätys mukaan lukien. Lisätietoja oikeista kierrätystavoista saat paikallisilta viranomaisilta tai myyjältä.

Symboli: Lue käyttöohje.

YATO Limpistol – bruksanvisning (SV)

Modeller: YT-82404, YT-82405, YT-82406, YT-82407, YT-82408, YT-82414, YT-82418, YT-82420

Översättning av den ursprungliga polska bruksanvisningen. Tillverkare: TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polen. (Bilden av apparatens delar i originalanvisningen har utelämnats; numren hänvisar till den.)

Apparatens delar

1 hölje

2 munstycke

3 avtryckare

4 stödfot

5 strömbrytare

6 nätsladd med stickpropp

Verktygets egenskaper

Limpistolen gör limningen enklare, renare och effektivare än traditionella metoder. Limpistoler används vid kabeldragning, möbelreparationer, läggning av vägg- och golvplattor samt vid många andra hushållsarbeten. Produkten är inte avsedd för kommersiellt bruk. Apparatens korrekta, tillförlitliga och säkra funktion beror på att den används på rätt sätt, därför: läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda apparaten och spara den. Leverantören ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att säkerhetsföreskrifterna och anvisningarna i denna bruksanvisning inte följs.

Utrustning

Pistolen levereras med limstavar.

Tekniska data

Tekniska data	Enhet	YT-82404	YT-82405	YT-82406	YT-82407
Märkspänning	[V~]	220–240	220–240	220–240	220–240
Märkfrekvens	[Hz]	50–60	50–60	50–60	50–60
Märkeffekt	[W]	15 (60)	15 (100)	60 (200)	17 (60)
Uppvärmningstid	[min]	3–5	3–5	3–5	3–5
Kapacitet	[g/min]	16	18	20	18
Limstavens diameter	[mm]	11	11	11	11
Vikt	[g]	330	340	360	375
Kapslingsklass		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Skyddsklass		II	II	II	II

Tekniska data	Enhet	YT-82408	YT-82414	YT-82418	YT-82420
Märkspänning	[V~]	220–240	220–240	220–240	220–240
Märkfrekvens	[Hz]	50–60	50–60	50–60	50–60
Märkeffekt	[W]	100	9 (25)	10 (30)	7,5 (30)
Uppvärmningstid	[min]	3–5	3–5	3–5	3–5
Kapacitet	[g/min]	20	6,5	5	5
Limstavens diameter	[mm]	11	7	7	7
Vikt	[g]	380	155	185	205
Kapslingsklass		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Skyddsklass		II	II	II	II

Allmänna säkerhetsanvisningar

OBS! Läs alla anvisningar nedan. Om de inte följs kan det leda till elektrisk stöt, brand eller personskador. Begreppet ”elverktyg” i anvisningarna avser alla verktyg som drivs med elektrisk ström, både nätanslutna och sladdlösa.

FÖLJ ANVISNINGARNA NEDAN

Arbetsplatsen

Håll arbetsplatsen välbelyst och ren. Oordning och dålig belysning kan orsaka olyckor. Arbeta inte med elverktyg i explosionsfarlig miljö där det finns brandfarliga vätskor, gaser eller ångor. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända brandfarliga gaser eller ångor. Låt inte barn och obehöriga vistas på arbetsplatsen. Bristande koncentration kan leda till att du förlorar kontrollen över verktyget.

Elsäkerhet

Nätsladdens stickpropp måste passa i vägguttaget. Stickproppen får inte modifieras. Använd inga adaptrar för att anpassa stickproppen till uttaget. En omodifierad stickpropp som passar i uttaget minskar risken för elektrisk stöt. Undvik kontakt med jordade ytor som rör, element och kylskåp. Om kroppen är jordad ökar risken för elektrisk stöt. Utsätt inte elverktyg för nederbörd eller fukt. Vatten och fukt som tränger in i elverktyget ökar risken för elektrisk stöt. Överbelasta inte nätsladden. Använd inte nätsladden för att bära verktyget eller för att ansluta och dra ut stickproppen ur uttaget. Skydda nätsladden mot värme, olja, vassa kanter och rörliga delar. En skadad nätsladd ökar risken för elektrisk stöt. Vid arbete utomhus ska förlängningssladdar avsedda för utomhusbruk användas. En lämplig förlängningssladd minskar risken för elektrisk stöt.

Personlig säkerhet

Börja arbetet i god fysisk och psykisk kondition. Var uppmärksam på vad du gör. Arbeta inte när du är trött eller påverkad av läkemedel eller alkohol. Ett ögonblicks ouppmärksamhet under arbetet kan leda till allvarliga personskador. Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid skyddsglasögon. Personlig skyddsutrustning som dammskydd, skyddsskor, hjälm och hörselskydd minskar risken för allvarliga personskador. Undvik oavsiktlig start av verktyget. Kontrollera att strömbrytaren står i läget ”från” innan verktyget ansluts till elnätet. Att bära verktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluta elverktyget när strömbrytaren står i läget ”till” kan leda till allvarliga personskador. Ta bort alla nycklar och andra verktyg som använts för inställning innan elverktyget startas. En nyckel som lämnats kvar på en roterande del av verktyget kan orsaka allvarliga personskador. Håll balansen. Ha hela tiden en stadig arbetsställning. Då är det lättare att kontrollera elverktyget i oväntade situationer. Använd skyddskläder. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår, kläder och arbetshandskar borta från elverktygets rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken eller långt hår kan fastna i verktygets rörliga delar. Använd dammutsug eller dammbehållare om verktyget är utrustat med sådana. Se till att de är korrekt anslutna. Dammutsug minskar risken för allvarliga personskador.

Användning av elverktyget

Överbelasta inte elverktyget. Använd rätt verktyg för arbetet. Rätt valt verktyg ger ett effektivare och säkrare arbete. Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte fungerar. Ett verktyg som inte kan styras med strömbrytaren är farligt och måste lämnas in för reparation. Dra ut stickproppen ur uttaget före inställningar, byte av tillbehör eller förvaring av verktyget. Det förhindrar oavsiktlig start av elverktyget. Förvara verktyget utom räckhåll för barn. Låt inte personer som saknar utbildning i verktygets användning arbeta med det. Ett elverktyg kan vara farligt i händerna på en outbildad användare. Se till att verktyget underhålls korrekt. Kontrollera verktyget med avseende på felinställda och glappande rörliga delar. Kontrollera att ingen del av verktyget är skadad. Om fel upptäcks ska de åtgärdas innan elverktyget används. Många olyckor orsakas av dåligt underhållna verktyg. Håll skärande verktyg rena och vassa. Korrekt underhållna skärande verktyg är lättare att kontrollera under arbetet. Använd elverktyg och tillbehör enligt anvisningarna ovan. Använd verktygen enligt deras avsedda användning med hänsyn till arbetets art och förhållanden. Användning av verktyg för andra arbeten än de är konstruerade för kan öka risken för farliga situationer.

Reparationer

Låt endast auktoriserade verkstäder som använder originalreservdelar reparera verktyget. Det säkerställer en säker användning av elverktyget.

Ytterligare säkerhetsanvisningar

Apparaten får inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, och inte heller av personer som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte står under tillsyn eller har fått instruktioner. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten. Använd endast limstavar med den diameter som anges i tabellen. Eftersom limpistolen arbetar vid en temperatur på cirka 200 °C ska du vara försiktig under arbetet. Under arbetspauser och efter avslutat arbete ska pistolen stå på sin stödfot. Lägg inte pistolen på sidan och häng den inte med munstycket uppåt under arbetet, eftersom det kan skada apparaten och leda till att garantin upphör att gälla. Om det har gått mer än 30 minuter sedan limningen avbröts, vänta en stund så att den kalla limstaven hinner värmas upp. Tryck aldrig in limstaven med våld: för högt tryck kan göra att limstaven fastnar i pistolen. Om limstaven fastnar i pistolen, värm pistolen i 10 minuter och ta sedan bort limstaven. Om limstaven sitter djupt inne i pistolen, värm en ny limstav vid pistolens munstycke, för den smälta änden mot limmet som blockerar pistolen och dra efter en stund ut allt genom att långsamt vrida. Rengör aldrig limstavskanalen med vassa verktyg. Denna apparat får användas av barn från 8 år och av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om apparaten, om de står under tillsyn eller har fått instruktioner om säker användning av apparaten och förstår de risker som är förknippade med den. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan tillsyn.

Användning

Ställ pistolen på stödfoten och lägg till exempel en bit kartong under munstycket. Slå på strömmen och vänta tills värmeelementet har värmts upp. För in limstaven tills limmet börjar komma ut ur munstycket och applicera limmet på den ena av ytorna som ska limmas. Ytorna som ska limmas måste vara rena, torra och avfettade. Tryck ihop ytorna och vänta: efter cirka 1–2 minuter är fogen klar. På stora ytor rekommenderas punktlimning. Skumplastprodukter (t.ex. frigolit) kan limmas om de har en skyddande beläggning. Applicera inte limmet direkt på skumplastprodukter! Vid limning av textilier eller liknande material ska limmet appliceras i ett S-format mönster.

Underhåll och kontroller

OBS! Dra ut verktygets stickpropp ur uttaget före inställningar, service eller underhåll. Kontrollera efter avslutat arbete elverktygets skick genom en okulär besiktning och bedöm: hölje och handtag, nätsladd med stickpropp och böjskydd, strömbrytarens funktion, att ventilationsöppningarna är fria, gnistbildning från kolborstarna, ljudnivån från lager och växel samt start och jämn gång. Under garantitiden får användaren inte demontera elverktyget eller byta några delenheter eller delar, eftersom det leder till att garantirättigheterna upphör. Alla avvikelser som upptäcks vid kontroll eller under drift är ett tecken på att verktyget ska repareras på en serviceverkstad. Rengör efter avslutat arbete höljet, ventilationsöppningarna, strömbrytarna, extrahandtaget och skydden till exempel med tryckluft (tryck högst 0,3 MPa), en pensel eller en torr trasa utan kemikalier eller rengöringsvätskor. Rengör verktyg och handtag med en torr, ren trasa.

Märkningar och återvinning

Denna symbol anger att uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning (inklusive batterier och ackumulatorer) inte får slängas tillsammans med annat avfall. Uttjänt utrustning ska samlas in separat och lämnas till en insamlingsplats för återvinning och återvinning av material, för att minska mängden avfall och användningen av naturresurser. Okontrollerat utsläpp av farliga ämnen som finns i elektrisk och elektronisk utrustning kan utgöra en risk för människors hälsa och skada miljön. Hushållen spelar en viktig roll för återanvändning och återvinning av uttjänt utrustning. Mer information om lämpliga återvinningsmetoder får du av de lokala myndigheterna eller återförsäljaren.

Symbol: Läs bruksanvisningen.