YATO Akkukäyttöinen autoimuri YT-85686 — Käyttöohje (FI)

Käännös alkuperäisestä ohjeesta (TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Puola). Kuvat: ks. alkuperäinen ohjekirja (kuvat I–V).

Osat (kuva I)

1 Imuri

2 Pölysäiliö

3 Kytkin

4 Puhallinsuutin

5 Puhallinharja

6 Pumppaussuutin

7 Rakosuulake

8 Leveä suulake

9 Imurin harja

10 Latausliitäntä

11 Latausjohto

Symbolit

- Lue käyttöohje

Tämä symboli ilmaisee, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (mukaan lukien paristot ja akut) ei saa hävittää muun jätteen mukana. Käytöstä poistettu laite on kerättävä erikseen ja toimitettava keräyspisteeseen kierrätystä ja hyödyntämistä varten, jotta jätteen määrä ja luonnonvarojen käyttö vähenisivät. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisältämien vaarallisten aineiden hallitsematon vapautuminen voi vaarantaa ihmisten terveyden ja aiheuttaa haitallisia vaikutuksia ympäristölle. Kotitalouksilla on tärkeä rooli uudelleenkäytön ja hyödyntämisen, myös käytöstä poistettujen laitteiden kierrätyksen, edistämisessä. Lisätietoja oikeista kierrätystavoista saa paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Autoimuri on tarkoitettu ajoneuvojen, perävaunujen, veneiden ja muiden pienten tilojen sisätilojen puhdistukseen. Siinä on puhallintoiminto, jolla lika puhalletaan pois vaikeasti tavoitettavista paikoista tai täytetään pieniä esineitä, kuten vesileluja. Akkukäytön ansiosta laitetta voi käyttää ilman pistorasiaa. Työkalun asianmukainen, luotettava ja turvallinen toiminta riippuu oikeasta käytöstä, joten:

Lue koko käyttöohje ennen työkalun käyttöä ja säilytä se.

Toimittaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat turvallisuusmääräysten ja tämän ohjeen suositusten noudattamatta jättämisestä.

TUOTTEEN VARUSTUS

Tuote toimitetaan valmiina, eikä sitä tarvitse koota. Imurin mukana toimitetaan suuttimet ja latausjohto. Laturi ei sisälly toimitukseen.

TEKNISET TIEDOT

Parametri	Yksikkö	Arvo
Luettelonumero		YT-85686
Nimellinen tulojännite	[V DC]	5
Latausvirta	[A]	2
Nimellisteho	[W]	100

Parametri	Yksikkö	Arvo
Massa	[kg]	0,49
Akku – tyyppi		Li-Ion
Akku – kapasiteetti	[Ah]	2,0
Akku – nimellisjännite	[V DC]	11,1

TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS! Lue kaikki alla olevat ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Ohjeiden noudattaminen vähentää sähköiskun, henkilövahinkojen, tulipalon sekä laitteen tai muun omaisuuden vaurioitumisen vaaraa.

Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Älä käytä sitä muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen.

Älä käytä tuotetta tekohengityslaitteena, minkään aineen ruiskuttamiseen tai mihinkään muuhun käyttöön, jota ei ole kuvattu ohjeissa.

Imuri on tarkoitettu kuivakäyttöön. Älä imuroi vettä, märkää tuhkaa tai muuta märkää jätettä. Se voi aiheuttaa sähköiskun, joka voi vaarantaa käyttäjän ja muiden terveyden ja hengen.

Älä koskaan imuroi kuumia, hehkuvia tai palavia esineitä. Se voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen sekä vakavan vamman tai kuoleman. Imuroitavan jätteen lämpötila saa olla enintään 40 °C.

Älä koskaan suuntaa ilmavirtaa itseäsi, muita ihmisiä tai eläimiä kohti.

Sormien tai muiden esineiden työntäminen imu- ja poistoaukkoihin laitteen käydessä on kielletty.

Älä käytä laitetta nesteiden, syttyvien kaasujen tai räjähtävien aineiden lähellä.

Älä käytä laitetta erittäin kosteissa tiloissa tai veden lähellä (esim. kylpyhuoneissa, keittiöissä, kylpyammeiden, pesualtaiden tai muiden vesialtaiden lähellä). Älä altista laitetta sateelle. Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.

Laitteen käyttö märin käsin on kielletty.

Suodatin on puhdistettava tai vaihdettava säännöllisesti valmistajan suositusten mukaisesti. Likaisella tai vaurioituneella suodattimella varustetun imurin käyttö voi heikentää puhdistustehoa, ylikuumentaa laitteen tai päästää epäpuhtauksia ympäristöön.

Tarkista laite aina ennen käyttöä. Kiinnitä erityistä huomiota virtajohdon ja pistotulpan kuntoon. Jos havaitset vaurioita, älä käytä laitetta. Vaurioituneet osat, kuten kaapelit ja johdot, on vaihdatettava valmistajan valtuuttamassa huoltoliikkeessä.

Irrota virtajohdon pistotulppa pistorasiasta ennen huoltoa tai puhdistusta.

Älä peitä tuuletusaukkoja, ei edes silloin, kun laitetta ei käytetä. Pidä ne avoimina ja puhdista ne säännöllisesti ylikuumenemisen estämiseksi. Peitetyt tai tukkeutuneet tuuletusaukot voivat aiheuttaa ylikuumenemisen, joka voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.

Älä jätä päälle kytkettyä laitetta ilman valvontaa.

Jos havaitset epätavallisia oireita, kuten palaneen hajua, savua, laite ei reagoi käynnistykseen tai kotelo ylikuumenee, lopeta käyttö välittömästi.

Tuote ei ole lelu. Pidä se lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.

Hiuksia, löysiä vaatteita tai muita esineitä ei saa pitää imuaukon lähellä, jotta ne eivät imeydy laitteeseen vahingossa.

Älä puhdista tuotetta alkoholilla, liuottimilla tai terävillä esineillä. Ne voivat vaurioittaa tuotetta tai värjätä kotelon.

Varmista ennen ensimmäistä käyttöä, että kaikki varusteet, myös kytkin ja latausjohto, ovat toimintakunnossa.

Älä pura laitetta itse. Ota korjausasioissa yhteyttä valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttöä, koska laite voi olla vain osittain ladattu.

Pölysäiliö on tyhjennettävä säännöllisesti.

Älä käytä laitetta korkeassa lämpötilassa tai korkeassa paineessa. Sallittu käyttölämpötila-alue on −20…+50 °C.

Akun latauksen turvallisuusohjeet

Varoitus! Varmista ennen latausta, ettei laturin runko, johto ja pistotulppa ole haljenneet tai vaurioituneet. Älä käytä viallista tai vaurioitunutta laturia! Käytä akkujen lataamiseen vain sarjaan kuuluvaa laturia ja varusteita. Muun laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai vaurioittaa työkalua. Akun saa ladata vain suljetussa, kuivassa tilassa, johon ulkopuolisilla, erityisesti lapsilla, ei ole pääsyä. Älä käytä laturia ilman aikuisen jatkuvaa valvontaa! Jos sinun on poistuttava latauspaikalta, irrota laturi sähköverkosta vetämällä laturin pistotulppa pistorasiasta. Jos huomaat laturista tulevan savua, epäilyttävää hajua tms., irrota laturi välittömästi pistorasiasta! Tuote toimitetaan lataamattomalla akulla, joten akku on ladattava ennen käyttöä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Li-ion-akuissa ei esiinny "muistiefektiä", joten ne voidaan ladata milloin tahansa. Akku on kuitenkin suositeltavaa purkaa normaalin käytön aikana ja ladata sen jälkeen täyteen kapasiteettiin. Jos tämä ei käytön luonteen vuoksi ole joka kerta mahdollista, se on tehtävä vähintään muutaman tai kymmenkunnan latauskerran välein. Akkuja ei saa missään tapauksessa purkaa oikosulkemalla akun napoja, koska se aiheuttaa pysyvän vaurion! Älä myöskään tarkista akun varausta oikosulkemalla napoja ja tarkkailemalla kipinöintiä.

Akun säilytys

Akku on mahdollisuuksien mukaan suositeltavaa irrottaa tuotteesta säilytyksen ajaksi. Asianmukaiset säilytysolosuhteet pidentävät akun käyttöikää. Akku kestää noin 500 lataus- ja purkausjaksoa. Akkua on säilytettävä lämpötilassa 0–30 °C ja suhteellisessa kosteudessa 50 %. Pitkäaikaista säilytystä varten lataa akku noin 70 prosenttiin kapasiteetista. Pidemmän säilytyksen aikana lataa akkua säännöllisesti kerran vuodessa. Älä pura akkua liian tyhjäksi, koska se lyhentää akun käyttöikää ja voi aiheuttaa pysyvän vaurion. Säilytyksen aikana akku purkautuu vähitellen vuotovirran vuoksi. Itsepurkautuminen riippuu säilytyslämpötilasta: mitä korkeampi lämpötila, sitä nopeampi purkautuminen. Akkujen virheellinen säilytys voi johtaa elektrolyyttivuotoon. Jos vuotoa ilmenee, tiivistä vuoto neutraloivalla aineella. Jos elektrolyyttiä joutuu silmiin, huuhtele ne huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin. Työkalun käyttö vaurioituneella akulla on kielletty. Kun akku on täysin kulunut, se on toimitettava asianmukaiseen jätteenkäsittelypaikkaan.

Akun kuljetus

Litiumioniakut luokitellaan lainsäädännössä vaarallisiksi aineiksi. Työkalun käyttäjä voi kuljettaa tuotetta akkuineen tai pelkkiä akkuja maanteitse ilman lisävaatimuksia. Jos kuljetus annetaan kolmannen osapuolen hoidettavaksi (esim. kuriiri), on noudatettava vaarallisten aineiden kuljetusta koskevia määräyksiä. Ota ennen lähettämistä yhteyttä asiantuntijaan. Vaurioituneita akkuja ei saa kuljettaa. Kuljetuksen ajaksi irrotetut akut on poistettava tuotteesta ja paljaat kosketuspinnat suojattava esimerkiksi eristysteipillä. Kiinnitä akut pakkaukseen niin, etteivät ne liiku pakkauksessa kuljetuksen aikana. Noudata myös vaarallisten aineiden kuljetusta koskevia kansallisia määräyksiä.

LAITTEEN KÄYTTÖ

HUOMIO! Sammuta laite ja irrota latausjohto kaikkien asennus- ja purkutoimien ajaksi.

Laitteen kokoaminen ja purkaminen (II)

Ota imuri, pölysäiliö ja varusteet pakkauksesta ja poista kaikki pakkausmateriaalit. Kokoa sen jälkeen pölysäiliö.

Varmista ennen ensimmäistä käyttöä, että säiliössä ovat kaikki osat ja että se on koottu oikein.

Jos pölysäiliö on kiinnitetty imuriin, irrota se. Pidä imuria toisella kädellä, tartu toisella kädellä pölysäiliöön ja kierrä sitä myötäpäivään. Irrota sitten pölysäiliö imurista.

Pölysäiliön sisällä on suodatin, joka suojaa imuria pölysäiliöön kerääntyvältä lialta. Irrota suodatin tarttumalla sen sisäreunaan ja liu'uttamalla se ulos säiliöstä. Kun säiliö on tyhjennetty ja suodatin puhdistettu, aseta suodatin säiliöön niin, että sen laippa lepää säiliön sisällä olevien ohjainten päällä. Suodattimen laipan on oltava koko kehältään säiliön seinämää vasten ja säiliön reunan suuntainen. Muuten imurin ja pölysäiliön välinen erotus ei ole tiivis eikä suodatin toimi oikein.

Kiinnitä pölysäiliö imuriin. Varmista kiinnitettäessä, että imurin reunan ulokkeet osuvat pölysäiliön reunan syvennyksiin. Kun reunat ovat tasan, pidä imurista kiinni ja kierrä pölysäiliötä vastapäivään niin

pitkälle kuin se menee.

Oikein kiinnitetty säiliö on tiiviisti imuria vasten. Oikein kiinnitettyä säiliötä ei saa irti muuten kuin kiertämällä sitä imuriin nähden.

Varusteiden asentaminen

Tuote on valmisteltava tehtävän työn mukaan.

Kun tuotetta käytetään imurina, työnnä sopiva imusuutin (III) pölysäiliön etuosan aukkoon. Rakosuulakkeeseen voi kiinnittää lisäharjan. Imuvarusteet irrotetaan vetämällä ne ulos pölysäiliön imuaukosta.

Kun tuotetta käytetään puhaltimena tai pumppuna, kiinnitä puhallinsuutin tai täyttösuutin (IV) imurin takaosan poistoaukkoon. Varmista suutinta kiinnitettäessä, että imurin reunan ulokkeet osuvat suuttimen syvennyksiin. Kun reunat ovat tasan, pidä imurista kiinni ja kierrä suutinta myötäpäivään niin pitkälle kuin se menee. Pitkään puhallinsuuttimeen voi kiinnittää lisäharjan. Puhallinsuutin irrotetaan pitämällä imurista kiinni ja kiertämällä suutinta vastapäivään niin pitkälle kuin se menee.

Täyttösuuttimella voi myös imeä ilmaa ulos täytetystä esineestä. Irrota tätä varten pölysäiliö kokonaan imurista ja kiinnitä täyttösuutin imurin etuosan imuaukkoon (V). Varmista kiinnitettäessä, että imurin reunan ulokkeet osuvat suuttimen vastaaviin syvennyksiin. Kun reunat ovat tarkasti kohdakkain, pidä imurista kiinni ja kierrä suutinta myötäpäivään niin pitkälle kuin se menee. Näin asennettuna imuri imee ilmaa ulos täytetystä esineestä.

Akun lataaminen

Huomaa: lataa imuri täyteen ennen ensimmäistä käyttöä ja pitkän säilytyksen jälkeen. Laitetta on suositeltavaa ladata vähintään 3 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä. Lataa akku täyteen myös ennen pitkäaikaista säilytystä. Syvästi purkautuneena säilytetty akku ei välttämättä lataudu tai laite ei toimi oikein.

Lataa laite kytkemällä latausjohdon pistoke imurin latausliitäntään. Kytke johdon toinen pistoke laturin USB-porttiin tai muuhun laitteeseen, jossa on vakiomallinen USB-portti ja teknisten tietojen taulukossa määritetty lähtövirta. Punainen merkkivalo ilmaisee latauksen. Lataus on valmis, kun vihreä merkkivalo palaa. Imuria on valvottava koko latauksen ajan. Älä käynnistä laitetta latauksen aikana. Kun lataus on valmis, tuote on käyttövalmis. Irrota johto heti ensin USB-portista ja sitten laitteesta.

VAROITUS! Täyteen ladatun imurin jättäminen laturiin voi vaurioittaa akkua pysyvästi ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Työhön valmistautuminen

Tarkista pölysäiliö ja tyhjennä se tarvittaessa. Jos imurin suodatin on likainen, puhdista se kuivana paineilmalla (paine enintään 0,3 MPa) tai märkänä haalean juoksevan veden alla. Jos lika ei lähde, vaihda suodatin uuteen. Tarkista suodattimen tiivisteiden kunto; jos niissä on vaurioita, vaihda suodatin uuteen.

HUOMAA: pesty suodatin on kuivattava täysin ennen kuin sitä käytetään uudelleen.

VAROITUS! Älä koskaan käytä imuria ilman oikein asennettua ilmansuodatinta. Se voi vaurioittaa imuria ja aiheuttaa sähköiskun.

Imurilla työskentely

VAROITUS! Imurin käyttö kuuman tuhkan imurointiin on kielletty. Imuroitavan jätteen lämpötila saa olla enintään 40 °C.

Varmista, että kaikki valmistelut on tehty ja akku on ladattu täyteen.

Käynnistä imuri painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna noin 3 sekuntia. Laite käynnistyy pienellä imuteholla.

Painamalla kytkintä lyhyesti laitteen voi vaihtaa keskisuurelle ja sen jälkeen suurelle imuteholle.

Seuraava lyhyt painallus sammuttaa imurin. Odota sammuttamisen jälkeen, että moottori on pysähtynyt kokonaan, ennen kuin aloitat huoltotoimet.

Huomaa: kun imuria käytetään puhaltimena tai pumppuna, pölysäiliö on suositeltavaa irrottaa kokonaan parhaan tehon saavuttamiseksi. Se pienentää ilmavirran vastusta ja parantaa tehoa.

Huomio! Jos havaitset käytön aikana epäilyttävää tärinää, imutehon heikkenemistä tai moottorin äänen voimistumista, säiliö voi olla täynnä tai imusuutin tukossa. Sammuta imuri tällöin välittömästi kytkimellä. Tyhjennä säiliö ja tarkista, onko ilmanotossa tai imusuuttimessa tukoksia. Avaa tukokset tarvittaessa. Jos imusuutinta ei saa avattua, vaihda se uuteen ennen työn jatkamista.

Pölysäiliön pikatyhjennys

Säiliön yläosassa olevalla painikkeella kannen voi avata ja säiliön tyhjentää irrottamatta sitä imurin rungosta. Tyhjennä säiliö painamalla painiketta, avaamalla kansi ja poistamalla roskat. Sulje kansi tyhjennyksen jälkeen ja varmista, että se lukittuu tukevasti.

Varoitus! Älä avaa pölysäiliön kantta imurin käydessä. Sammuta laite virtakytkimellä ja odota, että imurin moottori on pysähtynyt kokonaan, ennen kuin tyhjennät pölysäiliön.

Imurin huolto

Huomaa: varmista ennen huoltotoimia, että latausjohdon pistoke on irrotettu pistorasiasta.

Tarkista jokaisen käytön jälkeen pölysäiliö, kannen tiiviste ja ilmansuodatin luvun "Työhön valmistautuminen" mukaisesti.

Puhdista imurin ulkopinnat ja suodatin paineilmalla (paine enintään 0,3 MPa). Varmista erityisesti, että ilman imu- ja poistoaukot ovat avoimet. Tarkista, ettei imurin suuttimissa ole tukoksia. Puhdista ne tarvittaessa paineilmalla (paine enintään 0,3 MPa). Älä käytä teräviä metalliesineitä ilma-aukkojen ja varusteiden puhdistamiseen. Älä upota imuria veteen sen puhdistamiseksi. Poista suurempi lika kotelosta pehmeällä liinalla.

VIANETSINTÄ

Ongelma	Todennäköinen syy	Korjaus
Imuri ei toimi	Akun varaus ei riitä	Lataa akku
	Imuria ei ole käynnistetty	Käynnistä imuri
Lataus ei onnistu	Tarkista, onko virtalähteen jännite 5 V	Valitse 5 V virtalähde
	Ohjauskortti vaurioitunut	Ota yhteys huoltoon
Imuteho heikentynyt	Suodatin tai suodattimen kansi tukossa	Puhdista suodatin
	Akun varaus alhainen	Lataa akku
	Ilmanotto tukossa	Puhdista ilmanotto
Liiallinen melu	Pölysäiliö täynnä	Tyhjennä pölysäiliö
	Ilmanotto tukossa	Puhdista ilmanotto
	Ilmanpoisto tukossa	Puhdista suodatin
	Suodatinyksikköä ei ole asennettu	Asenna suodatinyksikkö

YATO Batteridriven bildammsugare YT-85686 — Bruksanvisning (SV)

Översättning av originalbruksanvisningen (TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polen). Bilder: se originalbruksanvisningen (bild I–V).

Delar (bild I)

1 Dammsugare

2 Dammbehållare

3 Strömbrytare

4 Blåsmunstycke

5 Blåsborste

6 Pumpmunstycke

7 Fogmunstycke

8 Brett munstycke

9 Dammsugarborste

10 Laddningsuttag

11 Laddningskabel

Symboler

- Läs bruksanvisningen

Denna symbol anger att avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (inklusive batterier och ackumulatorer) inte får slängas tillsammans med annat avfall. Uttjänt utrustning ska samlas in separat och lämnas till en insamlingsplats för återvinning och återanvändning, så att mängden avfall och användningen av naturresurser minskar. Okontrollerat utsläpp av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning kan utgöra en risk för människors hälsa och ha negativa effekter på miljön. Hushållen har en viktig roll i att bidra till återanvändning och återvinning, inklusive återvinning av uttjänt utrustning. Mer information om lämpliga återvinningsmetoder får du av de lokala myndigheterna eller återförsäljaren.

PRODUKTENS EGENSKAPER

Bildammsugaren är avsedd för rengöring av invändiga utrymmen i fordon, släpvagnar, båtar och andra små utrymmen. Den har en blåsfunktion för att blåsa bort smuts från svåråtkomliga ställen eller för att blåsa upp små föremål, till exempel vattenleksaker. Tack vare batteridriften kan enheten användas utan eluttag. Verktygets korrekta, tillförlitliga och säkra drift beror på korrekt användning, därför:

Läs hela bruksanvisningen innan verktyget används och spara den.

Leverantören ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att säkerhetsföreskrifterna och rekommendationerna i denna bruksanvisning inte följs.

PRODUKTENS UTRUSTNING

Produkten levereras komplett och kräver ingen montering. Dammsugaren levereras med munstycken och laddningskabel. Laddare ingår inte.

TEKNISKA DATA

Parameter	Enhet	Värde
Katalognummer		YT-85686
Nominell inspänning	[V DC]	5
Laddström	[A]	2
Märkeffekt	[W]	100

Parameter	Enhet	Värde
Vikt	[kg]	0,49
Batteri – typ		Li-Ion
Batteri – kapacitet	[Ah]	2,0
Batteri – märkspänning	[V DC]	11,1

SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING! Läs noggrant alla anvisningar nedan före användning. Om anvisningarna följs minskar risken för elektrisk stöt, personskada, brand samt skador på enheten eller annan egendom.

Enheten är endast avsedd för inomhusbruk. Använd den inte för andra ändamål än det avsedda.

Använd inte produkten som konstgjord andningsapparat, för att spruta något ämne eller för någon annan användning som inte beskrivs i bruksanvisningen.

Dammsugaren är avsedd för torr användning. Sug inte upp vatten, våt aska eller annat vått avfall. Det kan orsaka elektrisk stöt, vilket kan utgöra ett hot mot användarens och andras hälsa och liv.

Sug aldrig upp heta, glödande eller brinnande föremål. Det kan orsaka brand eller explosion och leda till allvarlig skada eller dödsfall. Temperaturen på det uppsugna avfallet får inte överstiga 40 °C.

Rikta aldrig luftströmmen mot dig själv, andra personer eller djur.

Det är förbjudet att föra in fingrar eller andra föremål i inlopps- och utloppsöppningarna medan enheten är igång.

Använd inte enheten nära vätskor, brandfarliga gaser eller explosiva ämnen.

Använd inte enheten i hög luftfuktighet eller nära vatten (t.ex. i badrum, kök, nära badkar, handfat eller andra vattensamlingar). Utsätt inte enheten för nederbörd. Sänk inte ned enheten i vatten eller andra vätskor.

Det är förbjudet att använda enheten med våta händer.

Filtret ska rengöras eller bytas regelbundet enligt tillverkarens rekommendationer. Användning av en dammsugare med smutsigt eller skadat filter kan leda till sämre rengöringseffekt, överhettning av enheten eller att föroreningar släpps ut i omgivningen.

Kontrollera alltid enheten före användning. Var särskilt uppmärksam på nätkabelns och stickproppens skick. Om du upptäcker skador ska enheten inte användas. Skadade komponenter, såsom kablar och sladdar, måste bytas av en serviceverkstad som är auktoriserad av tillverkaren.

Dra ut nätkabelns stickpropp ur vägguttaget innan underhåll eller rengöring utförs.

Täck inte över ventilationsöppningarna, inte ens när enheten inte används. Håll dem fria och rengör dem regelbundet för att förhindra överhettning. Övertäckta eller blockerade ventilationsöppningar kan orsaka överhettning, vilket kan leda till brand eller elektrisk stöt.

Lämna inte enheten påslagen utan tillsyn.

Om du märker ovanliga symtom, såsom brandlukt, rök, att enheten inte reagerar när den slås på eller att höljet överhettas, ska användningen avbrytas omedelbart.

Produkten är ingen leksak. Förvara den utom räckhåll för barn och husdjur.

Hår, löst sittande kläder eller andra föremål får inte hållas nära luftintaget för att undvika att de sugs in av misstag.

Använd inte alkohol, lösningsmedel eller vassa föremål för att rengöra produkten. Det kan skada den eller missfärga höljet.

Kontrollera före första användningen att alla tillbehör – inklusive strömbrytaren och laddningskabeln – fungerar.

Ta inte isär enheten själv. Kontakta en serviceverkstad som är auktoriserad av tillverkaren för reparationer.

Ladda batteriet fullt före första användningen, eftersom enheten kan vara endast delvis laddad.

Dammbehållaren ska tömmas regelbundet.

Använd inte enheten i miljöer med hög temperatur eller högt tryck. Tillåtet temperaturområde vid användning är −20…+50 °C.

Säkerhetsanvisningar för laddning av batteriet

Varning! Kontrollera före laddning att laddarens hölje, kabel och stickpropp inte är spruckna eller skadade. Använd inte en felaktig eller skadad laddare! Använd endast den laddare och de tillbehör som ingår i satsen för att ladda batterierna. Användning av en annan laddare kan orsaka brand eller skada verktyget. Batteriet får endast laddas i ett stängt, torrt rum som är skyddat mot obehöriga, särskilt barn. Använd inte laddaren utan ständig tillsyn av en vuxen! Om du måste lämna rummet där laddningen sker ska laddaren kopplas bort från elnätet genom att laddarens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Om du märker rök, misstänkt lukt eller liknande från laddaren ska du omedelbart dra ut laddarens stickpropp ur vägguttaget! Produkten levereras med ett oladdat batteri, så före användning ska det laddas enligt det förfarande som beskrivs i bruksanvisningen. Li-ion-batterier har ingen "minneseffekt", så de kan laddas när som helst. Det rekommenderas dock att batteriet laddas ur vid normal användning och därefter laddas till full kapacitet. Om detta på grund av användningens art inte är möjligt varje gång ska det göras åtminstone med några eller ett tiotal cyklers mellanrum. Batterierna får under inga omständigheter laddas ur genom att batteriets poler kortsluts, eftersom det orsakar bestående skador! Kontrollera inte heller batteriets laddning genom att kortsluta polerna och kontrollera om det uppstår gnistor.

Förvaring av batteriet

Om möjligt rekommenderas att batteriet kopplas bort från produkten under förvaring. Lämpliga förvaringsförhållanden förlänger batteriets livslängd. Batteriet klarar cirka 500 laddnings- och urladdningscykler. Batteriet ska förvaras vid en temperatur mellan 0 och 30 °C och en relativ luftfuktighet på 50 %. Vid långtidsförvaring ska batteriet laddas till cirka 70 % av kapaciteten. Vid längre förvaring ska batteriet laddas regelbundet en gång om året. Ladda inte ur batteriet för djupt, eftersom det förkortar dess livslängd och kan orsaka bestående skador. Under förvaring laddas batteriet gradvis ur på grund av läckström. Självurladdningen beror på förvaringstemperaturen: ju högre temperatur, desto snabbare urladdning. Felaktig förvaring av batterier kan leda till elektrolytläckage. Vid läckage ska läckaget tätas med ett neutraliserande medel. Om elektrolyt kommer i kontakt med ögonen ska de sköljas noggrant med vatten och läkare omedelbart uppsökas. Det är förbjudet att använda ett verktyg med skadat batteri. När batteriet är helt förbrukat ska det lämnas till en specialiserad avfallsanläggning.

Transport av batteriet

Litiumjonbatterier klassas enligt lag som farligt gods. Verktygets användare får transportera produkten med batteriet, eller enbart batterierna, på väg utan ytterligare krav. Om transporten överlåts åt tredje part (t.ex. kurirfirma) måste reglerna för transport av farligt gods följas. Kontakta en sakkunnig person före avsändning. Skadade batterier får inte transporteras. Under transport ska uttagna batterier tas ut ur produkten och frilagda kontakter skyddas, t.ex. med isoleringstejp. Säkra batterierna i förpackningen så att de inte rör sig i förpackningen under transporten. Nationella bestämmelser om transport av farligt gods ska också följas.

ANVÄNDNING AV ENHETEN

OBS! Stäng av enheten och koppla bort laddningskabeln vid alla monterings- och demonteringsåtgärder.

Montering och demontering av enheten (II)

Ta ut dammsugaren, dammbehållaren och tillbehören ur förpackningen och avlägsna allt förpackningsmaterial. Montera därefter dammbehållaren.

Kontrollera före första användningen att behållaren innehåller alla delar och är korrekt monterad.

Om dammbehållaren sitter på dammsugaren ska den tas bort. Håll dammsugaren med ena handen, ta tag i dammbehållaren med den andra och vrid den medurs. Ta sedan bort dammbehållaren från dammsugaren.

Inne i dammbehållaren finns ett filter som skyddar dammsugaren mot smuts som kommer in i dammbehållaren. Ta bort filtret genom att ta tag i dess innerkant och skjuta ut det ur behållaren. När

behållaren har tömts och filtret rengjorts ska filtret sättas in i behållaren så att dess fläns vilar på styrningarna inne i behållaren. Filterflänsen ska ligga an mot behållarens vägg längs hela omkretsen och vara parallell med behållarens kant. Annars säkerställs inte en korrekt avskiljning mellan dammsugaren och dammbehållaren, och filtret fungerar inte korrekt.

Montera dammbehållaren på dammsugaren. Se vid monteringen till att utsprången på dammsugarens kant passar in i urtagen på dammbehållarens kant. När kanterna ligger jäms med varandra, håll i dammsugaren och vrid dammbehållaren moturs så långt det går.

En korrekt monterad behållare ligger tätt an mot dammsugaren. En korrekt monterad behållare kan inte tas bort på annat sätt än genom att vridas i förhållande till dammsugaren.

Montering av tillbehör

Beroende på vilket arbete som ska utföras måste produkten förberedas på lämpligt sätt.

För att förbereda produkten för användning som dammsugare, sätt in lämpligt dammsugarmunstycke (III) i öppningen på dammbehållarens framsida. En extra borste kan fästas på fogmunstycket. Dammsugningstillbehören tas bort genom att de dras ut ur dammbehållarens inloppsöppning.

För att förbereda produkten för användning som blåsare eller pump, fäst blåsmunstycket eller uppblåsningsmunstycket (IV) på utloppsöppningen på dammsugarens baksida. Se vid monteringen av munstycket till att utsprången på dammsugarens kant passar in i urtagen på munstycket. När kanterna ligger jäms med varandra, håll i dammsugaren och vrid munstycket medurs så långt det går. En extra borste kan fästas på det långa blåsmunstycket. Blåsmunstycket tas bort genom att du håller i dammsugaren och vrider munstycket moturs så långt det går.

Uppblåsningsmunstycket kan även användas för att suga ut luft ur ett uppblåst föremål. Ta då bort dammbehållaren helt från dammsugaren och montera uppblåsningsmunstycket i inloppsöppningen på dammsugarens framsida (V). Se vid monteringen till att utsprången på dammsugarens kant passar in i motsvarande urtag i munstycket. När båda kanterna är exakt i linje, håll i dammsugaren och vrid munstycket medurs så långt det går. Med denna montering kan dammsugaren suga ut luft ur det uppblåsta föremålet.

Laddning av batteriet

Observera: ladda dammsugaren fullt innan den används första gången eller efter långa förvaringsperioder. Det rekommenderas att enheten laddas i minst 3 timmar före första användningen. Ladda även batteriet fullt före långtidsförvaring. Om batteriet lämnas djupt urladdat kan det hända att det inte går att ladda eller att enheten inte fungerar korrekt.

Ladda enheten genom att ansluta laddningskabelns kontakt till laddningsuttaget på dammsugaren. Den andra kontakten ska anslutas till USB-porten på laddaren eller en annan enhet med en standard-USB-port med den utström som anges i tabellen med tekniska data. Laddningen indikeras av en röd lampa. Laddningen är klar när den gröna lampan lyser. Dammsugaren ska övervakas under hela laddningen. Slå inte på enheten under laddning. När laddningen är klar är produkten klar att användas. Koppla omedelbart bort kabeln först från USB-porten och sedan från enheten.

VARNING! Om dammsugaren lämnas ansluten till laddaren med fulladdat batteri kan batteriet skadas permanent, och det kan även orsaka brand eller elektrisk stöt.

Förberedelse för arbete

Kontrollera dammbehållaren och töm den vid behov. Om dammsugarens filter är smutsigt, rengör det torrt med tryckluft vid ett tryck på högst 0,3 MPa eller vått under rinnande ljummet vatten. Om smutsen sitter kvar ska filtret bytas mot ett nytt. Kontrollera filtertätningarnas skick; om de är skadade ska filtret bytas mot ett nytt.

OBS: efter tvätt måste filtret vara helt torrt innan det används igen.

VARNING! Använd aldrig dammsugaren utan korrekt monterat luftfilter. Det kan skada dammsugaren och orsaka elektrisk stöt.

Arbete med dammsugaren

VARNING! Det är förbjudet att använda dammsugaren för het aska. Temperaturen på det uppsugna avfallet får inte överstiga 40 grader Celsius.

Kontrollera att alla förberedelser har gjorts och att batteriet är fulladdat.

Slå på dammsugaren genom att trycka in och hålla strömknappen intryckt i cirka 3 sekunder. Enheten startar i läget för låg sugeffekt.

Genom att trycka kort på strömbrytaren kan du växla enheten till medelhög och därefter hög sugeffekt.

Ytterligare en kort tryckning stänger av dammsugaren. Vänta efter avstängning tills motorn har stannat helt innan du utför underhåll.

Observera: när dammsugaren används som blåsare eller pump rekommenderas att dammbehållaren tas bort helt för bästa effektivitet. Det minskar luftflödesmotståndet och förbättrar effektiviteten.

Obs! Om du märker misstänkta vibrationer, minskad sugeffekt eller att motorn låter högre under drift kan det tyda på att behållaren är full eller att sugmunstycket är igensatt. Stäng i så fall omedelbart av dammsugaren med strömbrytaren. Töm sedan behållaren och kontrollera om luftintaget och sugmunstycket är blockerade. Rensa dem vid behov. Om sugmunstycket inte kan rensas ska det bytas mot ett nytt innan arbetet fortsätter.

Snabbtömning av dammbehållaren

Med en knapp på behållarens ovansida kan du öppna locket och tömma behållaren utan att ta bort den från dammsugarens stomme. Töm behållaren genom att trycka på knappen, öppna locket och ta bort skräpet. När tömningen är klar, stäng locket och kontrollera att det är ordentligt låst.

Varning! Öppna inte dammbehållarens lock medan dammsugaren är igång. Stäng av enheten med strömbrytaren och vänta tills dammsugarens motor har stannat helt innan dammbehållaren töms.

Underhåll av dammsugaren

Observera: kontrollera innan underhåll påbörjas att laddningskabelns kontakt har kopplats bort från eluttaget.

Kontrollera efter varje användning dammbehållaren, lockets tätning och luftfiltret enligt avsnittet "Förberedelse för arbete".

Rengör dammsugarens utsida och filtret med tryckluft vid ett tryck på högst 0,3 MPa. Var särskilt noga med att luftflödesöppningarna, både inlopp och utlopp, är fria. Kontrollera att dammsugarens munstycken inte är igensatta. Rengör dem vid behov med tryckluft vid ett tryck på högst 0,3 MPa. Använd inte vassa metallföremål för att rengöra luftflödesöppningarna och tillbehören. Sänk inte ned dammsugaren i vatten för att rengöra den. Ta bort större smuts från höljet med en mjuk trasa.

FELSÖKNING

Problem	Trolig orsak	Åtgärd
Dammsugaren fungerar inte	Otillräcklig batteriladdning	Ladda batteriet
	Dammsugaren har inte slagits på	Slå på dammsugaren
Laddning inte möjlig	Kontrollera att strömkällan har spänningen 5 V	Välj en 5 V strömkälla
	Skadat styrkort	Kontakta service
Minskad sugeffekt	Igensatt filter eller filterlock	Rengör filtret
	Låg batteriladdning	Ladda batteriet
	Igensatt luftintag	Rengör luftintaget
Kraftigt buller	Full dammbehållare	Töm dammbehållaren
	Igensatt luftintag	Rengör luftintaget
	Igensatt luftutlopp	Rengör filtret
	Filterenheten är inte monterad	Montera filterenheten