

# KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE

## VIITE 260255 - TYÖPUKKI 3 ASKELMAA, KAKSIPUOLINEN

Lue tämä ohje huolellisesti ennen työpukin käyttöä.

Säilytä ohje myöhempiä käyttöä varten.

Kiinnitä erityistä huomiota myös tuotteessa oleviin merkintöihin ja kuvasymboleihin.

EDMA Technoparc Epsilon I 616 rue Isaac Newton 83700 Saint Raphaël - Ranska Puh. +33 (0)4 94 44 70 70 - [contact@edma.fr](mailto:contact@edma.fr)  
[www.edma.fr](http://www.edma.fr)

## 1. LAITTEEN KUVAUS

- EDMA-työpukki on tarkoitettu kohtuulliseen käyttöön.
- Runko on alumiinia käyttömukavuuden parantamiseksi.
- Askelmat ovat liukuestepintaiset.
- Työpukki on suunniteltu yksinomaan käytettäväksi tasaisella alustalla.
- Työpukkia saa käyttää vain yksi henkilö kerrallaan (suurin kuormitus 150 kg) (ks. 2.3 Käyttöohjeet).
- Työpukissa on manuaalinen lukitusjärjestelmä (ks. 2.2 Tuotteen käyttöönotto).
- Malli on kokoontaitettava säilytyksen helpottamiseksi.
- Täyttää standardin EN 14183 vaatimukset.

Mitat: - Pituus lattialla: 65,1 cm. - Leveys lattialla: 40,5 cm. - Suurin työskentelykorkeus: 65,4 cm. - Paino: 2,7 kg. - Suurin kuormitus: 150 kg.

## 2. KÄYTTÖ

### 2.1 Ennen käyttöä

- Ole aina valpas. Nouse työpukille keskittyneenä, äläkä alkoholin, lääkkeiden tai reaktiokykyyn vaikuttavien aineiden vaikutuksen alaisena.
- Kun kuljetat työpukkia, varmista, että se on sijoitettu niin, ettei se vaurioidu.
- Toimituksen jälkeen ja ennen jokaista käyttöä tarkista, että kaikki osat (asketmat, jalat ja tassut, lukitusjärjestelmä) ovat paikoillaan ja hyvässä kunnossa ja ettei niissä ole vääntymiä tai kulumia, jotta voit varmistua siitä, että työpukki ei ole vaurioitunut ja että sitä voi käyttää turvallisesti.
- Tarkista jalkojen kuluneisuus säännöllisesti. Kuluneet jalat voivat vaurioittaa lattiaa tai saada työpukin luistamaan.
- Työkäytössä pätevän henkilön on tarkastettava työpukki säännöllisin väliajoin.
- Tarkista joka kerta, että työpukki soveltuu aiottuun käyttöön.
- Käytä työpukkia yksinomaan sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
- Poista kaikki lika, kuten märkä maali, muta, öljy, lumi jne.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta tai rikkiäistä työpukkia. Tilapäiset korjaukset ovat kiellettyjä.
- Ennen työpukin käyttöä työympäristössä on tehtävä käyttömaan lainsäädännön mukainen riskinarviointi.
- Asianmukainen käyttö ja säännöllinen huolto takaavat kestävyys ja turvallisuuden.

### 2.2 Tuotteen käyttöönotto

1. Avaa työpukki levittämällä jalat, kunnes ne saavuttavat rajoittimen.
2. Tarkista, että lukitusjärjestelmä on kytkeytynyt. Paina sitä tarvittaessa.

## 2.3 Käyttöohjeet

- Lue ohje aina ennen käyttöä.
- Älä muuta työpukin rakennetta.
- Tarkasta tuote silmämääräisesti ennen käyttöä.
- Varmista, että työpukki soveltuu tehtävään työhön.
- Pintojen, joilla tuote seisoo, on oltava vaakasuoria eivätkä ne saa olla liukkaita; älä käytä työpukkia epätasaisella alustalla.
- Kaikkien jalkojen on oltava lattiassa.
- Ryhdy varotoimiin estääksesi asiattomia henkilöitä käyttämästä tuotetta.
- Käytä jalkineita, jotka antavat tukevan otteen. Älä ylitä 150 kg:n suurinta kokonaiskuormitusta (käyttäjä ja mahdolliset "varusteet" mukaan lukien).
- Tuotteella saa seistä vain yksi henkilö, eikä hän saa kantaa raskaita tai vaikeasti käsiteltäviä varusteita.
- Älä yritä kurottua liian kauas; käyttäjän molempien jalkojen on oltava askeltasolla.
- Älä kumarru seisoessasi työpukilla ja vältä töitä, jotka aiheuttavat sivuttaisvoimaa (-kuormaa).
- Varmista, että lukitusjärjestelmä on kunnolla paikallaan ennen kuin nouseet pukille.
- Nouse tuotteelle ja laskeudu siltä kasvot tuotteeseen päin.
- Älä käytä tuotetta tavarankäsittelyvälineenä.
- Älä koskaan siirrä työpukkia, jos joku seisoo sillä.
- Älä nouse tuotteelle, jos kärsit huimauksesta tai väsymyksestä tai jos terveydentilasi ei sitä salli.
- Älä käytä työpukkia kulkusiltana.
- Varmista, että työalueella ei ole paljaita jännitteisiä sähköjohtimia.
- Pidä säännöllisesti taukoja.
- Estä työpukin vaurioituminen kuljetuksen aikana esimerkiksi sitomalla se kiinni ja varmista, että se on sijoitettu asianmukaisesti vaurioiden välttämiseksi.
- Älä käytä työpukkia, jos se on likainen, esim. märästä maalista, mudasta, öljystä tai lumesta.
- Älä käytä työpukkia ulkona huonolla säällä: kovalla tuulella ja/tai sateella/lumisateella.
- Sijoittaessasi työpukkia ota huomioon törmäysriski esimerkiksi jalankulkijoiden, ajoneuvojen tai ovien kanssa.
- Lukitse työalueen ovet (hätäpoistumisteitä lukuun ottamatta) ja ikkunat, jos mahdollista.
- Varoitus: sähkövaara. Tunnista kaikki työmaan sähkövaarat, kuten ilmajohdot tai muut paljaat sähkölaitteet, äläkä käytä työpukkia, jos sähkövaara on olemassa.
- Käytä sähköä johtamatonta työpukkia töissä, jotka tehdään sähkövirtaa käyttäen.

## 3. HUOLTO, SÄILYTYS, KORJAUS

- Tarkista tuotteen yleiskunto ennen jokaista käyttöä ja erityisesti turvalaitteet (osien kunto ja geometria); jos osia on vaihdettava, käytä vain EDMA-komponentteja.
- Huolto- ja korjaustyöt saa tehdä vain pätevä henkilö. Kaikki korjaukset ovat käyttäjän vastuulla ja tehdään hänen omalla riskillään. EDMA ei vastaa virheellisestä korjauksesta aiheutuneista vahingoista. Tarvittaessa EDMA voidaan pyytää korjaamaan työpukkisi.
- Jokaisen työn jälkeen työpukki on puhdistettava puhtaalla liinalla.
- Työpukki on säilytettävä säältä suojattuna, kuivassa paikassa ja poissa töistä, jotka voisivat vaurioittaa tuotetta.
- Tämä tuote on tarkastettava säännöllisesti ja tarkastusten tulokset on kirjattava.

## 4. PURKAMINEN, HÄVITTÄMINEN

- Noudata turvallisuusohjeita.
- Hävitä laite ja sen osat ympäristöystävällisellä tavalla.

# BRUKS- OCH SÄKERHETSANVISNING

## REF. 260255 - ARBETSBOCK 3 STEG, DUBBELSIDIG

Läs denna anvisning noggrant innan du använder arbetsbocken.

Spara den för framtida bruk.

Var också särskilt uppmärksam på anvisningarna och symbolerna på produkten.

EDMA Technoparc Epsilon I 616 rue Isaac Newton 83700 Saint Raphaël – Frankrike Tel. +33 (0)4 94 44 70 70 – [contact@edma.fr](mailto:contact@edma.fr)  
[www.edma.fr](http://www.edma.fr)

## 1. BESKRIVNING AV UTRUSTNINGEN

- EDMA-arbetsbocken är avsedd för måttlig användning.
- Stommen är av aluminium för större användarkomfort.
- Stegen är halkskyddade.
- Arbetsbocken är konstruerad uteslutande för användning på plant underlag.
- Arbetsbocken får endast användas av 1 person åt gången (maxlast 150 kg) (se 2.3 Bruksanvisning).
- Arbetsbocken har ett manuellt låssystem (se 2.2 Montering av produkten).
- Modellen är hopfällbar för enklare förvaring.
- Uppfyller standarden EN 14183.

Mått: - Längd på golvet: 65,1 cm. - Bredd på golvet: 40,5 cm. - Max. arbetshöjd: 65,4 cm. - Vikt: 2,7 kg. - Max. last: 150 kg.

## 2. ANVÄNDNING

### 2.1 Före användning

- Var alltid uppmärksam. Kliv upp på arbetsbocken koncentrerad och inte under påverkan av alkohol, läkemedel eller ämnen som kan påverka din reaktionsförmåga.
- När du bär arbetsbocken, se till att den placeras så att den inte skadas.
- Efter leverans och före varje användning, kontrollera att alla delar (steg, fötter och glidskydd, låssystem) finns på plats och är i gott skick och att det inte finns någon deformation eller något slitage, så att arbetsbocken inte är skadad och kan användas säkert.
- Kontrollera regelbundet fötterna med avseende på slitage. Slitna fötter kan skada golvet eller göra att arbetsbocken glider.
- Vid yrkesmässig användning krävs regelbunden periodisk kontroll av en kompetent person.
- Kontrollera varje gång att arbetsbocken är lämplig för den avsedda användningen.
- Använd arbetsbocken uteslutande för dess avsedda ändamål.
- Avlägsna all smuts, såsom våt färg, lera, olja, snö osv.
- Använd aldrig en skadad eller trasig arbetsbock. Provisoriska reparationer är inte tillåtna.
- Innan arbetsbocken används i yrkesmiljö ska en riskanalys göras i enlighet med lagstiftningen i användningslandet.
- Korrekt användning och regelbundet underhåll säkerställer hållbarhet och säkerhet.

### 2.2 Montering av produkten

1. Fäll ut arbetsbocken genom att fälla ut benen tills de når stoppet.
2. Kontrollera att låssystemet är i ingrepp. Tveka inte att trycka på det.

### 2.3 Bruksanvisning

- Läs alltid anvisningen före användning.
- Ändra inte arbetsbockens konstruktion.
- Inspektera produkten visuellt före användning.
- Se till att arbetsbocken är lämplig för det aktuella arbetet.
- Ytorna som produkten står på måste vara horisontella och inte

- håla; använd inte arbetsbocken på ojämnt underlag.
- Alla fötter måste vila på golvet.
- Vidta åtgärder för att förhindra att obehöriga personer använder produkten.
- Använd skor som ger säkert fotfäste. Överskrid inte den maximala totala lasten på 150 kg (inklusive användare och eventuell "utrustning").
- Endast en person får stå på produkten och får inte bära tung eller svårhanterlig utrustning.
- Försök inte nå en punkt för långt bort; användaren måste ha båda fötterna på stegplattan.
- Böj dig inte när du står på arbetsbocken och undvik arbeten som utövar sidokraft (sidolast).
- Se till att låssystemet är ordentligt på plats innan du kliver upp.
- Kliv upp på och ner från produkten med ansiktet mot den.
- Använd inte produkten som hanteringsutrustning.
- Flytta aldrig arbetsbocken om någon står på den.
- Kliv inte upp på produkten om du lider av yrsel eller trötthet, eller om ditt hälsotillstånd inte tillåter det.
- Använd inte arbetsbocken som gångbrygga.
- Se till att arbetsområdet är fritt från oisolerade spänningsförande elektriska ledare.
- Ta regelbundna pauser.
- Förhindra skador på arbetsbocken under transport, t.ex. genom att surra fast den, och se till att den placeras lämpligt för att undvika skador.
- Använd inte arbetsbocken om den är nedsmutsad, t.ex. med våt färg, lera, olja eller snö.
- Använd inte arbetsbocken utomhus vid dåligt väder: stark vind och/eller regn/snö.
- Ta vid placeringen hänsyn till kollisionsrisken med arbetsbocken, t.ex. med fotgängare, fordon eller dörrar.
- Lås dörrar (utom nödutgångar) och fönster i arbetsområdet om möjligt.
- Varning: elektrisk fara. Identifiera alla elektriska risker på arbetsplatsen, såsom luftledningarna eller annan exponerad elektrisk utrustning, och använd inte arbetsbocken om det finns en elektrisk fara.
- Använd en icke-ledande arbetsbock för arbeten som utförs med elektrisk ström.

### **3. UNDERHÅLL, FÖRVARING, REPARATION**

- Kontrollera produktens allmänna skick före varje användning och i synnerhet säkerhetsanordningarna (delarnas skick och geometri); om delar ska bytas, använd endast EDMA-komponenter.
- Underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av en kompetent person. Alla reparationer sker på användarens ansvar och på egen risk. EDMA tar inget ansvar för skador till följd av felaktig reparation. Vid behov kan EDMA anlitas för att reparera din arbetsbock.
- Efter varje arbete ska arbetsbocken rengöras med en ren trasa.
- Arbetsbocken ska förvaras väderskyddat, på en torr plats och på avstånd från arbeten som kan skada produkten.
- Denna produkt ska kontrolleras regelbundet och resultaten av kontrollerna ska dokumenteras.

### **4. DEMONTERING, AVFALLSHANTERING**

- Följ säkerhetsanvisningarna.
- Avfallshantera produkten och dess komponenter på ett miljövänligt sätt.

---

*Svensk översättning av EDMA:s engelska originalanvisning (ref. 260255, sidorna 5–8/16). Originalanvisningen gäller vid avvikelser.*