

# Nankai taskulamppu mini 1W

## KÄYTTÖOHJE

### NANKAI TASKULAMPPU MINI 1W — 9-LED-KÄSIVALAISIN KÄSIREMMILLÄ

Tuotenumero 24006 · 9 LEDiä · teho 1 W · valovoima 11 000–13 000  
mcd/LED · virtalähde 3 x AAA (ei sisälly)

Lue tämä ohje ennen lampun käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

Vastuullinen talouden toimija EU:ssa: Toolcat Oy, Kalustetie 1, 01720  
Vantaa, Suomi asiakaspalvelu@toolcat.fi – +358442703795

## 1. OMINAISUUDET

- Yhdeksän LEDiä, kokonaisteho 1 W.
- Valovoima 11 000–13 000 mcd LEDiä kohti.
- Alumiiniseosrunko.
- Suurikokoinen virtapainike rungon takapäässä, käytettävissä peukalolla ja työkäsiineillä.
- Käsiremmi rungon päässä.
- Virtalähteenä kolme AAA-paristoa, jotka eivät sisälly toimitukseen.

## 2. OSAT

- **Runko:** alumiiniseoksinen putki, joka toimii paristopesänä.
- **Lampun pää:** LEDit ja linssi.
- **Takapää:** kierteellä kiinnittyvä kansi, jossa virtapainike.
- **Käsiremmi:** rungon päähän kiinnitetty nauha.

## 3. TURVALLISUUSOHJEET

- Älä katso suoraan LEDeihin äläkä suuntaa valokeilaa toisen henkilön silmiin. Kirkas valo häikäisee ja aiheuttaa hetkellisen näön menetyksen.
- Lamppu ei ole vesitiivis eikä sillä ole IP-luokitusta. Suojaa se sateelta, upotukselta ja jatkuvalta kosteudelta.
- Älä käytä lamppua räjähdysvaarallisessa tilassa.
- Älä pura lamppua muutoin kuin paristojen vaihtoa varten.
- Ei lasten lelu. Nieltä paristo aiheuttaa vakavan sisäisen syöpymisvamman ja vaatii välittömän lääkärinhoidon.
- Säilytä lamppu ja paristot lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.

## 4. PARISTOJA KOSKEVAT VAROITUKSET

- Käytä kolmea AAA-paristoa. Paristot eivät sisälly toimitukseen.
- Aseta paristot paristopesän napaisuusmerkintöjen mukaisesti.
- Vaihda kaikki kolme paristoa samanaikaisesti ja käytä saman tyyppin ja merkin paristoja.
- Älä sekoita uusia ja käytettyjä paristoja äläkä eri tyyppisiä paristoja keskenään.
- Älä yritä ladata kertakäyttöisiä alkaliparistoja. Ne kuumenevat, vuotavat ja voivat revetä.
- Älä oikosulje paristoja äläkä säilytä niitä irrallaan metalliesineiden kanssa.
- Poista paristot lampusta pitkän säilytyksen ajaksi.
- Käsittele vuotanutta paristoa suojakäsiinein. Jos elektrolyyttiä joutuu iholle tai silmiin, huuhtelee runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.

## 5. PARISTOJEN ASENNUS

1. Kierrä rungon takapää irti.
2. Aseta kolme AAA-paristoa paristopesään napaisuusmerkintöjen mukaisesti.
3. Kierrä takapää kiinni käsivoimin. Älä kiristä työkalulla; kierre vaurioituu.
4. Tarkista toiminta painamalla virtapainiketta.

## 6. KÄYTTÖ

1. Sytytä valo painamalla takapään painiketta peukalolla.
2. Sammuta valo painamalla samaa painiketta uudelleen.
3. Pujota käsiremmi ranteen ympäri ennen työskentelyä korkealla, tikkailla tai ahtaassa tilassa.
4. Suuntaa valokeila kohteeseen, älä henkilöitä kohti.

## 7. HUOLTO JA SÄILYTYS

- Pyyhi runko ja linssi pehmeällä, kuivalla tai kevyesti kostealla liinalla.
- Älä käytä liuottimia; ne samentavat linssin.
- Pidä paristopesän kierre ja koskettimet kuivina ja puhtaina.
- Poista paristot ennen pitkäaikaista varastointia.
- Säilytä lamppu kuivassa huoneenlämmössä.

## 8. VIANMÄÄRITYS

| Havainto                          | Syy                                              | Toimenpide                                                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Lamppu ei syty                    | Paristot väärin päin tai tyhjät                  | Tarkista napaisuus, vaihda kaikki kolme paristoa                             |
| Valo välkkyy                      | Takapää ei ole kiinni tai koskettimet likaiset   | Kierrä takapää kiinni, puhdista koskettimet kuivalla liinalla                |
| Valo himmenee nopeasti            | Paristot lopussa tai sekoitettu vanhoja ja uusia | Vaihda kaikki kolme paristoa samanaikaisesti                                 |
| Paristopesässä valkoista jauhetta | Paristo on vuotanut                              | Käytä suojakäsineitä, puhdista koskettimet, hävitä paristot keräyspisteeseen |

## 9. HÄVITTÄMINEN

Käytetyt paristot toimitetaan aina erikseen paristojen keräyspisteeseen, ei sekajätteeseen. Käytöstä poistettu lamppu on sähkö- ja elektroniikkalaite (SER) ja se toimitetaan paristot poistettuina sähkölaitteiden keräykseen. Pakkauspahvi kartonginkeräykseen ja muoviosat muovinkeräykseen.

## 10. VASTUULLINEN TALOUDEN TOIMIJA (GPSR)

Toolcat Oy 1059567-7 Kalustetie 1, 01720 Vantaa, Suomi  
asiakaspalvelu@toolcat.fi +358442703795

## BRUKSANVISNING

# NANKAI FICKLAMPAN MINI 1W — 9-LED HANDLAMPAN MED HANDREM

Artikelnummer 24006 · 9 LED · effekt 1 W · ljusstyrka 11 000–13 000 mcd/LED · strömkälla 3 x AAA (ingår inte)

Läs denna anvisning innan du använder lampan och spara den för framtida bruk.

Ansvarig ekonomisk aktör i EU: Toolcat Oy, Kalustetie 1, 01720 Vantaa, Finland asiakaspalvelu@toolcat.fi – +358442703795

## 1. EGENSKAPER

- Nio lysdioder, total effekt 1 W.
- Ljusstyrka 11 000–13 000 mcd per LED.
- Stomme i aluminiumlegering.
- Stor strömknapp i stommens bakre del, kan tryckas med tummen och med arbetshandskar.
- Handrem i stommens ände.
- Strömkälla tre AAA-batterier, som inte ingår i leveransen.

## 2. DELAR

- **Stomme:** rör i aluminiumlegering som även utgör batterifack.
- **Lamphuvud:** lysdioder och lins.
- **Bakstycke:** gängat lock med strömknapp.
- **Handrem:** band fäst i stommens ände.

## 3. SÄKERHETSANVISNINGAR

- Titta inte in i lysdioderna och rikta inte ljuskäglan mot någons ögon. Det starka ljuset bländar och orsakar tillfällig synförlust.
- Lampan är inte vattentät och har ingen IP-klassificering. Skydda den mot regn, nedsänkning och ihållande fukt.
- Använd inte lampan i explosionsfarlig miljö.
- Ta inte isär lampan annat än för batteribyte.
- Ingen leksak. Ett sväljt batteri orsakar allvarlig inre frätskada och kräver omedelbar läkarvård.
- Förvara lampan och batterierna utom räckhåll för barn och husdjur.

## 4. VARNINGAR OM BATTERIER

- Använd tre AAA-batterier. Batterier ingår inte i leveransen.
- Sätt i batterierna enligt polaritetsmärkningen i batterifacket.
- Byt alla tre batterier samtidigt och använd batterier av samma typ och märke.
- Blanda inte nya och använda batterier och inte olika batterityper.
- Försök inte ladda alkaliska engångsbatterier. De blir heta, läcker och kan spricka.
- Kortslut inte batterierna och förvara dem inte lösa tillsammans med metallföremål.
- Ta ur batterierna vid längre förvaring.
- Hantera ett läckande batteri med skyddshandskar. Om elektrolyt kommer på hud eller i ögon, skölj med rikligt med vatten och sök läkarvård.

## 5. ISÄTTNING AV BATTERIER

1. Skruva loss stommens bakstycke.
2. Sätt i tre AAA-batterier i batterifacket enligt polaritetsmärkningen.
3. Skruva fast bakstycket för hand. Dra inte åt med verktyg; gängan skadas.
4. Kontrollera funktionen genom att trycka på strömknappen.

## 6. ANVÄNDNING

1. Tänd ljuset genom att trycka på knappen i bakstycket med tummen.
2. Släck ljuset genom att trycka på samma knapp igen.
3. Trä handremmen om handleden före arbete på höjd, på stege eller i trånga utrymmen.
4. Rikta ljuskägla mot arbetsobjektet, inte mot personer.

## 7. UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

- Torka av stomme och lins med en mjuk, torr eller lätt fuktad trasa.
- Använd inte lösningsmedel; de gör linsen grumlig.
- Håll batterifackets gänga och kontakter torra och rena.
- Ta ur batterierna före långtidsförvaring.
- Förvara lampan torrt i rumstemperatur.

## 8. FELSÖKNING

| Iakttagelse                 | Orsak                                                     | Åtgärd                                                                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Lampan tänds inte           | Batterierna felvända eller urladdade                      | Kontrollera polariteten, byt alla tre batterier                             |
| Ljuset blinkar              | Bakstycket är inte fastskruvat eller kontakterna smutsiga | Skruva fast bakstycket, rengör kontakterna med torr trasa                   |
| Ljuset mattas snabbt        | Batterierna är slut eller nya och gamla har blandats      | Byt alla tre batterier samtidigt                                            |
| Vitt pulver i batterifacket | Ett batteri har läckt                                     | Använd skyddshandskar, rengör kontakterna, lämna batterierna till insamling |

## 9. AVFALLSHANTERING

Använda batterier lämnas alltid separat till batteriinsamling, inte till blandavfall. En uttjänt lampa är en elektrisk och elektronisk produkt (WEEE) och lämnas utan batterier till insamling av elavfall. Kartongen lämnas till kartongåtervinning och plastdelarna till plaståtervinning.

## 10. ANSVARIG EKONOMISK AKTÖR (GPSR)

Toolcat Oy 1059567-7 Kalustetie 1, 01720 Vantaa, Finland  
asiakaspalvelu@toolcat.fi +358442703795