YATO Voimavirtakela 25 m YT-8120 – Käyttöohje (FI)

Käännös alkuperäisestä ohjeesta (TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Puola; www.yato.com).

TEKNISET TIEDOT

Parametri	Yksikkö	Arvo
Luettelonumero		YT-8120
Nimellisjännite	[V]	230~ / 400
Nimellistaajuus	[Hz]	50 / 50
Suurin kuormitus (johto kokonaan kelalla)	[W]	1200 / 3000
Suurin kuormitus (johto kokonaan auki kelattuna)	[W]	3600 / 9000
Johdon pituus	[m]	25
Johtotyyppi		H07RN-F 5G2,5 mm²
Pistorasioiden määrä ja tyyppi		2 x 2P+T/E; 1 x 2P+T/E+N
Kotelointiluokka		IP44
Paino	[kg]	11,2
Lämpösuoja		
– suurin jännite	[V]	250~
– suurin virta	[A]	16
– laukeamislämpötila	[°C]	56 ± 5

Kuormitusarvoissa ensimmäinen luku koskee 230 V:n jännitettä ja toinen 400 V:n jännitettä.

TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET

Varmista ennen jatkojohtokelan pistotulpan kytkemistä pistorasiaan, että sähköverkon arvot ovat samat kuin jatkojohtokelan arvokilvessä ilmoitetut arvot.

Jos huomaat jatkojohtokelan johdossa vaurion, irrota pistotulppa heti pistorasiasta. Jatkojohtokelan käyttö vaurioituneella johdolla on kielletty. Vaurioitunutta johtoa ei saa korjata, vaan se on vaihdettava uuteen johtoon, jonka arvot ovat samat kuin jatkojohtokelan arvokilvessä ilmoitetut arvot. Johdon saa vaihtaa vain pätevä ammattihenkilö, jolla on siihen vaadittavat oikeudet.

Suurin kuormitus tarkoittaa kaikkien jatkojohtokelan pistorasioihin kytkettyjen kuormien yhteenlaskettua tehoa. Jatkojohtokelan suurimman kuormituksen ylittäminen on kielletty.

Älä siirrä jatkojohtokelaa johdosta vetämällä. Käytä siirtämiseen aina kantokahvaa.

Jatkojohtokelassa on lämpösuoja. Jos lämpösuoja laukeaa, irrota kuormat jatkojohtokelan pistorasioista, odota kunnes jatkojohtokela on jäähtynyt ja paina lämpösuojan painiketta. Lämpösuojan painike on jatkojohtokelan pistorasioiden vieressä. Jatkojohtokelan jäähtymisen tehostamiseksi johto suositellaan kelaamaan kokonaan auki.

KIERRÄTYS

Tämä symboli ilmaisee, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (mukaan lukien paristot ja akut) ei saa hävittää muun jätteen mukana. Käytöstä poistettu laite on kerättävä erikseen ja toimitettava keräyspisteeseen kierrätystä ja hyödyntämistä varten, jotta jätteen määrä ja luonnonvarojen käyttö vähenisivät. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisältämien vaarallisten aineiden hallitsematon vapautuminen voi vaarantaa ihmisten terveyden ja aiheuttaa haitallisia vaikutuksia ympäristölle. Kotitalouksilla on tärkeä rooli uudelleenkäytön ja hyödyntämisen, myös käytöstä poistettujen laitteiden kierrätyksen, edistämisessä. Lisätietoja oikeista kierrätystavoista saa paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Puola

YATO Kabelvinda för trefas 25 m YT-8120 – Bruksanvisning (SV)

Översättning av originalbruksanvisningen (TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polen; www.yato.com).

TEKNISKA DATA

Parameter	Enhet	Värde
Katalognummer		YT-8120
Märkspänning	[V]	230~ / 400
Märkfrekvens	[Hz]	50 / 50
Maximal belastning (kabeln helt upprullad)	[W]	1200 / 3000
Maximal belastning (kabeln helt utrullad)	[W]	3600 / 9000
Kabellängd	[m]	25
Kabeltyp		H07RN-F 5G2,5 mm²
Antal och typ av uttag		2 x 2P+T/E; 1 x 2P+T/E+N
Kapslingsklass		IP44
Vikt	[kg]	11,2
Termiskt skydd		
– maximal spänning	[V]	250~
– maximal ström	[A]	16
– utlösningstemperatur	[°C]	56 ± 5

I belastningsvärdena gäller det första talet spänningen 230 V och det andra spänningen 400 V.

SÄKERHETS- OCH BRUKSANVISNINGAR

Kontrollera innan du ansluter kabelvindans stickpropp till ett eluttag att nätets värden är desamma som de som anges på kabelvindans märkskylt.

Om du upptäcker en skada på kabelvindans kabel ska du genast dra ut stickproppen ur eluttaget. Det är förbjudet att använda kabelvindan med skadad kabel. En skadad kabel får inte repareras, utan den ska bytas ut mot en ny kabel vars värden är desamma som de som anges på kabelvindans märkskylt. Kabeln får bytas endast av en behörig fackman med erforderliga befogenheter.

Maximal belastning avser den sammanlagda effekten av alla laster som är anslutna till kabelvindans uttag. Det är förbjudet att överskrida kabelvindans maximala belastning.

Flytta inte kabelvindan genom att dra i kabeln. Använd alltid bärhandtaget för att flytta den.

Kabelvindan är utrustad med ett termiskt skydd. Om det termiska skyddet löser ut ska du koppla bort lasterna från kabelvindans uttag, vänta tills kabelvindan har svalnat och trycka på det termiska skyddets knapp. Knappen sitter bredvid kabelvindans uttag. För att kabelvindan ska svalna bättre rekommenderas att kabeln rullas ut helt.

ÅTERVINNING

Denna symbol anger att avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (inklusive batterier och ackumulatorer) inte får slängas tillsammans med annat avfall. Uttjänt utrustning ska samlas in separat och lämnas till en insamlingsplats för återvinning och återanvändning, så att mängden avfall och användningen av naturresurser minskar. Okontrollerat utsläpp av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning kan utgöra en risk för människors hälsa och ha negativa effekter på miljön. Hushållen spelar en viktig roll i att bidra till återanvändning och återvinning av uttjänt utrustning. Mer information om lämpliga återvinningsmetoder får du av lokala myndigheter eller återförsäljaren.

TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polen