

YATO Akkupaineilmapuhallin YT-82938 — Käyttöohje (FI)

Käännös alkuperäisestä ohjeesta (TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Puola; www.yato.com). Kuvat: ks. alkuperäinen ohjekirja.

Osat

- Ilman sisääntulo
- Ilman ulostulo
- Kytkin
- Toiminnan/akun merkkivalo
- Ilmanvaihtoaukot
- Latausliitäntä

Symbolit

- Lue käyttöohje

Tämä symboli ilmaisee, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (mukaan lukien paristot ja akut) ei saa hävittää muun jätteen mukana. Käytöstä poistettu laite on kerättävä erikseen ja toimitettava keräyspisteeseen kierrätystä ja hyödyntämistä varten, jotta jätteen määrä ja luonnonvarojen käyttö vähenisivät. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisältämien vaarallisten aineiden hallitsematon vapautuminen voi vaarantaa ihmisten terveyden ja aiheuttaa haitallisia muutoksia ympäristössä. Kotitalouksilla on tärkeä rooli uudelleenkäytön ja hyödyntämisen, myös käytöstä poistettujen laitteiden kierrätyksen, edistämisessä. Lisätietoja oikeista kierrätystavoista saa paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Kannettava turbopuhallin on laite, jolla tuotetaan voimakas ilmavirta esimerkiksi pintojen pölynpoistoon, kuivaukseen, elektroniikkakomponenttien jäähdytykseen ja muihin teknisiin käyttötarkoituksiin. Kompakti rakenne ja akkukäyttö lisäävät tuotteen liikuteltavuutta. Laitteen oikea, luotettava ja turvallinen toiminta riippuu asianmukaisesta käytöstä, siksi:

Lue koko ohje ennen laitteen käyttöä ja säilytä se.

Toimittaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tämän ohjeen turvallisuusmääräysten ja suositusten noudattamatta jättämisestä.

TUOTTEEN VARUSTEET

Tehdaspakkauksen tulee sisältää: puhallin, USB-latauskaapeli.

TEKNISET TIEDOT

Parametri	Yksikkö	Arvo
Tuotenumero		YT-82938
Nimellisjännite	[V DC]	5
Nimellisvirta	[A]	2
Nimellisteho	[W]	180
Suurin pyörimisnopeus	[min ⁻¹]	135 000
Käyttöaika (nopeus I, II, III, IV)	[min]	120, 60, 30, 12
Akkutyyppi		Li-Ion
Akun nimellisjännite	[V DC]	7,2
Akun kapasiteetti	[mAh]	4000
Akun energia	[Wh]	28,8

Parametri	Yksikkö	Arvo
Mitat	[mm]	130 x 100 x 36
Paino	[kg]	0,25
Latausaika	[h]	≤ 3

TURVALLISUUSOHJEET

Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä. Ohjeiden noudattaminen vähentää sähköiskun, henkilövahingon, tulipalon sekä laitteen tai muun omaisuuden vaurioitumisen vaaraa.

Älä käytä laitetta pumppuna, tekohengityslaitteena, minkään aineen sumuttamiseen tai muuhun tarkoitukseen, jota ei ole kuvattu ohjeessa.

Laite on tarkoitettu vain tekniseen käyttöön. Älä käytä sitä muulla kuin käyttötarkoituksen mukaisella tavalla.

Älä koskaan suuntaa ilmavirtaa itseäsi, muita ihmisiä tai eläimiä kohti.

Esineiden työntäminen ilman sisään- tai ulostuloon laitteen käydessä on kielletty.

Älä käytä laitetta nesteiden, syttyvien kaasujen tai räjähteiden lähellä.

Älä käytä laitetta korkeassa kosteudessa tai veden välittömässä läheisyydessä (esim. kylpyhuoneissa, keittiöissä, ammeiden, pesualtaiden tai muiden vesiastioiden lähellä).

Laitteen käyttö märin käsin on kielletty.

Älä peitä ilmanvaihtoaukkoja, ei myöskään silloin, kun laite ei ole käytössä. Pidä ilmanvaihtoaukot avoimina puhdistamalla ne säännöllisesti laitteen ylikuumenemisen estämiseksi.

Älä jätä laitetta päälle kytkettynä ilman valvontaa.

Jos havaitset epätavallisia merkkejä, kuten palaneen hajua, savua, reagoimattomuutta käynnistykseen tai kotelon ylikuumenemista, lopeta käyttö välittömästi.

Laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Säilytä tuote lasten ja eläinten ulottumattomissa.

Hiuksia, löysiä vaatteita tai muita esineitä ei saa tuoda ilman sisääntulon lähelle, jotta ne eivät imeydy laitteeseen.

Älä käytä tuotteen puhdistukseen alkoholia, liuottimia tai teräviä välineitä. Ne voivat vaurioittaa tuotetta tai haalistaa koteloa.

Akun latauksen turvallisuusohjeet

Litiumioniakuilla ei ole niin sanottua muisti-ilmiötä, joten ne voidaan ladata milloin tahansa. On kuitenkin suositeltavaa purkaa akku normaalissa käytössä ja ladata se sitten täyteen. Jos työn luonteen vuoksi akkua ei voi käsitellä näin joka kerta, se tulisi tehdä vähintään muutaman tai kymmenkunnan käyttöjakson välein. Akkua ei missään tapauksessa saa purkaa oikosulkemalla napoja, koska se aiheuttaa pysyvän vaurion! Akun varaustilan tarkistaminen oikosulkemalla navat ja tarkkailemalla kipinäointia on myös kielletty.

Akun säilytys

Akun käyttöänsä pidentämiseksi huolehdi oikeista säilytysolosuhteista. Akku kestää noin 500 lataus-purkausjaksoa. Akkua säilytetään 0–30 °C lämpötilassa ja 50 % suhteellisessa kosteudessa. Pitkäaikaista säilytystä varten akku ladataan noin 70 % kapasiteettiin. Pitkän säilytyksen aikana akku ladataan määräajoin, kerran vuodessa. Älä syväpurkaa akkua, sillä se lyhentää sen käyttöikää ja voi aiheuttaa pysyvän vaurion. Säilytyksen aikana akku purkautuu vähitellen itsestään. Itsepurkautuminen riippuu säilytyslämpötilasta: mitä korkeampi lämpötila, sitä nopeampi purkautuminen. Jos akkuja ei säilytetä oikein, elektrolyyttiä voi vuotaa. Vuototapauksessa vuoto sidotaan neutraloivalla aineella; jos elektrolyyttiä joutuu silmiin, huuhtelee silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin. Työkalun käyttö vaurioituneella akulla on kielletty. Kun akku on täysin loppuun käytetty, se toimitetaan asianmukaiseen jätteenkäsittelypisteeseen.

Akun kuljetus

Litiumioniakut luokitellaan lainsäädännössä vaarallisiksi aineiksi. Työkalun käyttäjä voi kuljettaa laitetta akkuineen sekä akkuja maanteitse ilman lisäehtoja. Jos kuljetus annetaan kolmannen osapuolen

tehtäväksi (esim. lähetys kuriirilla), on noudatettava vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksiä. Ota ennen lähettämistä yhteyttä asianmukaisen pätevyyden omaavaan henkilöön. Vaurioituneiden akkujen kuljetus on kielletty. Myös kansallisia vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksiä on noudatettava.

TUOTTEEN KÄYTTÖ

Pura laite pakkauksesta ja poista kaikki pakkausmateriaalit.

Akun lataus

Laitteen akku on ladattava ennen ensimmäistä käyttöä. Kytke latauskaapelin pistoke latausliitäntään. Kaapelin toinen pää kytketään laturin tai muun laitteen USB-liitäntään, jonka virranantokyky on vähintään 2 A.

Latauksen aikana sisäänrakennettu merkkivalo näyttää varaustilan: vilkkuvat valodiodit ilmaisevat latauksen olevan käynnissä, jatkuva valo ilmaisee täyden latauksen. Älä käytä laitetta latauksen aikana. Kun lataus on valmis, irrota kaapeli välittömästi ensin USB-liitännästä ja sitten laitteesta. Latauksen päätyttyä tuote on käyttövalmis.

VAROITUS! Ladatun tuotteen pitäminen laturissa liian pitkään voi vaurioittaa tuotetta pysyvästi sekä aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Käynnistys ja sammutus

VAROITUS! Varmista ennen laitteen käynnistämistä, ettei ilman sisääntulon lähellä ole hiuksia, vaatteita, naruja tai muita irrallisia esineitä, jotka voivat imeytyä tuotteeseen. Puhaltimeen tarttuessaan ne voivat vaurioittaa tuotetta ja aiheuttaa vaaran käyttäjälle.

VAROITUS! Älä koskaan suuntaa ilmapirtaa itseäsi, muita ihmisiä tai eläimiä kohti.

Laitteessa on neljä puhallustasoa. Kytkimen lyhyt painallus käynnistää laitteen. Käynnistuksen jälkeen puhallin toimii suurimmalla tasolla, ja jokainen seuraava kytkimen painallus laskee tasoa asteittain. Kun alin taso on saavutettu, seuraava painallus sammuttaa laitteen.

Laitteen voi pysäyttää milloin tahansa puhallustasosta riippumatta pitämällä kytkintä painettuna muutaman sekunnin ajan.

Huomio! Laite sammuu automaattisesti, kun akun varaustaso on alhainen.

HUOLTO, KULJETUS JA SÄILYTYS

Tuote ei vaadi erityisiä huoltotoimenpiteitä. Sammuta tuote käytön jälkeen kytkimestä ja puhdista kotelo puhtaalla, kuivalla liinalla. Älä upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen. Tuotteen puhdistukseen ei saa käyttää alkoholia, happoja, syövyttäviä tai hankaavia aineita eikä teräviä esineitä.

Varmista säännöllisesti, että ilmanvaihtoaukot sekä ilman sisään- ja ulostulo ovat esteettömiä; puhdista ne puhtaalla, pehmeällä harjalla käyttämättä välineitä, jotka voivat vaurioittaa koteloa.

Tuote suositellaan säilytettäväksi suljetussa, kuivassa tilassa, johon asiattomilla ja erityisesti lapsilla ei ole pääsyä. Kuljetus tehdään tuotteen mukana toimitetussa pakkauksessa tai muussa pakkauksessa, joka suojaa tehokkaasti kosteudelta ja pölyltä. Säilytyspaikan lämpötilan on oltava 0–40 °C ja suhteellisen kosteuden alle 85 % ilman vesihöyryn tiivistymistä.

YATO Batteridrivnen turboblåsare YT-82938 — Bruksanvisning (SV)

Översättning av originalbruksanvisningen (TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polen; www.yato.com). Bilder: se originalbruksanvisningen.

Delar

- 1 Luftintag
- 2 Luftutlopp
- 3 Strömbrytare
- 4 Drift-/batteriindikator
- 5 Ventilationshåll
- 6 Laddningsuttag

Symboler

- Läs bruksanvisningen

Denna symbol anger att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (inklusive batterier och ackumulatorer) inte får kasseras tillsammans med annat avfall. Uttjänt utrustning ska samlas in separat och lämnas till en insamlingsplats för återvinning och återanvändning, för att minska mängden avfall och användningen av naturresurser. Okontrollerade utsläpp av farliga ämnen som finns i elektrisk och elektronisk utrustning kan utgöra en risk för människors hälsa och ha negativa effekter på miljön. Hushållen har en viktig roll i att bidra till återanvändning och återvinning, inklusive återvinning av uttjänt utrustning. För mer information om lämpliga återvinningsmetoder, kontakta din kommun eller återförsäljare.

PRODUKTBESKRIVNING

Den bärbara turboblåsaren är en apparat som skapar en kraftig luftström för användningsområden som rengöring av ytor från damm, torkning, kylning av elektroniska komponenter och andra tekniska tillämpningar. Den kompakta konstruktionen och batteridriften ökar produktens rörlighet. Korrekt, tillförlitlig och säker drift av apparaten förutsätter rätt användning, därför:

Läs hela bruksanvisningen innan apparaten används och spara den.

Leverantören ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att säkerhetsföreskrifterna och rekommendationerna i denna bruksanvisning inte följs.

PRODUKTENS UTRUSTNING

Fabriksförpackningen ska innehålla: blåsare, USB-laddningskabel.

TEKNISKA DATA

Parameter	Enhet	Värde
Katalognummer		YT-82938
Märkspänning	[V DC]	5
Märkström	[A]	2
Märkeffekt	[W]	180
Max. varvtal	[min ⁻¹]	135 000
Drifttid (läge I, II, III, IV)	[min]	120, 60, 30, 12
Batterityp		Li-Ion
Batteriets märkspänning	[V DC]	7,2
Batterikapacitet	[mAh]	4000
Batteriets energi	[Wh]	28,8

Parameter	Enhet	Värde
Mått	[mm]	130 x 100 x 36
Vikt	[kg]	0,25
Laddningstid	[h]	≤ 3

SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Att följa anvisningarna minskar risken för elektrisk stöt, personskada, brand och skador på apparaten eller andra föremål.

Använd inte apparaten som pump, som apparat för konstgjord andning, för att spruta något ämne eller för något annat ändamål som inte beskrivs i bruksanvisningen.

Apparaten är endast avsedd för tekniskt bruk. Använd den inte på annat sätt än det avsedda.

Rikta aldrig luftströmmen mot dig själv, andra människor eller djur.

Det är förbjudet att föra in föremål i luftintaget eller luftutloppet medan apparaten är i drift.

Använd inte apparaten nära vätskor, brandfarliga gaser eller sprängämnen.

Använd inte apparaten vid hög luftfuktighet eller i omedelbar närhet av vatten (t.ex. i badrum, kök, nära badkar, handfat eller andra vattenbehållare).

Det är förbjudet att använda apparaten med våta händer.

Täck inte över ventilationshålen, inte heller när apparaten inte används. Håll ventilationshålen fria genom att rengöra dem regelbundet så att apparaten inte överhettas.

Lämna inte apparaten påslagen utan uppsikt.

Om du märker ovanliga tecken, såsom bränd lukt, rök, att apparaten inte reagerar på påslagning eller att höljet överhettas, avbryt användningen omedelbart.

Apparaten är inte avsedd att användas av barn. Förvara produkten utom räckhåll för barn och djur.

Hår, lösa kläder eller andra föremål får inte komma nära luftintaget, för att undvika att de suges in.

Använd inte alkohol, lösningsmedel eller vassa verktyg för att rengöra produkten. Det kan skada produkten eller missfärga höljet.

Säkerhetsanvisningar för batteriladdning

Litiumjonbatterier har ingen så kallad minnesseffekt, vilket gör att de kan laddas när som helst. Det rekommenderas dock att batteriet laddas ur under normal drift och därefter laddas till full kapacitet. Om arbetets art gör att batteriet inte kan hanteras så varje gång, bör det göras åtminstone efter några eller ett tiotal arbetscykler. Batterier får under inga omständigheter laddas ur genom att kortsluta polerna, eftersom det orsakar bestående skada! Det är också förbjudet att kontrollera batteriets laddning genom att kortsluta polerna och se om det gnistrar.

Förvaring av batteriet

För att förlänga batteriets livslängd, se till att förvaringsförhållandena är rätt. Batteriet klarar cirka 500 laddnings- och urladdningscykler. Batteriet ska förvaras i temperaturområdet 0 till 30 °C vid en relativ luftfuktighet på 50 %. För längre förvaring ska batteriet laddas till cirka 70 % av sin kapacitet. Vid längre förvaring ska batteriet laddas regelbundet, en gång per år. Djupurladda inte batteriet, eftersom det förkortar livslängden och kan orsaka bestående skada. Under förvaring laddas batteriet gradvis ur genom självurladdning. Självurladdningen beror på förvaringstemperaturen: ju högre temperatur, desto snabbare urladdning. Om batterierna inte förvaras på rätt sätt kan elektrolyt läcka ut. Vid läckage ska läckaget bindas med ett neutraliserande medel; om elektrolyt kommer i kontakt med ögonen, skölj ögonen noggrant med vatten och sök omedelbart läkarvård. Det är förbjudet att använda ett verktyg med skadat batteri. När batteriet är helt uttjänt ska det lämnas till en särskild avfallsanläggning.

Transport av batteriet

Litiumjonbatterier betraktas enligt lag som farligt gods. Verktygets användare får transportera apparaten med batteriet och batterierna själva på landväg. Inga ytterligare villkor behöver uppfyllas. Om transporten överläts till tredje part (t.ex. försändelse med kurir) måste bestämmelserna för transport av farligt gods följas. Kontakta före försändelsen en person med lämplig behörighet i frågan.

Det är förbjudet att transportera skadade batterier. Nationella bestämmelser för transport av farligt gods måste också följas.

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN

Packa upp apparaten och ta bort allt förpackningsmaterial.

Laddning av batteriet

Apparatens batteri måste laddas före första användningen. Anslut laddningskabelns kontakt till laddningsuttaget. Den andra kontakten ansluts till USB-uttaget på laddaren eller en annan enhet med ett standard-USB-uttag som kan ge minst 2 A.

Under laddningen visar den inbyggda indikatorn laddningsstatus: blinkande lysdioder visar att laddningen pågår, fast sken visar full laddning. Använd inte apparaten under laddning. När laddningen är klar, koppla omedelbart bort kabeln från USB-uttaget och sedan från apparaten. När laddningen är klar är produkten klar att användas.

WARNING! Om en laddad produkt lämnas ansluten till laddaren för länge kan det leda till bestående skada på produkten och även orsaka brand eller elektrisk stöt.

Slå på/av

WARNING! Kontrollera innan apparaten startas att det inte finns hår, kläder, snören eller andra lösa föremål nära luftintaget som kan sugas in i produkten. Om de fastnar i fläkten kan de skada produkten och utgöra en risk för användaren.

WARNING! Rikta aldrig luftströmmen mot dig själv, andra människor eller djur.

Apparaten kan användas på ett av fyra tillgängliga blåslägen. Ett kort tryck på strömbrytaren slår på apparaten. Efter påslagning startar blåsaren på det högsta läget, och varje efterföljande tryck på strömbrytaren sänker läget stegvis. När det lägsta läget nåtts stänger nästa tryck av apparaten.

För att när som helst avbryta driften, oavsett aktivt blåsläge, håll strömbrytaren intryckt i några sekunder.

Obs! Apparaten stängs av automatiskt när batteriets laddning är låg.

UNDERHÅLL, TRANSPORT OCH FÖRVARING

Produkten kräver inga särskilda underhållsåtgärder. Stäng efter användning av produkten med strömbrytaren och rengör sedan höljet med en ren, torr trasa. Sänk inte ned produkten i vatten eller någon annan vätska. Det är förbjudet att använda alkohol, syror, frätande eller slipande medel eller vassa föremål för att rengöra produkten.

Kontrollera regelbundet att ventilationshålen, luftintaget och luftutloppet är fria; rengör dem med en ren, mjuk borste utan att använda verktyg som kan skada höljet.

Det rekommenderas att förvara produkten i ett stängt, torrt utrymme skyddat från obehöriga, särskilt barn. Transport ska ske i den förpackning som levererades med produkten eller i annan förpackning som effektivt skyddar mot fukt och damm. Temperaturen på förvaringsplatsen ska vara 0–40 °C och den relativa luftfuktigheten under 85 %, utan kondensation av vattenånga.