

YATO YT-829683 — Akkutyövalaisin 18 V

Käyttöohje (suomenkielinen käännös alkuperäisestä ohjeesta)

Valmistaja: TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Puola; www.yato.com

Laitteen osat (kuva I)

- 1 Valaisimen runko
- 2 Akkuliitântä
- 3 Virtakytkin
- 4 Merkkivalo
- 5 USB-A-liitântä
- 6 USB-C-liitântä
- 7 Säädettyvä varsi
- 8 18 V -latausliitântä

Merkintöjen selitykset

- Lue käyttöohje.
- Sähköturvallisuuden suojaluokka III.
- Tämä symboli tarkoittaa, että käytöstä poistettua sähkö- ja elektroniikkalaitetta (mukaan lukien paristot ja akut) ei saa hävittää muun jätteen mukana. Käytöstä poistettu laite on kerättävä erikseen ja toimitettava keräyspisteeseen kierrätystä ja hyödyntämistä varten, jotta jätteen määrä ja luonnonvarojen käyttö vähenevät. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisältämien vaarallisten aineiden hallitsematon vapautuminen voi vaarantaa ihmisten terveyden ja aiheuttaa haitallisia muutoksia ympäristössä. Kotitalouksilla on tärkeä rooli käytöstä poistettujen laitteiden uudelleenkäytössä ja hyödyntämisessä, kierrätys mukaan lukien. Lisätietoja oikeista kierrätystavoista saa paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

Tuotteen ominaisuudet

Valaisin on tarkoitettu työpisteen valaisemiseen. Akkukäytön ansiosta valaisin on erittäin liikuteltava. Valaisimessa on säädettyvä varsi, jonka avulla valaisin voidaan asettaa sopivaan kulmaan. Valonlähteenä ovat tehokkaat LED-valodiodit. Valaisimessa on lisäksi varavirtalähdetoiminto (power bank). Tuotteen oikea, luotettava ja turvallinen toiminta riippuu asianmukaisesta käytöstä, siksi:

Lue koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se.

Toimittaja ei vastaa vahingoista tai vammoista, jotka aiheutuvat työkalun käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä tai turvallisuusmääräysten ja tämän ohjeen suositusten noudattamatta jättämisestä. Työkalun käyttötarkoituksen vastainen käyttö johtaa myös käyttäjän takuuoikeuksien ja virhevastuuseen perustuvien oikeuksien menettämiseen.

Tuotteen varustus

Toimitukseen ei sisälly akkua eikä latauslaitetta.

Turvallisuusohjeet

Älä käytä valaisinta syttyvässä tai räjähdysvaarallisessa ympäristössä, esimerkiksi kuivuvan syttyvän maalin, polttoainehöyryjen tai liuotinhöyryjen läheisyydessä. Tuotteen sisällä syntyvät kipinät voivat sytyttää höyryt, mikä aiheuttaa tulipalon ja räjähdysten vaaran ja voi johtaa vakaviin vammoihin.

Älä jätä laitetta valvomatta, kun se on kytkettynä virtalähteeseen.

Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa.

Älä pese laitetta vesisuihkulla tai muulla nesteellä. Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä päästä vettä tai muuta nestettä valaisimen sisään.

Älä peitä laitetta käytön aikana. Se voi aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen ja johtaa laitteen vaurioitumiseen tai tulipaloon.

Valaisimessa on kiinteä suojalasi, jota ei voi vaihtaa. Jos suojalasi vaurioituu tai särkyy, koko valaisin on vaihdettava välittömästi. Valaisinta ei saa käyttää ilman suojalasia tai vaurioituneen suojalasin kanssa!

Valaisimen virransyötön sähköasennuksen on oltava toimintakunnossa ja määraajoin tarkastettu, siinä on oltava oikein mitoitetut sulakkeet ja sen on tarjottava suoja sähköiskulta nopean poiskytkennän avulla.

Älä koskaan käytä valaisinta, jossa on selviä mekaanisia vaurioita, haljennut heijastimen lasi tai muita näkyviä vaurioita.

Älä kosketa heijastimen koteloa, joka kuumenee käytön aikana ja voi aiheuttaa palovammoja.

Laitteen käyttö

Valmistelu

Laitteen virtalähteenä saa käyttää vain seuraavia YATO 18 V Li-Ion-akkuja: YT-82842, YT-82843, YT-82844, YT-82845, YT-828461, YT-828462, YT-828463, YT-828464, YT-828465. Niitä saa ladata vain YATO-latureilla: YT-828498, YT-828499, YT-828500, YT-828501, YT-828502, YT-828503, YT-828504. Muiden akkujen, joiden nimellisjännite on erilainen ja jotka eivät sovi työkalun akkuliitaintaan, käyttö on kielletty. Akkuliitännän ja/tai akun muokkaaminen yhteensopiviksi on kielletty.

Työnnä ladattu akku akkuliitännän ohjaimiin niin, että akun salpa pitää sen paikallaan. Varmista, ettei akku pääse liukumaan itsestään ulos työkalun liitännästä.

Varoitus! Jos laitetta käytetään akulla, irrota virtalähteen pistoke akusta.

Laitteen toiminta

Laite käynnistetään painamalla kytkintä. Ensimmäinen painallus aktivoi varavirtalähdetoiminnon, minkä merkkivalon syttyminen vahvistaa. Toinen painallus aktivoi valaisintoiminnon, ja seuraava painallus sammuttaa laitteen.

Varoitus! Älä katso valaisimen valonlähteeseen, kun se kytketään päälle tai kun se palaa. Voimakas valokeila voi aiheuttaa tilapäisen tai pysyvän näkövaurion.

Valaisimen rungon kallistusta voi muuttaa. Kallista valaisimen suojusta ja aseta se haluttuun asentoon.

Varoitus! Turvallisuussyistä kallistuksen säätö on tehtävä virransyöttö katkaistuna. Akun on oltava irrotettuna laitteesta.

Tuotteen käyttö kannettavien laitteiden lataamiseen

Tarkista ennen kannettavan laitteen lataamista laitteen mukana toimitetuista asiakirjoista, onko lataaminen varavirtalähteellä sallittua. Varmista ennen kytkemistä, millä jännitteellä kytkettävää laitetta saa syöttää.

Käynnistä laite painamalla virtakytkintä. Kytke pistoke ladattavan kannettavan laitteen latausliitaintaan. Kytke johdon toinen pää johonkin tuotteen USB-liitännöistä. Lataus alkaa.

Liitännän virrankesto on ilmoitettu teknisten tietojen taulukossa.

Tuotteissa, joissa on useita liitäntöjä, voi ladata useita laitteita samanaikaisesti tuotteen liitännöistä.

Kun lataus on valmis, irrota pistoke ensin tuotteen liitännästä ja sen jälkeen ladattavasta laitteesta.

Huolto ja tarkastukset

HUOMIO! Irrota akku laitteen liitännästä ennen säätöjä, teknistä huoltoa tai kunnossapitoa. Tarkista työn päätyttyä tuotteen tekninen kunto silmämääräisesti ja arvioi: kotelo, lasi, sähkökytkimen toiminta ja tuuletusrakojen avoimuus. Takuuajana käyttäjä ei saa purkaa työkalua eikä vaihtaa mitään osia tai komponentteja, koska se johtaa takuuoikeuksien

menettämiseen. Kaikki tarkastuksessa tai käytön aikana havaitut poikkeamat ovat merkki siitä, että korjaus on tehtävä huoltopisteessä; ota tätä varten yhteyttä valmistajaan. Puhdista työn päätyttyä kotelo, tuuletusraot ja kytkimet esimerkiksi paineilmalla (paine enintään 0,3 MPa), siveltimellä tai kuivalla liinalla ilman kemikaaleja ja puhdistusnesteitä. Puhdista lasi pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä teräviä työkaluja puhdistukseen.

Tekniset tiedot

Parametri	Mittayksikkö	Arvo
Luettelonumero		YT-829683
Syöttöjännite	[V DC]	18
Valaisimen teho	[W]	5
Valovirta	[lm]	500
Värilämpötila	[K]	6500
Kotelointiluokka		IP20
Eristysluokka		III
Massa	[kg]	0,155
Akun tyyppi		Li-Ion
USB-A-liitännän lähtöjännite	[V DC]	5
USB-A-liitännän suurin lähtövirta	[A]	1
USB-C-liitännän lähtöjännite	[V DC]	5
USB-C-liitännän suurin lähtövirta	[A]	2

YATO YT-829683 — Batteridrivnen arbetslampa 18 V

Bruksanvisning (svensk översättning av originalbruksanvisningen)

Tillverkare: TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polen; www.yato.com

Produktens delar (bild I)

- 1 Lamphus
- 2 Batterifäste
- 3 Strömbrytare
- 4 Indikeringslampa
- 5 USB-A-uttag
- 6 USB-C-uttag
- 7 Justerbar arm
- 8 18 V-laddningsuttag

Symbolförklaring

- Läs bruksanvisningen.
- Elektrisk skyddsklass III.
- Denna symbol betyder att uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning (inklusive batterier och ackumulatorer) inte får kastas tillsammans med annat avfall. Uttjänt utrustning ska samlas in separat och lämnas till en insamlingsplats för återvinning och återanvändning, så att avfallsmängden och användningen av naturresurser minskar. Okontrollerat utsläpp av farliga ämnen som finns i elektrisk och elektronisk utrustning kan utgöra en risk för människors hälsa och ha negativa effekter på miljön. Hushållen spelar en viktig roll för återanvändning och återvinning, inklusive materialåtervinning av uttjänt utrustning. Mer information om lämpliga återvinningsmetoder får du av de lokala myndigheterna eller återförsäljaren.

Produktbeskrivning

Lampan är avsedd för belysning av arbetsplatsen. Tack vare batteridriften är lampan mycket mobil. Lampan har en justerbar arm som gör det möjligt att ställa in lampan i rätt vinkel. Ljuskällan består av effektiva lysdioder. Lampan har dessutom en powerbank-funktion. Produktens korrekta, tillförlitliga och säkra funktion beror på korrekt användning, därför:

Läs hela bruksanvisningen innan produkten används och spara den.

Leverantören ansvarar inte för skador eller personskador som uppstår till följd av att verktyget används för andra ändamål än det avsedda eller att säkerhetsföreskrifterna och rekommendationerna i denna bruksanvisning inte följs. Användning av verktyget för andra ändamål än det avsedda medför också att användaren förlorar sina garantirättigheter och sina rättigheter enligt reklamationsrätten.

Produktens utrustning

Batteri och laddare ingår inte i leveransen.

Säkerhetsanvisningar

Använd inte lampan i brandfarlig eller potentiellt explosiv atmosfär, till exempel nära torkande brandfarlig färg, bränsleångor eller lösningsmedelsångor. Gnistor inuti produkten kan antända ångorna, vilket medför risk för brand och explosion och kan orsaka allvarliga personskador.

Lämna inte apparaten utan uppsikt när den är ansluten till strömförsörjningen.

Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk.

Tvätta inte apparaten med vattenstråle eller annan vätska. Sänk inte ned apparaten i vatten eller annan vätska. Låt inte vatten eller annan vätska tränga in i lampan.

Täck inte över apparaten under drift. Det kan leda till att apparaten överhettas, vilket kan skada apparaten och orsaka brand.

Armaturen har ett fast skyddsglas som inte kan bytas ut. Om skyddsglasat skadas eller går sönder måste hela lampan omedelbart bytas ut. Armaturen får inte användas utan skyddsglas eller med skadat skyddsglas!

Den elektriska installation som försörjer lampan ska vara i gott skick, kontrolleras regelbundet, ha korrekt dimensionerade säkringar och ge skydd mot elektrisk stöt genom snabb fränkoppling.

Använd aldrig en lampa med tydliga mekaniska skador, sprucket reflektorglas eller andra synliga skador.

Rör inte reflektorhuset, som blir varmt under drift och kan orsaka brännskador.

Användning av apparaten

Förberedelser

Apparaten får endast drivas med följande YATO 18 V Li-Ion-batterier: YT-82842, YT-82843, YT-82844, YT-82845, YT-828461, YT-828462, YT-828463, YT-828464, YT-828465. De får endast laddas med YATO-laddare: YT-828498, YT-828499, YT-828500, YT-828501, YT-828502, YT-828503, YT-828504. Det är förbjudet att använda andra batterier med annan märkspänning som inte passar i verktygets batterifäste. Det är förbjudet att modifiera batterifästet och/eller batteriet för att få dem att passa.

Skjut in det laddade batteriet i batterifästets styrskenor så att batterispärren håller det på plats. Kontrollera att batteriet inte kan glida ut ur verktygets fäste av sig självt.

Varning! Om apparaten ska drivas med batteri, koppla bort nätadaptersns kontakt från batteriet.

Drift

Apparaten startas genom att trycka på strömbrytaren. Den första tryckningen aktiverar powerbank-funktionen, vilket bekräftas av att indikeringslampan tänds. Den andra tryckningen aktiverar lampfunktionen, och nästa tryckning stänger av apparaten.

Varning! Titta inte in i lampans ljuskälla när den tänds eller lyser. Den starka ljusstrålen kan orsaka tillfälliga eller permanenta synskador.

Lamphusets lutning kan ändras. Luta lampskyddet och ställ in det i önskat läge.

Varning! Av säkerhetsskäl ska lutningen justeras med strömförsörjningen fränkopplad. Batteriet måste vara bortkopplat från apparaten.

Användning av produkten för laddning av bärbara enheter

Kontrollera i dokumentationen som medföljer den bärbara enheten om laddning med powerbank är tillåten innan du börjar ladda. Kontrollera före anslutning vilken spänning den anslutna enheten får matas med.

Starta apparaten genom att trycka på strömbrytaren. Anslut kontakten till laddningsuttaget på den bärbara enhet som ska laddas. Anslut kabelns andra ände till ett av produktens USB-uttag. Laddningen startar.

Uttagets strömkapacitet anges i tabellen med tekniska data.

På produkter med flera uttag kan flera enheter laddas samtidigt från produktens uttag.

När laddningen är klar, koppla bort kontakten från produktens uttag och därefter från den enhet som laddas.

Underhåll och kontroller

OBS! Ta bort batteriet från apparatens fäste innan justering, teknisk service eller underhåll påbörjas. Kontrollera efter avslutat arbete produktens tekniska skick genom okulär besiktning och bedömning av: hölje, glas, strömbrytarens funktion och att ventilationsöppningarna är fria. Under garantitiden får användaren inte demontera verktyget eller byta ut några komponenter eller delar, eftersom det leder till att garantirättigheterna går förlorade. Alla avvikelser som upptäcks vid kontroll eller under drift är en signal om att reparation ska utföras på en serviceverkstad; kontakta tillverkaren för detta. Rengör efter avslutat arbete hölje, ventilationsöppningar och strömbrytare, t.ex. med tryckluft (tryck högst 0,3 MPa), en pensel eller en torr trasa utan

kemikalier och rengöringsvätskor. Rengör glaset med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte vassa verktyg för rengöring.

Tekniska data

Parameter	Måttenheter	Värde
Katalognummer		YT-829683
Matningsspänning	[V DC]	18
Lampans effekt	[W]	5
Ljusflöde	[lm]	500
Färgtemperatur	[K]	6500
Kapslingsklass		IP20
Isolationsklass		III
Vikt	[kg]	0,155
Batterityp		Li-Ion
Utspanning USB-A-uttag	[V DC]	5
Max. utström USB-A-uttag	[A]	1
Utspanning USB-C-uttag	[V DC]	5
Max. utström USB-C-uttag	[A]	2